

DSP AVアンプ


NATURAL SOUND AV AMPLIFIER

DSP-AX1500

取扱説明書

準備・接続編

本機を使用するにあたって必要な準備(設置・接続・調整)について説明しています。



ヤマハDSP AVアンプDSP-AX1500をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要に応じてご利用ください。
- 保証書は、「お買上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この「安全上のご注意」に書かれている内容には、お客様が購入された製品に含まれないものも記載されています。

絵表示の例



気をつけなければならない内容を表しています。
たとえば⚠は「感電注意」を示しています。



してはいけない行為を表しています。
たとえば🚫は「分解禁止」を示しています。



必ずしなければならない行為を表しています。
たとえば🔌は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示しています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



プラグを抜く

下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- 異常なおいや音が出る。
 - 煙が出る。
 - 内部に水や異物が混入した。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけない。

- 重いものを上に載せない。
 - ステーブルで止めない。
 - 加工をしない。
 - 熱器具には近づけない。
 - 無理な力を加えない。
- 芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



水ぬれ禁止

本機を下記の場所には設置しない。

- 浴室・台所・海岸・水辺
 - 加湿器を過度にきかせた部屋
 - 雨や雪、水がかかる場所
- 水滴の混入により火災や感電の原因となります。



接触禁止

雷がなりはじめたらアンテナや電源プラグには触れない。

感電の原因となります。



分解禁止

分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。

火災や感電の原因となります。
修理・調整は販売店にご依頼ください。



禁止

放熱のため本機を設置するには：

- 布やテーブルクロスをかけない。
 - じゅうたん・カーペットの上には設置しない。
 - あおむけや横倒しには設置しない。
 - 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。
- 本機の内部に熱がこもり火災の原因となります。



禁止

本機のACアウトレットに、指定された供給電力を超えた機器を接続しない。また、供給電力内であっても電熱器・ドライヤー・電子調理器等は接続しない。

火災の原因となります。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止

電池を充電しない。

電池の破裂や液もれにより火災やけがの原因となります。



禁止

電池からもれ出た液には直接触れない。

液が目や口に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してください。



必ず行う

本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず販売店に点検を依頼してください。

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



必ず行う

必ずAC100V(50/60Hz)の電源電圧で使用する。

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



必ず行う

電源プラグのゴミやほこりは定期的にとり除く。

ほこりがたまったまま使用を続けるとプラグがショートして火災や感電の原因となります。



禁止

本機にもものを入れたり、落としたりしない。

火災や感電の原因となります。



禁止

本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品・ろうソクなどを置かない。

- 水や異物が中に入ると、火災や感電の原因となります。
- 接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因となります。



必ず行う

スピーカーターミナルレンチは小さなお子様の手の届かないところに保管する。

小さなお子様があやまって飲むおそれがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止

不安定な場所や振動する場所には設置しない。

本機が落下や転倒してけがの原因となることがあります。



禁止

直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)には設置しない。

本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、火災の原因となることがあります。



必ず行う

再生を始める前には、音量(ボリューム)を最小にする。

突然大きな音が出て聴力障害等の原因となることがあります。



プラグを抜く

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災や感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱらない。

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



プラグを抜く

移動をするときには、本機(または接続機器)の電源スイッチを切り、すべての接続をはずす。

- 接続機器が落下や転倒してけがの原因となることがあります。
- コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。



禁止

長時間音が歪んだ状態で使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁止

大きな音で長時間ヘッドホンを使用しない。

聴力障害の原因となることがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



必ず行う

電池は極性表示(プラス⊕とマイナス⊖)に従って、正しく入れる。

間違えると破裂や液もれにより火災やけがの原因となることがあります。



禁止

指定以外の電池は使用しない。また種類の異なる電池や新しい電池と古い電池をいっしょに混ぜて使用しない。

破裂や液もれにより火災やけがの原因となることがあります。



禁止

電池と金属片をいっしょにポケットやバッグなどに入れて携帯、保管しない。

電池がショートし破裂や液もれにより火災やけがの原因となることがあります。



禁止

電池を加熱・分解したり、火や水の中へ入れない。

破裂や液もれにより火災やけがの原因となることがあります。



禁止

ほこりや湿気の多い場所に設置しない。

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となることがあります。



プラグを抜く

手入れをするときには、必ず電源プラグを抜いて行う。

感電の原因となることがあります。



注意

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害をあたえるおそれがあります。

それらの製品とはできるだけ離して設置してください。



必ず行う

必ず付属の専用電源コードを使用する。

専用コード以外の使用は、火災や感電の原因となることがあります。



必ず行う

電源プラグは根もとまで確実にコンセントに差し込む。

差し込みが不十分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱や火災の原因となることがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。



禁止

電源プラグを差し込んだときゆるみがあるコンセントは使用しない。
感電や発熱・火災の原因となることがあります。



注意

環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生することがあります。
正常に動作しないときには、電源を入れずにしばらく放置してください。



禁止

薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また接点復活剤を使用しない。
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。



必ず行う

屋外アンテナ工事には、技術と経験が必要です。販売店にご依頼ください。



注意

年に一度くらいは内部の掃除を販売店にご依頼ください。
ほこりがたまったまま使用を続けると、火災や故障の原因となることがあります。



必ず行う

重いので、開梱や持ち運びは必ず2人以上で行う。
けがの原因となることがあります。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」、「PRO LOGIC」、「Surround EX」およびダブルD記号DDは、ドルビーラボラトリーズの商標です。



DTS、DTS-ES Extended Surround、Neo:6およびDTS 96/24はデジタルシアターシステムズの登録商標です。



AACロゴマークはドルビーラボラトリーズの商標です。以下はパテントナンバーです。

| | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 08/937,95 | 5,583,962 | 98/03037 | 08/039,478 | 5,490,170 |
| 5848391 | 5,274,740 | 97/02875 | 08/211,547 | 5,264,846 |
| 5,291,557 | 5,633,981 | 97/02874 | 5,703,999 | 5,268,685 |
| 5,451,954 | 5 297 236 | 98/03036 | 08/557,046 | 5,375,189 |
| 5 400 433 | 4,914,701 | 5,227,788 | 08/894,844 | 5,581,654 |
| 5,222,189 | 5,235,671 | 5,285,498 | 5,299,238 | 05-183,988 |
| 5,357,594 | 07/640,550 | 5,481,614 | 5,299,239 | 5,548,574 |
| 5 752 225 | 5,579,430 | 5,592,584 | 5,299,240 | 08/506,729 |
| 5,394,473 | 08/678,666 | 5,781,888 | 5,197,087 | |



THXとTHXロゴはTHXの登録商標です。サラウンドEXはTHXとドルビーラボラトリーズの共同開発による技術で、ドルビーラボラトリーズの商標です。不許複製。許可のもとに使用されています。



「サイレントシネマ/SILENT CINEMA」はヤマハ株式会社の登録商標です。

はじめに

| | |
|--------------------|---|
| 付属品を確認する | 8 |
| リモコンを準備する | 9 |
| リモコンに乾電池を入れる | 9 |
| リモコンの取り扱い | 9 |

接続する

| | |
|------------------------------|----|
| 接続の基礎知識 | 10 |
| ビデオ端子について | 10 |
| デジタル端子について | 12 |
| 接続に使うケーブルの種類 | 13 |
| スピーカーを接続する | 14 |
| スピーカーを設置する | 14 |
| スピーカーを接続する | 15 |
| スピーカーシステムの構成 | 17 |
| テレビを接続する | 18 |
| 再生機器を接続する | 19 |
| DVDプレーヤーを接続する | 19 |
| デジタルTVチューナーを接続する | 20 |
| ケーブルTV/衛星放送チューナーを接続する | 20 |
| LDプレーヤーを接続する | 21 |
| CDプレーヤーを接続する | 21 |
| レコードプレーヤーを接続する | 22 |
| テレビ(音声)を接続する | 22 |
| 録音/録画機器を接続する | 23 |
| ビデオデッキを接続する | 23 |
| DVDレコーダーを接続する | 23 |
| MDレコーダー/テープデッキを接続する | 24 |
| CDレコーダーを接続する | 24 |
| その他の機器を接続する | 25 |
| 外部パワーアンプを接続する | 25 |
| マルチチャンネル出力端子がある機器を接続する | 26 |
| ゲーム機やビデオカメラなどを接続する | 27 |
| アンテナを接続する | 28 |
| FM簡易アンテナを接続する | 28 |
| AMループアンテナを接続する | 28 |
| 電源コードを接続する | 29 |
| ACアウトレット | 29 |
| 電源コード | 29 |


接続が終わったら

| | |
|--------------------------------|----|
| 操作内容をテレビに表示する(オンスクリーン表示) | 30 |
| 表示の種類 | 30 |
| 表示の切り替え | 30 |
| 最適な視聴空間を自動的に設定する | 31 |
| 設定の流れ | 31 |
| 付属のマイクを準備する | 31 |
| 測定を開始する | 32 |
| 結果を確認する | 33 |
| エラーメッセージについて | 35 |


付属品を確認する

同梱されている付属品を確認してください。


リモコン




単4乾電池×4本




電源コード



FM簡易アンテナ




オプティマイザーマイク



AMループアンテナ




スピーカーターミナルレンチ



リモコンを準備する

リモコンに乾電池を入れる



1 リモコンの裏ぶたの ▼ マークを押しながら、電池カバーを取りはずす

2 付属の単4乾電池(4本)を、リモコンの電池ケース内の表示にあわせて、プラス(+)とマイナス(-)の向きを間違えないように、正しく入れる


3 裏ぶたを閉じる

ご注意

- ・リモコンで操作しづらくなったり、キーを押してもトランスミッションインジケーターが光らない場合やディスプレイが見づらくなった場合は、乾電池が消耗しています。このような場合は、すべての乾電池を新しいものに変えてください。
- ・新しい乾電池と、古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- ・乾電池には、形状が同じでも性能が異なるものがあります。種類の異なる乾電池(アルカリとマンガンなど)を混ぜて使わないでください。
- ・使い切った乾電池は、すぐに電池ケースから取り出してください。乾電池が破裂したり、乾電池から液が漏れることがあります。
- ・乾電池が液漏れした場合は、液に触れないよう注意して廃棄してください。液が目や口に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してください。新しい乾電池を入れる前に電池ケース内をきれいにふいてください。
- ・乾電池を一般のゴミといっしょに捨てないでください。地域のきまりに従って正しく処置してください。
- ・電池を外したまましばらく(2分以上)放置したり、消耗した乾電池をそのまま入れておくと、リモコンに設定したメーカーコードなどのメモリー内容が消えてしまうことがあります。このような場合は、乾電池を新しいものに交換して、メーカーコードを設定しなおしてください。

リモコンの取り扱い

リモコンは直進性の強い赤外線を使用しています。本体のリモコン受光窓に向けて正しく操作してください。



ヒント

- ・リモコンでうまく操作ができないときは、以下のことを確認してください。
 - 本体のリモコン受光窓が、布などで覆われていませんか？
→布などを取り除いてください。
 - 本体のリモコン受光窓に、直射日光や強い照明(インバーター蛍光灯など)が当たっていませんか？
→照明の向きを変えるか、本体を置く場所を変えてください。
 - 乾電池が消耗していませんか？
→すべての電池を新しいものに変えてください。

ご注意

- ・リモコンに水やお茶をこぼさないでください。
- ・リモコンを落とさないでください。
- ・冷暖房器具のそばなど、極端に温度が低くなったり高くなるところや、風呂場など、湿度が高くなるところには置かないでください。


はじめに

接続する

接続が終わったら

ビデオ端子について

本機は4種類のビデオ端子を装備しています。



① ビデオ端子

コンポジットビデオ信号を伝送します。

② Sビデオ端子

Sビデオ信号を伝送します。

Sビデオ入出力端子がある機器を接続すれば、ビデオ端子(①)よりも高画質な映像を再生できます。

③ コンポーネントビデオ端子

コンポーネントビデオ信号を伝送します。

コンポーネントビデオ入出力端子がある機器を接続すれば、ビデオ端子(①)またはSビデオ端子(②)よりも高画質な映像を再生できます。

④ D4ビデオ端子

コンポーネントビデオ信号とコントロール信号(走査線、アスペクト比などの情報)を伝送します。

これらの端子に入力された信号は、それぞれ同じ種類のMONITOR OUT端子に出力されます。

再生機器とテレビのビデオ端子をご確認のうえ、両方に共通する端子を使って接続してください。

最良の画質でお楽しみいただくために、なるべく画質のよい端子を使って接続してください。




- Sビデオ端子とビデオ端子の両方に信号が入力されている場合は、Sビデオ信号が優先されます。
- コンポーネントビデオ出力(MONITOR OUT)端子とD4ビデオ出力(MONITOR OUT)端子は同時に使うことができます。例えば、コンポーネントビデオ出力端子にプロジェクターを、D4ビデオ出力端子にテレビを接続して、同じ映像を両方でお楽しみいただけます。

ご注意

- コンポーネントビデオ入力端子とD4ビデオ入力端子の両方を同時に接続することはできません。お使いになる機器を確認のうえ、どちらか片方を接続してください。
- D4ビデオ端子を使って接続する場合は、お使いの再生機器とテレビのD端子をご確認のうえ、D端子の規格(D1～D4)を合わせてください。
- 本機のSビデオ端子はS1/S2規格には対応していません。

ビデオコンバージョン機能

本機では、入力されたコンポジットビデオ信号とSビデオ信号を相互に変換、Sビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に上位変換します。また、コンポジットビデオ信号はいったんSビデオ信号に変換したあと、コンポーネントビデオ信号に変換して出力されます。



はじめに

接続する(準備)


接続が終わったら

ご注意

ビデオデッキから入力したビデオ信号またはSビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換する場合、ビデオデッキの性能によっては映像が乱れることがあります。

デジタル端子について

本機は、デジタル信号を直接伝送できる光デジタル(OPTICAL)端子と同軸デジタル(COAXIAL)端子を装備しています。




- デジタル端子は、PCM、ドルビーデジタル、DTS、AAC(BS/地上波デジタル放送)兼用です。
- 同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端子に、同時にデジタル信号が入力されると、同軸デジタル入力端子に入力されたデジタル信号が優先されます。
- 本機のデジタル入力端子は、以下のサンプリング周波数に対応しています。
 - 32kHz： BSアナログ放送(Aモード)
 - 44.1kHz： CD、MD
 - 48kHz： DVD(48kHzモード)、BSアナログ放送(Bモード)、BS/地上波デジタル放送
 - 96kHz： DVD(96kHzモード)
- 本機のデジタル信号回路とアナログ信号回路は独立しています。デジタル入力端子に入力されたデジタル信号は、デジタル出力端子からのみ出力されます。

ご注意

本機の光デジタル端子は、EIAJ規格に基づいて設計されています。EIAJ規格を満たさない光ファイバーケーブルを使うと、正常に動作しないことがあります。

防塵キャップについて




光ファイバーケーブルを接続する場合は、光デジタル端子についているキャップを抜いてから接続してください。また抜いたキャップは大切に保管し、端子を使用しない場合は、必ずキャップを差し込んでください。ほこりなどの侵入を防ぎます。

接続に使うケーブルの種類

お使いになる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。

音 声


同軸デジタル端子



光デジタル端子




アナログ端子




映 像


D端子



コンポーネントビデオ端子



Sビデオ端子



ビデオ端子



ご注意

接続する前に、本機および接続する機器の電源コードが、ACコンセントに接続されていないことを確認してください。

はじめに

接続する(準備)

接続が終わったら


スピーカーを接続する

スピーカーを設置する

スピーカーは下図のように設置します。

ご注意

スピーカーは防磁型のものご使用ください。防磁型以外のスピーカーをご使用になりますと、テレビの画像が乱れる場合があります。特に画面近くに設置するセンタースピーカーやサブウーファーには、防磁型スピーカーの使用をおすすめします。防磁型スピーカーをご使用の場合でも画像が乱れるときは、テレビとスピーカーを離して設置してください。



① フロントL/Rスピーカーの設置

フロントチャンネルの音声(ステレオ音声)と効果音を出力します。
左右のスピーカーを、リスニングポジションから等距離に設置します。
スクリーンをお使いの場合は、スクリーンの下辺から1/4位の高さが適当です。

② センタースピーカーの設置

会話やボーカルなど画面中央に定位する音を出力します。
フロントL/Rスピーカーの中間に設置します。
スクリーンをお使いの場合は、スクリーン真下の中央に設置します。
テレビをお使いの場合は、画面とスピーカー前面とを揃え、テレビの上や下など、できるだけ画面に近いところに設置します。

③ サラウンドL/Rスピーカーの設置

サラウンド音と効果音を出力します。
左右後方に、スピーカーをリスニングポジションに向けて設置します。床から1.5~1.8mの高さが適当です。

④ サラウンドバックL/Rスピーカーの設置

後方の効果音を出力します。
リスニングポジションの後方に、スピーカーをリスニングポジションに向けて設置します。床から1.5~1.8mの高さが適当です。2本のサラウンドバックL/Rスピーカーを設置する場合は、2本を近づけて設置します。

⑤ プレゼンスL/Rスピーカーの設置

前方の効果音を出力します。
フロントL/Rスピーカーの外側0.5~1mの範囲に、スピーカーをリスニングポジションに向けて設置します。床から1.5~1.8mの高さが適当です。

⑥ サブウーファーの設置

ドルビーデジタル、DTS、AAC信号に含まれるLFE(低域効果音)信号や、低音を出力します。
フロントL/Rスピーカーの外側に、壁の反射を防ぐために、少し内向きにして設置します。

スピーカーを接続する

スピーカーケーブルを接続する

左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、+(赤)、-(黒)をよく確認して、正しく接続してください。

1 スピーカーケーブル先端の絶縁部(被覆)を、10mmぐらいはがす

2 芯線をしっかりよじる

〈プレゼンスピーカー以外のスピーカーの場合〉

3 スピーカー端子を左に回して、ゆるめる

4 スピーカー端子の穴に、スピーカーケーブルの芯線を差し込む

5 スピーカー端子を右に回して、しめる




付属のスピーカーターミナルレンチを使うと、端子を回しやすくなります。

〈プレゼンスピーカーの場合〉

3 タブを開ける


4 スピーカー端子の穴に、スピーカーケーブルの芯線を差し込む

5 タブを戻して、コードを固定する



プレゼンスピーカー以外

プレゼンスピーカー




ご注意

- ・スピーカーは、インピーダンスが 6Ω 以上のものを使ってください。フロントL/RスピーカーをA、B同時に鳴らす場合は、1台につき 12Ω 以上のものを使ってください。
- ・スピーカーコードの芯線はしっかりよじり、スピーカー端子からはみ出さないように接続してください。芯線がリアパネルに接触したり、+側と-側が接触すると、保護回路がはたらいて電源がスタンバイ状態になることがあります。
- ・スピーカーの+端子と本機の+端子、スピーカーの-端子と本機の-端子をそれぞれ接続してください。間違えて接続すると、音が不自然になります。

バナナプラグを使用する場合

プレゼンスピーカー以外


プレゼンスピーカー



プレゼンスピーカー以外
端子を強くしめてから差し込んでください。

プレゼンスピーカー
タブを開けてから差し込んでください。

バイワイヤリング接続する場合




スピーカーのウーファ端子とツイーター端子を、それぞれFRONT A端子とFRONT B端子に接続します。
ご使用になるときは、SPEAKER A/Bスイッチを両方押してください。

サブウーファーを接続する

ヤマハアクティブサーボサブウーファーシステムなどの、アンプ内蔵サブウーファーを使用するときは、SUBWOOFER端子に接続します。

下図のように、スピーカーを接続します。



ヒント

- フロントL/Rスピーカーを2組設置したい場合や、もう1組のフロントL/Rスピーカーを別の部屋に置いて音声を楽しみたい場合は、FRONT B端子にもう1組フロントL/Rスピーカーを接続できます。
- サラウンドバックスピーカーを1本のみ使う場合は、SURROUND BACK (SINGLE)端子に接続してください。
- サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続した場合、同時に使用することはできませんが、セットメニュー「PR/SB ch SELECT」の設定により、音場プログラムや再生するソースによって効果的に鳴らし分けをすることができます(「応用操作編」44ページ)。

スピーカーシステムの構成

ムービーシアタープログラムでは、70mmマルチトラックの迫力と臨場感をリアルに再現し、会話は画面上に定位し、効果音は画面後方、音楽はさらにその後方に広がりを持って再現されます。

右図は最も本機の性能を発揮できるスピーカー配置を示したもので、*ITU-R基準配置に対応しています。シネマDSPの音場効果から、スーパーオーディオCDやDVDオーディオなどのマルチチャンネルオーディオ、THXサラウンドモード再生までお楽しみいただけます。

* ITU-R基準配置：マルチチャンネルオーディオのミキシングスタジオで採用されている、国際的な基準配置です。

使用するスピーカー



- ・ フロントL/Rスピーカー(L/R)
- ・ センタースピーカー(C)
- ・ プレゼンスL/Rスピーカー(PL/PR)
- ・ サラウンドL/Rスピーカー(SL/SR)
- ・ サラウンドバックL/Rスピーカー(SBL/SBR)

ダイポールスピーカーの使用例

THXサラウンドモードで再生するときは、モノポールまたはダイポールスピーカーの両方が使用可能です。ダイポールスピーカーを使用する場合は、右図のように配置してください。

使用するスピーカー

- ・ フロントL/Rスピーカー(L/R)
- ・ センタースピーカー(C)
- ・ サラウンドL/Rスピーカー(SL/SR)
- ・ サラウンドバックL/Rスピーカー(SBL/SBR)



● : ダイポールスピーカー

↑ : ダイポールスピーカーの位相の向き


はじめに

接続する(スピーカー)

接続が終わったら

テレビを接続する

テレビのビデオ入力端子を本機のMONITOR OUT端子に接続します。
お使いになるテレビに合わせて、下記のうちひとつを選んで接続してください。




再生機器を接続する

左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、入力(IN)、出力(OUT)をよく確認して、正しく接続してください。

DVDプレーヤーを接続する

お使いになる機器の端子をよく確認して、音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。



ご注意

コンポーネントビデオ入力端子とD4ビデオ入力端子の両方を同時に接続することはできません。お使いになるDVDプレーヤーを確認のうえ、どちらか片方を接続してください。


はじめに

接続する(テレビ/再生機器)

接続が終わったら


デジタルTVチューナーを接続する

お使いになる機器の端子をよく確認して、音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。



ケーブルTV / 衛星放送チューナーを接続する

お使いになる機器の端子をよく確認して、音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。




ご注意

コンポーネントビデオ入力端子とD4ビデオ入力端子の両方を同時に接続することはできません。お使いになるデジタルTVチューナーを確認のうえ、どちらか片方を接続してください。


LDプレーヤーを接続する

お使いになる機器の端子をよく確認して、音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。



CDプレーヤーを接続する

お使いになる機器の端子をよく確認して、どれかひとつを選んで接続してください。



ドルビーデジタルRF出力端子がある場合は、市販のRFデモジュレーターに接続してから、空いているデジタル入力端子に接続します。

ご注意


コンポーネントビデオ入力端子とD4ビデオ入力端子の両方を同時に接続することはできません。お使いになるLDプレーヤーを確認のうえ、どちらか片方を接続してください。

はじめに


接続する(再生機器)

接続が終わったら

レコードプレーヤーを接続する



テレビ(音声)を接続する



低出力型MCカートリッジ付のレコードプレーヤーを接続するときは、昇圧トランスまたはMCヘッドアンプを使って接続します。

ご注意


SIGNAL GND端子は安全アースではありません。雑音が多いときに接続すると、雑音を低減することができません。

録音/録画機器を接続する

左チャンネル(L)、右チャンネル(R)、入力(IN)、出力(OUT)をよく確認して、正しく接続してください。


ビデオデッキを接続する

お使いになる機器の端子をよく確認して、入出力それぞれ音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。



DVDレコーダーを接続する

お使いになる機器の端子をよく確認して、入出力それぞれ音声でひとつ、映像でひとつを選んで接続してください。



DVR/VCR 2端子を使って、2台目のビデオデッキを接続することもできます。


はじめに

接続する(録音/録画機器)

接続が終わったら


MDレコーダー/テープデッキを接続する

お使いになる機器の端子をよく確認して、アナログまたはデジタルどちらかを選んで接続してください。



CDレコーダーを接続する

お使いになる機器の端子をよく確認して、アナログまたはデジタルどちらかを選んで接続してください。




オンスクリーン画面を出力するCDレコーダーは、CD-R端子(ビデオまたはSビデオ)に接続することができます。

その他の機器を接続する

外部パワーアンプを接続する

スピーカー出力をパワーアップするために外部パワーアンプ(プリメインアンプ)を使う場合や、お手持ちのアンプを使う場合などは、PREOUT端子と接続します。



① フロント端子

フロントL/Rチャンネルの信号を出力します。外部パワーアンプを接続して、フロントL/Rスピーカーを駆動させる場合に使います。

② サラウンド端子

サラウンドL/Rチャンネルの信号を出力します。外部パワーアンプを接続して、サラウンドL/Rスピーカーを駆動させる場合に使います。

③ サブウーファー端子

ヤマハアクティブサーボサブウーファーシステムなどの、アンプ内蔵サブウーファーを使うときに、この端子に接続します。フロント、センター、サラウンドおよびサラウンドバックチャンネルの低音信号が出力されます。また、ドルビーデジタル、DTSやAACデコード時のLFE信号も、この端子に出力されます。

④ センター端子

センターチャンネルの信号を出力します。外部パワーアンプを接続して、センタースピーカーを駆動させる場合に使います。

⑤ サラウンドバック/プレゼンス端子

サラウンドバックL/RチャンネルまたはプレゼンスL/Rチャンネルの信号を出力します。外部パワーアンプを接続して、サラウンドバックL/RスピーカーまたはプレゼンスL/Rスピーカーを駆動させる場合に使います。


ご注意

- 外部パワーアンプへ出力するために、RCAピンプラグをPREOUT端子に接続したときは、対応するスピーカー端子を使わないでください。また、接続する外部パワーアンプの音量は最大にしてください。
- セットメニュー「ZONE SET」の「SP B SET」を、ZONE Bに設定して、SPEAKER AスイッチをOFFにした場合、FRONT端子以外のPREOUT端子には信号が出力されません。(「応用操作編」50ページ)
- セットメニュー「SPEAKER SET」の設定によっては、SUBWOOFER端子から出力されない信号があります。(「応用操作編」36ページ)
- サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの両方を接続・使用する場合、SURROUND BACK/PRESENCE端子からは、再生するソースや音場プログラムにより、接続しているスピーカーのチャンネルとは別のチャンネルが出力される場合があります。


マルチチャンネル出力端子がある機器を接続する

DVDプレーヤーやスーパーオーディオCDプレーヤーなど、マルチチャンネル出力端子がある機器を接続します。セットメニュー「MULTI CH INPUT」の「6CH/8CH」を、8CHに設定すると、アナログ音声入力端子とMULTI CH IN端子を組み合わせ、8チャンネル音声入力端子として使うことができます（「応用操作編」47ページ）。

6チャンネル音声を入力する場合



8チャンネル音声を入力する場合




ご注意

- MULTI CH INPUT 端子から入力した信号には、本機の音場効果はかかりません。
- ヘッドホン使用時には、フロントL/Rチャンネルの音声のみヘッドホンに出力されます。

ゲーム機やビデオカメラなどを接続する

フロントパネル(前面)のVIDEO AUX端子に接続します。




はじめに

接続する(他の機器)

接続が終わったら

アンテナを接続する

本機には、FM簡易アンテナおよびAMループアンテナが付属されています。付属のアンテナでうまく受信できない場合は、屋外アンテナを接続してください。



FM簡易アンテナを接続する


付属のFM簡易アンテナを、FM ANT端子に接続してください。

FM屋外アンテナを接続する場合

アンテナの同軸ケーブルを、市販のF型コネクタを使って、FM ANT端子に接続します。詳しくは、屋外アンテナをお買い求めの販売店にご相談ください。

AMループアンテナを接続する

1 アンテナをアンテナスタンドに取り付ける



2 AM ANT端子とGND端子のレバーを押し込んだ状態で、AMループアンテナのコードをAM ANT端子とGND端子に差し込む

コードに極性(+/-)はありません。



3 レバーを放して、コードを固定する

コードを軽く引いて、正しく固定されたかどうか確認してください。




- 受信がうまくいかない場合は、アンテナを左右に回し、受信状態が最も良くなる方向に向けてください。
- 放送を良好に受信するには、屋外アンテナを設置することをおすすめします。詳しくは、本機をお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ご注意

- AMループアンテナは、本機から離して設置してください。
- 屋外アンテナを接続した場合でも、AMループアンテナは必ず接続しておいてください。

電源コードを接続する

ACコンセントへ



ACアウトレット

AC アウトレット

外部オーディオ機器に電源を供給するコンセントで、本機のSTANDBY/ONスイッチと連動しています。合計で消費電力100Wまでのオーディオ機器を接続し、電源を供給することができます。

接続するときの電源プラグの向き(極性)によって音質が変わることがありますので、お好みの向きで接続してください。

電源コード

すべての接続が終了したら、電源コードを本機のAC IN端子にしっかりと差し込み、家庭用AC100V、50/60HzのACコンセントに電源プラグを接続します。

接続するときの電源プラグの向き(極性)によって音質が変わることがありますので、お好みの向きで接続してください。

はじめに

接続する(アンテナ/電源コード)

接続が終わったら

操作内容をテレビに表示する(オンスクリーン表示)

本機にテレビを接続すると、本機の操作内容などをテレビ画面に表示させることができます。本体のディスプレイ表示に比べて、項目や設定値などが見やすく表示されるので、セットメニューや音場プログラムパラメーターを設定する際に便利です。


表示の種類

オンスクリーン表示には次の3種類があります。

フル表示


音場プログラムのパラメーターが、常にテレビ画面に表示されます。

入力を切り替えるときや音量を調節するときは、これらの操作内容が、テレビ画面の下側に数秒間表示されます。



ショート表示

本体のディスプレイと同じ内容(操作状態)が、テレビ画面の下側に数秒間表示された後、消えます。



表示OFF

テレビ画面の下側に「DISPLAY OFF」が表示された後、消えます。ON SCREENキー以外のキーを操作しても何も表示されません。




- 映像信号が入力されているときは、映像に重ねて表示されます。
- セットメニューやテストトーンを使っているときは、表示の種類にかかわらず、常にフル表示の内容が表示されます。
- オンスクリーン表示はVCR 1 OUT端子、VCR 2/DVR OUT端子に出力されないの映像と一緒に録画されることはありません。
- セットメニュー「DISPLAY SET」の「CMPNT OSD」をONに設定すると、コンポーネントビデオ(MONITOR OUT)端子またはD4ビデオ(MONITOR OUT)端子からオンスクリーン表示の信号を出力することができます(「応用操作編」48ページ)。

ご注意

- セットメニュー「DISPLAY SET」の「GRAY BACK」をOFFに設定すると、ビデオ信号が入力されていない場合は、オンスクリーン表示も表示されません(「応用操作編」48ページ)。
- コンポーネントビデオ信号が入力されている場合は、ショート表示はコンポーネントビデオ(MONITOR OUT)端子からは出力されません。
- コピーガード信号が入ったビデオソフトを再生したり、ノイズの多い映像信号を再生した場合、オンスクリーン表示がぶれることがあります。本機の故障ではありません。

表示の切り替え



1 本機とテレビの電源を入れる

2 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPを選ぶ

3 ON SCREENキーを押す

押すごとに、表示内容が、フル表示→ショート表示→表示OFF→フル表示→…の順に切り替わります。

最適な視聴空間を自動的に設定する

本機に搭載の「YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)」により、ご使用になるスピーカーの配置、能力やお部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを、付属のマイク(オプティマイザーマイク)で拾い、自動的に測定、設定します。

ご注意

本機のPREOUT端子に外部パワーアンプを接続している場合でもYPAOでの設定は可能ですが、本機出力レベルと接続したパワーアンプの出力レベルの差が大きい場合など、YPAOの補正範囲を超えてしまう場合は正しく設定できません。

設定の流れ

付属のマイクを準備する



測定を開始する

32ページ

- WIRING : スピーカーの接続状態や極性をチェックします。
- DISTANCE : リスニングポジションから各スピーカーまでの距離をチェックし、遅延時間を設定します。
- SIZE : 各スピーカーのサイズを設定します。
- EQUALIZING : 各スピーカーの周波数特性を調節します。
- LEVEL : 各スピーカーからの音量を調節します。



結果を確認する


33ページ

EQUALIZINGについて


EQUALIZINGによる周波数特性の補正は、周波数、レベル、Qファクターの3つのパラメーターがそれぞれ独立して可変するパラメトリックイコライザーを使って行います。これらの組み合わせで、より精度の高い周波数特性の補正を、YPAOにより自動的に行うことができます。

付属のマイクを準備する

本機前面のOPTIMIZER MIC端子に、付属のオプティマイザーマイクを接続します。



オプティマイザーマイクは実際に視聴する位置(リスニングポジション)に、耳と同じ高さで設置します。耳と同じ高さに設置する場合は、水平な台にのせるか、三脚を使います。



ご注意

- 設定が完了したら、オプティマイザーマイクをMIC端子から外して保管してください。
- オプティマイザーマイクは熱に弱いため、直射日光が当たる場所やAV機器の上など高温になる場所には置かないでください。

はじめに

接続する

接続が終わったら

測定を開始する


ご注意

- 測定中は大きなテスト音が出ます。小さなお子様などをリスニングルームに立ち入らせないようご注意ください。
- 各スピーカーとオプティマイザーマイクの間に、障害物がないか確認してください。障害物があると、正しく測定できない場合があります。
- 測定中に声を出したり、周囲の騒音が大きいと、正しく測定ができなかったり、エラー表示が出る場合があります。測定中はなるべく静かにしてください。

1 本機とテレビの電源を入れる

テレビの画面にオンスクリーン表示が出ることを確認してください(30ページ)。


2 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPを選ぶ



3 SET MENUキーを押す





4 △/▽キーを押して、「AUTO SETUP」を選ぶ



5 </>キーを押す

メインメニューに画面が切り替わります。



6 △/▽キーを押して、項目を選ぶ

7 </>キーを押して、各項目を設定するかしないかを選ぶ

〈WIRING、DISTANCE、SIZE、LEVEL〉

CHECK：自動的に測定、設定します。

SKIP：測定、設定しません。

〈EQUALIZING〉

FRONT：フロントL/Rスピーカーの特性に、各スピーカーの特性を合わせます。

FLAT：各スピーカーの特性を均一(フラット)にします。

LOW：低域周波数を重点的に調整して、フラットにします。

MID：中域周波数を重点的に調整して、フラットにします。

HIGH：高域周波数を重点的に調整して、フラットにします。

SKIP：測定、設定しません。

8 ▽キーを押して、「SETUP」を選ぶ

9 </>キーを押して、設定の方法を選ぶ

AUTO：全ての項目を自動的に設定します。

STEP：各項目ごとに結果を確認しながら設定します。

RELOAD：前回YPAOで設定した設定値に戻します。

ご注意

「RELOAD」は、すでにYPAOでの設定を行っている場合にのみ選ぶことができます。

10 ▽キーを押して、「START PUSH▷」を選ぶ

11 ▷ キーを押す

大きなテスト音がスピーカーから出力されます。測定中は「CHECK」が表示されます。

ご注意

「E-10 : OTHER ERROR」が測定中に表示された場合は、手順 4 から設定をやり直してください。




設定が終わると、結果が表示されます(33ページ)。設定メニューから抜けるには、SET MENU キーを 2 回押します。

ポイント

- THX認証のスピーカーをご使用の場合は「SIZE」をSKIPにして、設定しないようにしてください。また「SPEAKER SET」で、すべてのスピーカーがSMALLに設定されていることと、「CROSS OVER」が80Hz(THX)に設定されていることを確認してください(「応用操作編」36、37ページ)。
- スピーカーやスピーカーの設置場所を変えた場合は、もう一度設定することをおすすめします。

アクティブサブウーファーの設定について

- サブウーファーを接続している場合は電源を入れて、下図の位置(半分または半分よりやや小さめ)にボリュームを設定してください。



- クロスオーバー周波数の設定機能がある場合は、クロスオーバー周波数を最大に設定してください。

結果を確認する

各項目の測定、設定の結果を確認することができます。

AUTOで設定した場合

すべての測定、設定が終わると、RESULT:EXIT画面が表示されます。






設定内容を決定する場合は、</> キーを押して、「SET」を選んで▼キーを押します。

設定内容をキャンセルする場合は、</> キーを押して、「CANCEL」を選んで▼キーを押します。

各項目の測定、設定結果を確認するには、▲キーを押します。

▷キーで、各項目の結果画面を切り替えることができます。



```

RESULT:EQUALIZ1.
EQ.....FRONT L
 63Hz....-2.0dB
125Hz....-5.0dB
500Hz....-2.0dB
630Hz....+1.0dB
1.0kHz....+2.0dB
3.15kHz....+3.0dB
10.0kHz....+1.0dB
▲/▼ : Up/Down
    
```

```

RESULT:LEVEL 1
→ FRONT L...+5.0dB
  CENTER...-4.5dB
 FRONT R...+5.5dB
 PRESENCE...-3.0dB

▲/▼ : Up/Down
</> : Back/Next
    
```

RESULT:EXIT画面に戻るには、▼キーを押します。

STEPで設定した場合

各項目の設定が終わるごとに、その項目のRESULT画面が表示されます。

◀/▶キーを押すと、その項目のRESULT:EXIT画面が表示されます。

```

RESULT:EXIT
→ ▶NEXT RETRY EXIT

</> : Select
▲/▼ : Back/Next
    
```

次の項目の設定に移るには、◀/▶キーを押して、「NEXT」を選んで▼キーを押します。

もう一度やり直すには、◀/▶キーを押して、「RETRY」を選んで▼キーを押します。

設定メニューから抜けるには、◀/▶キーを押して、「EXIT」を選んで▼キーを押します。

すべての測定、設定が終わると、RESULT:EXIT画面が表示されます。

設定内容を決定する場合は、◀/▶キーを押して、「SET」を選んで▼キーを押します。

設定内容をキャンセルする場合は、◀/▶キーを押して、「CANCEL」を選んで▼キーを押します。

RELOADで設定した場合

RESULT:EXIT画面が表示されます。

設定内容を決定する場合は、◀/▶キーを押して、「SET」を選んで▼キーを押します。

設定内容をキャンセルする場合は、◀/▶キーを押して、「CANCEL」を選んで▼キーを押します。

各項目の測定、設定結果を確認するには、▲キーを押して▶キーを押します。



より細かい設定をしたい場合は、マニュアルで各項目を設定することができます(「応用操作編」33ページ)。

ご注意

- ご使用のサブウーファースの特性によっては、実際の配置距離よりも長い距離が測定・設定される場合があります。
- 周波数をより精密に補正するために、同じ周波数帯域で違うレベル値が設定される場合があります。

エラーメッセージについて

測定開始時の表示

Connect MIC !

付属のオプティマイザーマイクが接続されていません。

⇒本機前面のOPTIMIZER MIC端子に、オプティマイザーマイクを接続してください。

Unplug HP !

ヘッドホンが接続されています。

⇒本機前面のPHONES端子から、ヘッドホンを抜いてください。

測定中のエラーメッセージ

◀▶キーを押すと、各メッセージの詳細を表示することができます。各メッセージの内容を確認のうえ、表示画面で「RETRY」を選んで、測定をやり直してください。

E-1:NO FRONT SP

フロントL/Rスピーカーが検出されませんでした。

⇒SPEAKER A/Bスイッチで正しくスピーカーを選んでください。
⇒フロントL/Rスピーカーが正しく接続されているか確認してください。

E-2:NO SURR.SP

サラウンドL/Rスピーカーの片側しか検出されませんでした。

⇒サラウンドL/Rスピーカーが正しく接続されているか確認してください。

E-3:NO PRES. SP

プレゼンスL/Rスピーカーの片側しか検出されませんでした。

⇒プレゼンスL/Rスピーカーが正しく接続されているか確認してください。

E-4:SBR→SBL

サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続している場合に、R側から検出されました。

⇒サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続する場合は、L側(SINGLE)端子に接続してください。

E-5:NOISY

騒音が大きすぎて、正確な測定ができません。

⇒エアコンなど騒音を発生する機器の電源を一時的に切るか、遠ざけてみてください。
⇒周囲が静かな時間帯にやり直してみてください。

E-6:CHECK SURR.

サラウンドL/Rスピーカーが接続されておらず、サラウンドバックスピーカーだけが接続されています。

⇒サラウンドバックスピーカーを使うときは、サラウンドL/Rスピーカーを接続する必要があります。正しく接続されているか確認してください。

E-7:NO MIC

測定の途中でオプティマイザーマイクが外れました。

⇒本機前面のOPTIMIZER MIC端子に、オプティマイザーマイクを接続してください。

E-8:NO SIGNAL

テストトーンが出ているにもかかわらず、オプティマイザーマイクがテストトーンを検知していません。

⇒オプティマイザーマイクが正しく設置されているか確認してください。
⇒各スピーカーが正しく接続または設置されているか確認してください。

E-9:USER CANCEL

音量を調節または消音したり、SPEAKER A/Bスイッチでスピーカーを切り替えた、などの操作をしたため、測定をキャンセルしました。

⇒測定の精度が落ちるため、測定中は音量を変えないでください。
⇒測定中はスピーカーを切り替えしないでください。

はじめに

接続する

接続が終わったら

E-10: OTHER ERROR

E-1～E-9以外のエラーが発生しました。

⇒測定をはじめからやりなおしてください。

測定終了後の警告メッセージ

測定は完了しましたが、設定がされていない、または設定が最適でない項目がある場合に表示されます。下記をご確認のうえ、再度該当する項目を測定・設定しなおしてください。

◀/▶キーを押すと、各メッセージの詳細を表示することができます。

W-1: OUT OF PHASE

表示されたスピーカーの極性(+/-)が、逆に接続されています。

⇒スピーカーが正しく接続されているか確認してください。

⇒スピーカーによっては、正しく接続していてもこの表示が出る場合があります。

W-2: OVER 24m/80ft

表示されたスピーカーとリスニングポジションとの距離が、24m以上あり、補正ができません。

⇒スピーカーの設置場所を確認してください。

⇒確認後、測定・設定をやりなおしてください。

W-3: LEVEL ERROR

各チャンネル間の音量差が大きすぎて、補正ができません。

⇒スピーカーの設置場所を確認してください。

⇒スピーカーが正しく接続されているか確認してください。

⇒なるべく近い性能のスピーカーを使用することをおすすめします。

⇒サブウーファースの音量を調節してください。

⇒確認後、測定・設定をやりなおしてください。

W-4: SWFR PHASE

サブウーファースの位相を逆に設定したほうが、他のスピーカーとのつながりが良くなります。

⇒サブウーファースに位相切り替えスイッチがある場合は、測定時とは逆に設定してみてください。

W-5: VOL ERROR

測定中に音量を調節したため、測定結果が適正でない可能性があります。

⇒測定の精度が落ちるため、測定中は音量を変えないでください。

ご注意

「E-10」が続けて表示される場合は、お近くのヤマハ電気音響製品サービス拠点(「基本操作編」14ページ)までお問い合わせください。

DSP AVアンプ

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER

DSP-AX1500

取扱説明書

基本操作編

本機を簡単にお使いいただくためのものです。
基本的な操作について説明しています。



- 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

安全上のご注意

本機をお使いいただく前に、「準備・接続編」に記載されている「安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)」をお読みのうえ、正しくお使いください。

なにを見ますか、なにを聴きますか？

最初に、本機でお楽しみいただける音場プログラムをご紹介します。見たい/聴きたいものに合わせて、音場プログラムを選び、再生してみましょう。

各機器の操作については、「なにを再生しますか？」から簡単な操作説明を参照できます。

なにを再生しますか？

見たい/聴きたいものは？

DVDを再生する



4ページ

テレビ/衛星放送を見る



8ページ

CDを再生する



9ページ

FM/AM放送を聴く



10ページ

レコードを再生する



11ページ

**スーパーオーディオCD/
DVDオーディオ
を再生する**



12ページ

ゲームを楽しむ



13ページ

映画を見る

スポーツドラマ
を見る

音楽を聴く

ゲームをする

効果的にお楽しみいただくには

音場を選びます

特長または最適ソース

映画館の感覚で
聴きたい



MOVIE
8

MOVIE THEATER

- Spectacle 70mm映画の大画面のスペクタクルな音場
- Sci-Fi 最新のSFX映画をクールに楽しめる音場
- Adventure アドベンチャー映画を大迫力で楽しめる音場
- General 情緒的な映画を柔らかく再現する音場

THX
9

THX

- THX Cinema あらゆるソースを、映画館の迫力で再現
- THX Surround EX ドルビーデジタルサラウンドEXソフトを、映画館の迫力で再現
- ds ES + THX DTS-ESソフトを、映画館の迫力で再現

STANDARD
0

DOLBY DIGITAL/DTS/AAC

- SUR.STANDARD ドルビーデジタル、DTS、AAC信号を忠実に再現
- SUR.ENHANCED ドルビーデジタル、DTS、AAC信号に音場効果を与える
- PRO LOGIC ドルビープロロジック信号を忠実に再現
- SUR.STANDARD ドルビープロロジック信号に音場効果を与える
- SUR.ENHANCED ドルビープロロジック信号に音場効果を与える

PRO LOGIC IIx/PRO LOGIC II

- Movie } 2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生
- Music }

DTS Neo:6

- Cinema } 2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生
- Music }

テレビ感覚で
聴きたい



TV THTR
7

TV THEATER

- Mono Movie 往年のモノラル映画を自然に再生する音場
- Variety/Sports バラエティやスポーツ中継番組に適用範囲の広い音場

大ホール感覚で
聴きたい



HALL
2

CONCERT HALL

- 響きが豊かな古典的な中ホールの音場

ライブハウス/
コンサート感覚
で聴きたい

JAZZ
3

JAZZ CLUB

- ニューヨークで話題のライブハウス「ザ・ボトム・ライン」の音場

ROCK
4

ROCK CONCERT

- ロサンゼルスホットなロックライブハウスの音場

MUSIC
6

MUSIC VIDEO

- ロック、ジャズなどのライブコンサートを再現する音場

ENTERTAIN
5

ENTERTAINMENT

- Disco ホットなディスコの雰囲気再現する音場

ゲーム感覚で
聴きたい



ENTERTAIN
5

ENTERTAINMENT

- Game TVゲームの軽快なノリをさらに加速する、痛快感テンポの音場

STANDARD
0

PRO LOGIC IIx/PRO LOGIC II

- Game 2チャンネル音声を仮想的にマルチチャンネル化して再生

なにを見ますか、なにを聴きますか？

DVDを再生する

テレビ／衛星放送を見る

CDを再生する

FM／AM放送を聴く

レコードを再生する

スーパーオーディオCD／DVDオーディオを再生する


ゲームを楽しむ

DVD を再生する


1 本機の電源を入れます

リモコンの SYSTEM POWER キー、または本体の STANDBY/ON スイッチを押して電源を入れます。

リモコンの操作



本体の操作




2 テレビの電源を入れます

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

3 DVD プレーヤーの電源を入れます

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

4 DVD ディスクをセットします




DVD プレーヤーのディスクトレイを開き、ディスクレーベル (印刷面) のある面を上にして、ディスクをディスクトレイにのせます。ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉めます。

DVD プレーヤーのディスクトレイの開閉について詳しくは、DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

5 スピーカーを選びます

本体のSPEAKERS A/Bスイッチを押し、音を出すフロントスピーカーを選択します。A、Bの両方を使用する場合は、AとBをそれぞれ押します。選択しているスピーカーは、SP A/B インジケータで表示されます。


本体の操作




6 本機の入力を切り替えます

リモコンのDVDキー（入力選択キー）を押す、または本体のINPUTセレクターを回して、DVDを選びます。入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名前と入力モードが数秒間表示されます。

リモコンの操作



本体の表示



7 テレビの入力を切り替えます

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。



例えば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合はビデオ入力2を選びます。

8 再生を始めます


詳しくはDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

9 音場プログラムを選びます


お好みの音場プログラムを呼び出して、臨場感と効果をお楽しみください。リモコンのAMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせてAMPを選び、音場プログラムキーを押してお好みの音場プログラムを選びます。

本体のPROGRAMセレクターを回しても音場プログラムを選ぶことができます。

リモコンの操作



本体の操作



おすすめ

以下は映画を見るとき、音楽を聴くときにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音場の特徴など、詳しくは「応用操作編」69ページをご参照ください。

・映画を見るとき

- MOVIE THEATER
- THX
- DOLBY DIGITAL/DTS
- PRO LOGIC
- PRO LOGIC IIx/PRO LOGIC II
- DTS Neo:6

・音楽を聴くとき

- CONCERT HALL
- JAZZ CLUB
- ROCK CONCERT
- MUSIC VIDEO
- ENTERTAINMENT

ヒント


- ・音の大きさを調節するには？(7ページ)
- ・本機の使用を終了するには？(7ページ)
- ・リモコンコードを設定すると、本機のリモコンでお使いのDVDプレーヤーを操作することができます。詳しくは「応用操作編」53ページをご参照ください。

こんなときは・・・

●使い終わった!

STANDBYキー、または本体のSTANDBY/ONスイッチを押すと、本機の電源をスタンバイ状態にすることができます。


本体では



●音の大きさを調節したい!


VOL+/-キーを押します。または本体のVOLUMEコントロールを回します。

本体では



●本機のリモコンで他の機器を操作したい!

リモコンコードを設定すると、本機のリモコンで、テレビなど他の機器を操作することができます。詳しくは「応用操作編」53ページを参照してください。



●一時的に音を下げたい!

MUTEキーを押します。もう一度MUTEキーを押すと音が出ます。



- ・ VOLUMEキーや音場プログラムキーなどを押しても消音は解除されません。
- ・ 消音中は、本体ディスプレイに「MUTE ON」と表示され、MUTEインジケータが点滅します。

なにを再生するかなにを聴きますか?

DVDを再生する

テレビ/衛星放送を見る

CDを再生する


FM/AM放送を聴く

レコードを再生する

スーパーオーディオCD/DVDオーディオを再生する

ゲームを楽しむ

テレビ / 衛星放送を見る



1 本機の電源を入れます

2 テレビの電源を入れます

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

3 衛星放送チューナー / ケーブルTVチューナーの電源を入れます

詳しくは衛星放送チューナー / ケーブルTVチューナーの取扱説明書をご覧ください。

4 スピーカーを選びます

5 本機の入力を切り替えます

入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名前と入力モードが数秒間表示されます。

6 テレビの入力を切り替えます

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

7 チャンネルを選びます

詳しくは衛星放送チューナー / ケーブルTVチューナーの取扱説明書をご覧ください。

8 音場プログラムを選びます

 **おすすめ**

以下は映画を見るとき、音楽を聴くときにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音場の特徴など、詳しくは「応用操作編」69ページをご参照ください。

・映画を見るとき

- MOVIE THEATER
- THX
- AAC
- PRO LOGIC
- PRO LOGIC IIx/PRO LOGIC II
- DTS Neo:6


・スポーツ / ドラマを見るとき

- TV THEATER



- ・音の大きさを調節するには？（7ページ）
- ・本機の使用を終了するには？（7ページ）
- ・リモコンコードを設定すると、本機のリモコンで衛星放送チューナー / ケーブルTVチューナーを操作することができます。詳しくは「応用操作編」53ページをご参照ください。

CD を再生する



1 本機の電源を入れます

2 CD プレーヤーの電源を入れます

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

3 CD をセットします

CD プレーヤーのディスクトレイを開き、ディスクレーベル（印刷面）のある面を上にして、ディスクをディスクトレイにのせます。ディスクをのせたら、ディスクトレイを閉めます。

一部のプレーヤーでは、セット方法が違う場合があります。詳しくは、CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

4 スピーカーを選びます

5 本機の入力を切り替えます

入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名前と入力モードが数秒間表示されます。

6 再生を始めます

詳しくは CD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

7 音場プログラムを選びます

🔊 **おすすめ**

以下は音楽を聴くときにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音場の特徴など、詳しくは「応用操作編」69 ページをご参照ください。

- ・ 音楽を聴くとき
 - CONCERT HALL
 - JAZZ CLUB
 - ROCK CONCERT
 - MUSIC VIDEO
 - ENTERTAINMENT



ヒント

- ・ 音の大きさを調節するには？（7 ページ）
- ・ 本機の使用を終了するには？（7 ページ）
- ・ リモコンコードを設定すると、本機のリモコンで CD プレーヤーを操作することができます。詳しくは「応用操作編」53 ページをご参照ください。
- ・ 高音質のステレオ音声で楽しみたい場合は、PURE DIRECT キーを押すと原音に忠実に高音質で再生するピュアダイレクトモードで楽しむことができます。詳しくは「応用操作編」17 ページをご参照ください。

なにを聴くかなにを聴きますか？

DVD を再生する

テレビ／衛星放送を見る

CD を再生する


FM／AM 放送を聴く

レコードを再生する

スーパーオーディオCD／DVDオーディオ再生する

ゲームを楽しむ

FM/AM 放送を聴く



1 本機の電源を入れます

2 スピーカーを選びます

3 本機の入力をTUNERに切り替えます

入力を切り替えると、本体ディスプレイに「TUNER」と数秒間表示されます。

4 放送局を選びます

<自動的に選局する場合（オート選局）>

- 1.FM/AM キーを押して、FM または AM を選ぶ
- 2.TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO) キーを押して、ディスプレイにAUTOインジケータを点灯させる
- 3.PRESET/TUNING<V> キーを押して、受信したい放送局を選ぶ

<手動で選局する場合（マニュアル選局）>

- 1.FM/AM キーを押して、FM または AM を選ぶ
- 2.TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO) キーを押して、ディスプレイのAUTOインジケータを消す
- 3.PRESET/TUNING<V> キーを押す

5 音場プログラムを選びます

おすすめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以下は音楽を聴くときにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音場の特徴など、詳しくは「応用操作編」69 ページをご参照ください。

・音楽を聴くとき

- CONCERT HALL
- JAZZ CLUB
- ROCK CONCERT
- MUSIC VIDEO
- ENTERTAINMENT

ヒント ・音の大きさを調節するには？（7 ページ）
・本機の使用を終了するには？（7 ページ）

こんなときは・・・


●雑音が入って聴きづらい！

アンテナの高さや方向、接続などを確認してください。詳しくは「準備・接続編」28 ページをご参照ください。

●放送局を登録したい！

お好みの放送局を登録することにより、簡単に放送局を呼び出せます。詳しくは「応用操作編」20 ページをご参照ください。

レコードを再生する



1 本機の電源を入れます

2 レコードプレーヤーの電源を入れます

詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

3 レコードをセットします

レコードプレーヤーのターンテーブルにレコードをのせます。

レコードのセットのしかたについて詳しくは、レコードプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

4 スピーカーを選びます

5 本機の入力を切り替えます

入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名前が数秒間表示されます。

6 再生を始めます

詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

7 音場プログラムを選びます

🔊 **おすすめ**

以下は音楽を聴くときにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音場の特徴など、詳しくは「応用操作編」69ページをご参照ください。

- ・音楽を聴くとき
 - CONCERT HALL
 - JAZZ CLUB
 - ROCK CONCERT
 - MUSIC VIDEO
 - ENTERTAINMENT

- 🔍 **ヒント**
- ・音の大きさを調節するには？ (7ページ)
 - ・本機の使用を終了するには？ (7ページ)

なにを見ますか？なにを聴きますか？

DVDを再生する

テレビ／衛星放送を見る

CDを再生する


FM／AM放送を聴く

レコードを再生する

スーパーオーディオCD／DVDオーディオを再生する

ゲームを楽しむ

スーパーオーディオCD/DVDオーディオを再生する



1 本機の電源を入れます

2 スーパーオーディオCD/DVD オーディオプレーヤーの電源を入れます

詳しくはSACD/DVDオーディオの取扱説明書をご覧ください。

3 スーパーオーディオCDディスクまたはDVDオーディオをセットします

スーパーオーディオCD/DVDオーディオプレーヤーのディスクトレイを開き、ディスクレーベル（印刷面）のある面を上にして、ディスクをディスクトレイにのせます。

ディスクにのせたら、ディスクトレイを閉めます。

スーパーオーディオCD/DVDオーディオプレーヤーのディスクトレイの開け方について詳しくは、スーパーオーディオCD/DVDオーディオプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

4 スピーカーを選びます

5 本機の入力を **MULTI CH INPUT** に切り替えます

入力を切り替えると、本体ディスプレイに「MULTI CH INPUT」と表示されます。


6 再生を始めます

詳しくはスーパーオーディオCD/DVDオーディオプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。



- ・音の大きさを調節するには？（7ページ）
- ・本機の使用を終了するには？（7ページ）
- ・リモコンコードを設定すると、本機のリモコンでスーパーオーディオCD/DVDオーディオプレーヤーを操作することができます。詳しくは「応用操作編」53ページをご参照ください。
- ・高音質のステレオ音声で楽しみたい場合は、PURE DIRECTキーを押すと原音に忠実に高音質で再生するピュアダイレクトモードで楽しむことができます。詳しくは「応用操作編」17ページをご参照ください。

ゲームを楽しむ



1 本機の電源を入れます

2 テレビの電源を入れます

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

3 ゲーム機の電源を入れます

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。

4 ゲームソフトをセットします

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。

5 スピーカーを選びます

6 本機の入力を切り替えます

入力を切り替えると、本体ディスプレイに選んだ入力の名前と入力モードが数秒間表示されます。

7 テレビの入力を切り替えます

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

8 プレイを始めます

詳しくはゲーム機の取扱説明書をご覧ください。

9 音場プログラムを選びます

おすすめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以下はゲームをするときにおすすめの音場プログラムです。なお、それぞれの音場の特徴など、詳しくは「応用操作編」69ページをご参照ください。

- ・ゲームをするとき
 - ENTERTAINMENT
 - PRO LOGIC IIx/PRO LOGIC II

- ヒント
- ・音の大きさを調節するには？（7ページ）
 - ・本機の使用を終了するには？（7ページ）

なにを見ますか？なにを聴きますか？

DVDを再生する

テレビ／衛星放送を見る

CDを再生する

FM／AM放送を聴く

レコードを再生する

スーパーハイCD／DVDオーディオを再生する

ゲームを楽しむ

ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただくためのものです。サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

●ヤマハ電気音響製品サービス拠点

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内
TEL (011) 512-6108

仙台 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-7
仙台卸商共同配送センター3F
TEL (022) 236-0249

首都圏 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1番1号
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
TEL (03) 5762-2121

浜松 〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内
TEL (053) 465-6711

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2-1-2
ヤマハ(株)名古屋流通センター3F
TEL (052) 652-2230

大阪 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16ヤマハ(株)千里丘センター内
TEL (06) 6877-5262

四国 〒760-0029 高松市丸亀町8-7
(株)ヤマハミュージック神戸 高松店内
TEL (087) 822-3045

九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092) 472-2134

●保証期間

お買い上げ日より1年間です。

●保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて修理いたします。

●修理料金の仕組み

◆ **技術料** 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。

◆ **部品代** 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

◆ **出張料** 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

●補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へお持ちください。

●製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。

※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

●スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージングの差による音色の違いが出る場合があります。

●摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをおすすめします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。

— 摩耗部品の一例 —

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※ このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について記載しております。

愛情点検



★永年ご使用の製品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

製品の機能や取扱いに関するお問い合わせは、お客様ご相談センターにご連絡ください。

お客様ご相談センター

TEL (0570) 01-1808 (ナビダイヤル)

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHSからは下記番号におかけください。

TEL (053) 460-3409

FAX (053) 460-3459

住所 〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

ご相談受付時間 10:00~12:00、13:00~18:00

(日・祝日及び弊社が定めた日は休業とさせていただきますのであらかじめご了承ください。)

ヤマハオーディオ&ビジュアルホームページ

<http://www.yamaha.co.jp/audio/>

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1



DSP AVアンプ

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER

DSP-AX1500

取扱説明書

応用操作編

本機の性能をフルに活用していただくためのものです。音場プログラムの変更やセットメニューを使った設定の変更、リモコンの使いこなし、その他便利な機能について説明しています。

本機に接続した機器の基本的な操作については「基本操作編」をご覧ください。



- 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

安全上のご注意

本機をお使いいただく前に、準備・接続編に記載されている「安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)」をお読みのうえ、正しくお使いください。

本機について

| | |
|-------------------|----|
| 本機の特長 | 4 |
| 各部の名称とはたらき | 6 |
| 前面(フロントパネル) | 6 |
| リモコン | 8 |
| ディスプレイ | 10 |

いろいろな再生のしかた

| | |
|---|----|
| サウンド再生を楽しむ | 12 |
| ドルビーデジタル/DTSソフトを再生する | 12 |
| THXサウンドモードで再生する | 13 |
| 2チャンネルソースをマルチチャンネルで楽しむ | 14 |
| ヘッドホンで音場プログラムを楽しむ(サイレントシネマ) | 14 |
| サウンドL/Rスピーカーなしで音場プログラムを楽しむ(バーチャルシネマDSP) | 15 |
| ステレオ再生を楽しむ | 16 |
| ステレオ再生する(2chステレオ) | 16 |
| 高音質でステレオ再生する(ダイレクトステレオ) | 16 |
| 最高の音質でステレオ再生する(ピュアダイレクトモード) | 17 |
| その他の再生のしかた | 18 |
| 夜間に小音量で音声を楽しむ(ナイトリスニングモード) | 18 |
| 音場効果をかけずに再生する(ストレートデコードモード) | 18 |
| 音楽と映像で異なるソースを楽しむ(バックグラウンドビデオ機能) | 19 |
| FM/AM放送を楽しむ | 20 |
| FM放送局を自動登録する(オートプリセット) | 20 |
| 手動で登録する(マニュアルプリセット) | 21 |
| 登録した放送局を選んで聴く(プリセット選局) | 22 |
| 登録した放送局を入れ替える | 22 |

オリジナルのリスニング環境をつくる

| | |
|-----------------------------|----|
| 音場とは? | 24 |
| 音場を構成する要素 | 24 |
| 音場の種類 | 24 |
| 音場プログラムパラメーターを変更する | 25 |
| 音場プログラムパラメーターを初期設定に戻す | 26 |
| 音場プログラムパラメーター一覧 | 26 |

便利な機能

| | |
|--------------------------------------|----|
| デジタル信号/アナログ信号を切り替える(入力モード切り替え) | 27 |
| デジタル信号のサンプリング周波数について | 27 |
| スピーカーの音量を調節する | 28 |
| 再生しながら調節する | 28 |
| テストトーンを使って調節する | 29 |
| 一定時間後に自動的に電源を切る(スリープタイマー) | 30 |
| スリープタイマーを設定する | 30 |
| スリープタイマーを解除する | 30 |
| 入力信号情報を表示する | 31 |
| 外部機器で録音/録画する | 32 |

セットメニューで設定を変更する

| | |
|--|----|
| セットメニュー一覧 | 33 |
| AUTO SETUP | 33 |
| MANUAL SETUP | 33 |
| セットメニューの表示と操作方法 | 34 |
| 視聴空間を簡単に設定する (BASIC MENU) | 35 |
| 音声出力の設定を変更する (SOUND MENU) | 36 |
| スピーカーのサイズを設定する (SPEAKER SET) | 36 |
| スピーカーの音量を調節する (SPEAKER LEVEL) | 38 |
| 各スピーカーからリスニングポジション (視聴位置)までの距離を設定する (SP DISTANCE) | 39 |
| 各スピーカーの音色を調節する (GRAPHIC EQ) | 40 |
| 低域効果音の音量を調節する (LFE LEVEL) | 40 |
| ダイナミックレンジを設定する (DYNAMIC RANGE) | 41 |
| サブウーファースの動作を確認する (LOW FRQ.TEST) | 42 |
| ヘッドホンの出力音声の音色を調整する (HP TONE CTRL) | 43 |
| その他の音声出力を設定する (AUDIO SET) | 43 |
| サラウンドバックスピーカーとプレゼンス スピーカーの優先順位を設定する (PR/SBch SELECT) | 44 |
| 入出力の設定を変更する (INPUT MENU) | 45 |
| 入出力端子の割り当てを変更する (I/O ASSIGNMENT) | 45 |
| 電源を入れたときに適用する入力モードを 設定する(INPUT MODE) | 46 |
| 入力名を変更する(INPUT RENAME) | 46 |
| MULTI CH INPUT端子に入力された信号の 振り分けを設定する(MULTI CH INPUT) | 47 |
| その他の設定を変更する (OPTION MENU) | 48 |
| 表示の設定を変更する(DISPLAY SET) | 48 |
| 変更した設定値を保護する (MEMORY GUARD) | 49 |
| 音場プログラムパラメーターを初期化する (PARAM.INI) | 49 |
| スピーカーBの設置場所を設定する (ZONE SET) | 50 |

リモコンを使いこなす

| | |
|--------------------------------|----|
| リモコンのはたらき | 51 |
| 本機を操作する | 51 |
| 他の機器を操作する | 51 |
| 操作する機器を切り替える | 52 |
| OPTN(オプション)モード | 52 |
| AMP/SOURCE/TVスイッチの役割 | 52 |
| 本機のリモコンで本機以外の機器を操作する | 53 |
| リモコンで操作する機器を設定する | 53 |
| リモコンコード一覧 | 55 |
| 設定した機器を操作する | 57 |
| 他の機器のリモコン機能を記憶させる | 61 |
| リモコンに表示される機器の 名前を変更する | 63 |
| マクロ機能を使う | 64 |
| リモコンを初期化する | 67 |

その他の情報

| | |
|-------------------------|----|
| 音場プログラムについて | 69 |
| HiFi DSP音場プログラム | 69 |
| CINEMA DSP音場プログラム | 70 |
| ストレートデコードプログラム | 72 |
| 入力信号別音場プログラム名一覧 | 73 |
| 入力信号と再生スピーカー対応表 | 74 |
| 音場プログラムパラメーターガイド | 76 |
| 故障かな?と思ったら | 81 |
| 全般 | 81 |
| FM/AM放送の受信 | 84 |
| リモコン | 84 |
| 技術/用語解説 | 85 |
| 音声フォーマット編 | 85 |
| 音場プログラム編 | 86 |
| 音声編 | 87 |
| 映像編 | 87 |
| 主な仕様 | 88 |
| 索引 | 89 |

ヤマハホットラインサービスネットワーク

| | |
|-------|----|
| | 91 |
|-------|----|

本機の特長

高音質7チャンネルパワーアンプ搭載

バランスの良い、7チャンネルパワーアンプを搭載しています。

- ・フロントL/R： 120W+120W*
- ・センター： 120W*
- ・サラウンドL/R： 120W+120W*
- ・サラウンドバックL/R： 120W+120W*

*定格出力時

高音質設計

192kHz/24ビットD/Aコンバーターを、全チャンネルに採用しています。

THX規格対応



THX社が提唱する劇場用音響の品質規格に準拠。映画製作者の製作意図をご家庭でも忠実に再現します。またTHX SURROUND EXデコーダーを搭載し、ドルビーデジタルEX方式で収録された映像ソフトを、映画館上映時と同等の臨場感で再生することができます。

デジタルサウンドフィールドプロセッサー(DSP)搭載

各種デコーダーと、ヤマハ独自のDSPによる、効果的な音場再生を実現します。ヤマハが誇るDSPを、ドルビープロロジックやドルビーデジタル、DTS、AACに融合させて、音場効果を向上させています。

- ・33種類70バリエーションの豊富な音場プログラムを用意しています。
- ・「バーチャルシネマDSP」：サラウンドL/Rスピーカーなしでも、音場効果を楽しめます。
- ・「サイレントシネマ」：ヘッドホン使用時でも、音場効果を楽しめます。

ビデオコンバージョン機能

コンポジットビデオ信号をSビデオ、コンポーネントビデオ信号に変換し出力できます。またSビデオ信号をコンポジットビデオ、コンポーネントビデオ信号に変換し出力できます。

多機能リモコン

付属リモコンは14面の機器操作エリアを持っており、内蔵プリセットコードやラーニング機能、マクロ機能を利用して、他のAV機器の操作を本機のリモコンでおこなうことができます。

視聴環境最適化システム「YPAO」搭載

YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)により、耳で聞くだけでは、正確な調整が難しかったマルチチャンネル用のセットアップを、高性能測定用マイクを使用して、自動で行います。お使いになるお部屋や、スピーカーシステムの構成に合わせて、最適な視聴空間を作り出します。

最新の音響技術に対応

以下の信号方式に対応したデコーダーを搭載しています。



■ドルビーデジタル

■ドルビーデジタルEX

専用のマトリクスデコーダーを使用して、5.1チャンネルソフトのサラウンドL/Rチャンネルからサラウンドバックチャンネルを抽出し、6.1チャンネルで再生します。

■ドルビープロロジック

■ドルビープロロジックII

2チャンネルで記録された音声を信号処理し、優れた分離感を保ちながら5.1チャンネル音声に変換します。音楽用のMusicモードと、映画のサウンドトラック用のMovieモード、ゲーム用のGameモードが用意されています。

■ドルビープロロジックIIx

5.1チャンネルソフトを信号処理し、サラウンドバックチャンネルを加えた6.1/7.1チャンネルで再生します。また、2チャンネル音声(モノラル音声を除く)で記録されたソースも、優れた分離感を保ちながら6.1/7.1チャンネルの迫力ある音声で楽しめます。



■DTS

■DTS-ES(エクステンディッド・サラウンド)

フロント3チャンネル、リア2チャンネル、低音チャンネルLFE(ロー・フリークエンシー・エフェクト)という従来の5.1チャンネル構成に、サラウンドバックチャンネルを加えて6.1チャンネルとし、さらにこれらのチャンネルを独立させて収録したディスクリット6.1方式に対応しています。またマトリクス回路により、5.1チャンネルで収録されたソフトからサラウンドバックチャンネルを抽出するマトリクス6.1方式にも対応しています。

■DTS Neo : 6(ネオ・シックス)

2チャンネル音源から最大6チャンネルを抽出し、再生します。ソースに合わせ、音楽用のMusicモードと、映画のサウンドトラック用のCinemaモードが用意されています。

■DTS 96/24

5.1チャンネルすべてを「サンプリング周波数96kHz/量子化ビット数24bit」の高音質での再生を実現します。




■AAC(アドバンスド・オーディオ・コーディング)

BSデジタル放送が採用している音声フォーマット。高圧縮率と高音質が特長で、通常の2チャンネルステレオ音声に加え、5.1チャンネルのサラウンド音声や、多言語放送を可能にしています。

各部の名称とはたらき

前面(フロントパネル)



① ^{スタンバイ} ^{オン} STANDBY/ONスイッチ

本機の電源の入/待機(スタンバイ)を切り替えます。
なお、電源を入れてから数秒間は音が出ません。
スタンバイ状態になっている間も、リモコンからの赤外線信号を受信するために、少量ながら電力を消費します。

② ^{インプット} INPUTセクター

再生する入力ソースを選びます。

③ ^{ピュア} ^{ダイレクト} PURE DIRECTキー

原音に忠実に最高の音質で再生するピュアダイレクトモードのオン/オフを切り替えます(17ページ)。

④ ディスプレイ

音場プログラムの名前や、設定値などを表示します(10ページ)。

⑤ A/B/C/D/Eキー

FM/AM放送を聴くときに、プリセットグループ(A、B、C、D、E)を選びます。

⑥ ^{プリセット} ^{チューニング} PRESET/TUNING </>キー

聴く放送局を選びます。1～8の登録(プリセット)した局から選ぶか、周波数で選局します(22ページ)。

⑦ ^{プリセット} ^{チューニング} ^{エディット} PRESET/TUNING (EDIT)キー

FM/AM放送を聴くときに、あらかじめ登録(プリセット)した局から選ぶか、または周波数で選局するかを切り替えます。また、登録した局の入れ替えもこのキーで行います(22ページ)。

⑧ ^{エフエム} ^{エイエム} FM/AMキー

FM放送、AM放送の受信を切り替えます。

⑨ ^{メモリー} ^{マニュアル} ^{オート} ^{エフエム} MEMORY (MAN' L/AUTO FM)キー

受信した放送局を登録(プリセット)します。3秒以上押すと、オートプリセット機能を利用できます(20ページ)。

⑩ ^{チューニング} ^{モード} ^{オート} ^{マニュアル} ^{モノ} TUNING MODE (AUTO/MAN' L MONO)キー

自動(オート)選局または手動(マニュアル)選局を選びます。自動選局する場合は、このキーを押してAUTOインジケータを点灯させます。手動選局する場合は、AUTOインジケータを消します(「基本操作編」10ページ)。

⑪ リモコン受光窓

リモコンからの信号を受信します。

⑫ ^{ボリューム} VOLUMEコントロール

本機の音量を調節します。
録音用のOUT(REC)端子の音量には影響しません。

⑬ ^{スピーカー} SPEAKERS A/Bスイッチ

FRONT A/B SPEAKERS端子に接続されたフロントL/Rスピーカーのうち、音声を出力するフロントL/Rスピーカーを選びます(「基本操作編」5ページ)。

マルチ チャンネル インพุット ⑭ MULTI CH INPUTキー

本機背面のMULTI CH INPUT端子に入力されている信号を選びます(「基本操作編」12ページ)。本体のINPUTセレクトキーや、リモコンの入力選択キーで選んだ入力ソースよりも優先されます。

インพุット モード ⑮ INPUT MODEキー

ひとつの機器をデジタル/アナログ両方の端子に接続しているときに、入力信号の優先順位を設定します(27ページ)。

オフティマイザー マイク ⑯ OPTIMIZER MIC端子

自動音場補正(YPAO)用のマイクを接続します(「準備・接続編」31ページ)。

フォンス サイレント シネマ ⑰ PHONES(SILENT CINEMA)端子

ヘッドホンを接続します。ヘッドホンを接続すると、すべてのスピーカーから音が出ませんので、深夜に音声を楽しむ際は、ヘッドホンをお使いくださるようおすすめします。ヘッドホンを接続時は、「サイレントシネマ」で音声を楽しむことができます(14ページ)。

ビデオ エーユーエックス ⑱ VIDEO AUX端子

ゲーム機やビデオカメラなどを接続する、予備入力端子です。

この端子に入力された信号を再生するには、INPUTセレクトキー、またはリモコンの入力選択キーで「V-AUX」を選びます。

トーン コントロール ⑲ TONE CONTROLキー

フロントL/R、センターチャンネルの音声の音色を調節するときに押します。キーを押すごとに、BASS(低音域)とTRBL(高音域)が切り替わります。このキーを押した後に、PROGRAMセレクトキー(⑳)で、音色を調節します。

トーンコントロールを無効にする場合は、このキーを繰り返し押して、BYPASSに切り替えます。

ご注意

- ・トーンコントロールにより、フロントL/Rおよびセンターチャンネルを極端に増強、または減衰した場合、他のスピーカーとの音のつながりが悪くなることがあります。
- ・THXサラウンドモード(13ページ)で再生しているときは、トーンコントロールで音色を調節できません。
- ・ヘッドホン接続時は、トーンコントロールで音色を調節できません。ヘッドホン接続時はセットメニュー「HP TONE CTRL」で音色を調節してください(43ページ)。

プログラム ㉑ PROGRAMセレクトキー

音場プログラムを選ぶときに回します(「基本操作編」6ページ)。


またTONE CONTROLキー(⑲)を押したあとは、スピーカーから出力される音声の音色を調節します。

ストレート エフェクト ㉒ STRAIGHT/EFFECTキー

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声とを切り替えます。「STRAIGHT」を選ぶと、入力された信号を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場効果をかけずに再生します(18ページ)。

前面ドアの開閉


前面ドアの中にあるスイッチやキーを使うときは、ドアの下部分を押しと、ドアが開きます。前面ドアの中にあるスイッチやキーを使わないときは、ドアを閉めておきます。



リモコン

本機の操作について説明します。

このリモコンを使って、他の機器も操作することができますが、他の機器の操作については、57～60ページをご覧ください。



① 赤外線送受信部

リモコン操作用の赤外線信号を送受信します(「準備・接続編」9ページ)。

② トランスミッションインジケーター

リモコン操作用の赤外線信号を送信しているときに、点灯します。

③ 入力選択キー

再生する入力ソースを選びます。入力ソースに合わせて、リモコンの機能も切り替わります。

④ リモコンディスプレイ

操作できる機器の名前を表示します。

⑤ ^{プリセット} PRESET +/ーキー

入力選択キーでTUNERを選んでいる場合、A1～E8の登録(プリセット)局を選びます。

⑥ A/B/C/D/Eキー

入力選択キーでTUNERを選んでいる場合、プリセットグループ(A、B、C、D、E)を選びます。

⑦ ^{レベル} LEVELキー

各スピーカー(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R、サブウーファー、プレゼンスL/R)の音量調節モードに入ります(28ページ)。

⑧ カーソル(△/▽/◀/▶)キー

セットメニューや音場プログラムパラメーターを選んだり、設定するときに使います。

⑨ ^{テスト} TESTキー

スピーカーの音量を調節するためのテストトーンを出力します(29ページ)。

⑩ 音場プログラム/プリセット番号キー(1～8)

音場プログラムを選びます(「基本操作編」6ページ)。入力選択キーでTUNERを選んでいる場合、1～8の登録(プリセット)局番号を選びます。

⑪ ^{マクロ} MACRO ON/OFFスイッチ

マクロ機能のオン/オフを切り替えます(65ページ)。

⑫ ^{マクロ} MACROボタン

一連のキー操作を一つのキー操作でできるように設定するときに押します(65ページ)。

⑬ STANDBY^{スタンバイ}キー

本機の電源を待機状態(スタンバイ)にします。

⑭ SYSTEM POWER^{システム パワー}キー

本機の電源を入れます。

⑮ INPUT MODE^{インプット モード}キー

ひとつの機器をデジタル/アナログ両方の端子に接続しているときに、入力信号の優先順位を設定します(27ページ)。

⑯ SLEEP^{スリープ}キー

スリープタイマーを設定します(30ページ)。

⑰ MULTI CH IN^{マルチ チャンネルイン}キー

本機背面のMULTI CH INPUT端子に入力されている信号を選びます(「基本操作編」12ページ)。本体のINPUTセレクターや、リモコンの入力選択キーで選んだ入力ソースよりも優先されます。

⑱ SELECT^{セレクト} Δ/∇ キー

入力ソースを切り替えずに、リモコンで操作したい機器を切り替えたいときに押して、操作したい機器の名前を表示させます。

⑲ VOL +/−^{ボリューム}キー

本機の音量を調節します。

録音用のOUT(REC)端子の音量には影響しません。

⑳ AMP/SOURCE/TV^{アンプ ソース テレビ}スイッチ

リモコンで操作する機器を選択します。

- **AMP**：本機を操作するときに選びます。
- **SOURCE**：入力選択キーで選んだ機器を操作するときに選びます。
- **TV**：TVを操作するときに選びます。

㉑ MUTE^{ミュート}キー

音量を下げます(「基本操作編」7ページ)。

もう一度押すと、元の音量に戻ります。

㉒ PURE DIRECT^{ピュア ダイレクト}キー

原音に忠実に最高の音質で再生するピュアダイレクトモードのオン/オフを切り替えます(17ページ)。

㉓ SET MENU^{セット メニュー}キー

セットメニューの設定に入るときに押します。

㉔ NIGHT^{ナイト}キー

夜間など、小音量で音声を楽しむときに押します(18ページ)。

㉕ ON SCREEN^{オン スクリーン}キー

接続したテレビの画面に、本機の操作状態や音場プログラムの設定内容などを表示します(オンスクリーン表示)。押すたびに表示モードが切り替わります(「準備・接続編」30ページ)。

㉖ STRAIGHT/EFFECT^{ストレート エフェクト}キー

音場効果を加えない音声と、音場効果を加えた音声とを切り替えます。「STRAIGHT」を選ぶと、入力された信号を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場効果をかけずに再生します(18ページ)。

㉗ EXTD SUR.^{エクステンディッド サラウンド}キー

ドルビーデジタルやDTSなどの5.1チャンネルソフトを6.1または7.1チャンネルで再生するときに押します(12ページ)。

㉘ RE-NAME^{リネーム}ボタン

リモコンディスプレイに表示される入力ソース名を変更するときに押します(63ページ)。


㉙ CLEAR^{クリアー}ボタン

設定したリモコンコードや記憶(ラーニング)させた機能などを消去するときや、変更した機種名を元に戻すときに押します(67ページ)。

㉚ LEARN^{ラーン}ボタン

リモコンコードを設定するときや、他の機器のリモコン信号を記憶(ラーニング)させるときに押します(61ページ)。

ディスプレイ




① デコーダーインジケーター

本機内蔵のデコーダーが作動しているときに、それぞれのインジケーターが点灯します。

② 音場インジケーター

DSP音場プログラムを使っているときに、本機がどのように音場を処理しているかを表示します。



③ NIGHTインジケーター

ナイトリスニングモードで再生しているときに点灯します(18ページ)。

④ 入力ソースインジケーター

現在選んでいる入力ソースの名前の下に、 が点灯します。

⑤ CINEMA DSPインジケーター

CINEMA DSP音場プログラムを使って再生しているときに点灯します。

⑥ YPAOインジケーター

「AUTO SETUP」での設定が有効になっている状態で点灯します。

⑦ AUTOインジケーター

自動(オート)で放送局を選ぶときに点灯します。

⑧ STEREOインジケーター

自動(オート)で放送局を選んでいるときに、電波の強いFMステレオ放送を受信すると、点灯します。

⑨ VOLUMEインジケーター

現在の音量を表示します。

⑩ THXインジケーター

THXサラウンドモードで再生しているときに点灯します(13ページ)。

⑪ PCMインジケーター

PCM信号を再生しているときに点灯します。

⑫ SLEEPインジケーター

スリープタイマーが作動しているときに点灯します(30ページ)。

⑬ VIRTUALインジケーター

バーチャルシネマDSPモードで再生しているときに点灯します(15ページ)。

⑭ ヘッドホンインジケーター

PHONES(SILENT CINEMA)端子に、ヘッドホンを接続しているときに点灯します。

⑮ SP A/Bインジケーター

選んでいるフロントL/Rスピーカー(A、B)を表示します(「基本操作編」5ページ)。

⑯ SILENT CINEMAインジケーター

ヘッドホンを接続して「サイレントシネマ」で再生しているときに点灯します。

⑰ マルチインフォメーションディスプレイ

音場プログラムの名前や、設定値などが表示されます。

⑱ HiFi DSPインジケーター

HiFi DSP音場プログラムを使って再生しているときに点灯します。

⑲ MEMORYインジケーター

放送局を登録(プリセット)するときに点滅します。

⑳ TUNEDインジケーター

FM/AM放送が受信されたときに点灯します。

②① ^{ミュート} MUTEインジケーター

MUTEキーを押して、音量を下げている間点滅します
（「基本操作編」7ページ）。

②② 96/24インジケーター

DTS 96/24信号が入力されているときに点灯します。

②③ ^{デュアル} DUALインジケーター

ドルビーデジタル、DTSおよびAACのDUAL MONO
またはMULTI MONOなど、音声多重モノラルのデジタル信号が入力されているときに点灯します。

②④ ^{エルエフイー} LFEインジケーター

入力されているデジタル信号に、LFE(低域効果音)チャンネルが含まれているときに点灯します。

②⑤ 入力信号チャンネルインジケーター

入力されているデジタル信号に含まれている、チャンネルの数に合わせて点灯します。

②⑥ プレゼンス/サラウンドバックインジケーター

「AUTO SETUP」(「準備・接続編」31ページ)やセットメニュー「BASIC」(35ページ)で設定しているときや、
「SPEAKER LEVEL」(38ページ)でスピーカーの音量を調節しているときに、それぞれ設定されているスピーカーの本数に応じて点灯します。

サラウンド再生を楽しむ

ドルビーデジタル/DTSソフトを再生する

5.1チャンネルで再生する


ドルビーデジタル、DTS、AAC信号が入力されると、本機は自動的にそれらの信号フォーマットに適した、デコーダーおよび音場プログラムを選んで再生します(73ページ)。

6.1/7.1チャンネルで再生する

ドルビーデジタルEX、DTS-ESなど、サラウンドL/R成分があるソースは、サラウンドバックスピーカーの音声を加えて、6.1/7.1チャンネルで再生することができます。

リモコンのAMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせてAMPを選択し、EXTD SUR.キーで再生モードを切り替えます。EXTD SUR.キーを押すごとに、下記のように切り替わります。

左記の(デコーダー選択)の状態では、リモコンの◀/▶キーを押すと、6.1または7.1チャンネル再生で使うデコーダーを選ぶことができます。



| | |
|------------|---|
| AUTO | 本機が確認できる信号(フラグ)が記録されているソースが入力されると、信号に応じて最適なデコーダーを自動的に選び、6.1または7.1チャンネルで再生します。本機がフラグを認識できない、またはソース自体にフラグが記録されていない場合は、6.1/7.1チャンネルで再生されません。 |
| PLIIxMovie | プロロジックIIxデコーダーにより、ドルビーデジタル、DTS、AACを、7.1チャンネルで再生します。 |
| PLIIxMusic | プロロジックIIxデコーダーにより、ドルビーデジタル、DTS、AACを、6.1/7.1チャンネルで再生します。 |
| EX/ES | ドルビーデジタルEXデコーダーにより、ドルビーデジタルおよびAACを6.1チャンネルで再生します。またDTS ESデコーダーにより、DTSを6.1チャンネルで再生します。 |
| EX | ドルビーデジタルEXデコーダーにより、ドルビーデジタル、DTS、AACを6.1チャンネルで再生します。 |
| OFF | 6.1/7.1チャンネルでの再生はしません。5.1チャンネルで再生されます。 |

ご注意

- 以下の場合は、EXTD SUR.キーを押しても、6.1または7.1チャンネルで再生されません。
 - セットメニュー「SPEAKER SET」の「SURR L/R SP」を、NONEに設定しているとき(36ページ)。
 - セットメニュー「SPEAKER SET」の「SURR B L/R SP」を、NONEに設定しているとき(36ページ)。
 - 2ch Stereo、Direct Stereo、7ch Stereoを、音場プログラムとして選んでいるとき。
 - ピュアダイレクトモードで再生しているとき(17ページ)。
 - サラウンドL/R成分のないソース(2チャンネルのPCM、アナログ信号など)を再生しているとき。
 - MULTI CH INPUT端子に接続したソースを再生しているとき。
 - ヘッドホンを接続しているとき。
- セットメニュー「SPEAKER SET」の「SURR B L/R SP」を、LRG×1またはSML×1に設定しているときは、「PLIIxMovie」を選ばません(36ページ)。
- 本機をスタンバイ状態にすると、再生モードは自動的にAUTOになります。

ダイアログ・ノーマライゼーション



ダイアログ・ノーマライゼーション機能とは、音量が異なるさまざまなソフトに対し、自動的に一定の音量で再生されるように調整する機能です。この機能は、ドルビーデジタルソフト再生時に有効となり、左記のようにノーマライゼーションレベルがディスプレイに表示されます。これはTHXが推奨する-27dBになるように調整される値を示しています。

THXサラウンドモードで再生する

THXサラウンドモードでは、映画のサウンドトラックを、一般家庭でリアルに再現することができます。どのようなソフトに対しても効果的ですが、ドルビーデジタル、DTSソフトを再生するときには、特に威力を発揮します。リモコンのTHXキーを押すと、THXサラウンドモードで再生します。



2チャンネルソースの場合：

マルチチャンネル化してから、THX処理をして再生します。マルチチャンネル化するためのデコーダーを、以下の3つのなかから選びます。「DEC」パラメーターでデコーダーを切り替えることができます(80ページ)。

THX Cinema: PRO LOGIC

THX Cinema: PLII Movie

THX Cinema: Neo:6 Cinema

マルチチャンネルソースの場合：

入力信号の種類により、最適なデコーダーで、忠実にデコードしてから、THX処理をして再生します。

THX Cinema

あらゆるソフトの再生に適しています。

THX Surround EX

ドルビーデジタルEX方式のソフトを、サラウンドバックチャンネルを加えた、計6.1または7.1チャンネルで再生します。EXTD SUR.キーを押して、EX/ESデコーダーをオンにしてください(12ページ)。

dts ES + THX

DTS-ES方式のソフトを、サラウンドバックチャンネルを加えた、計6.1または7.1チャンネルで再生します。EXTD SUR.キーを押して、EX/ESデコーダーをオンにしてください(12ページ)。


ご注意

セットメニュー「SPEAKER SET」の「SURR B L/R SP」をNONEに設定しているとき(36ページ)は、「THX Surround EX」と「dts ES+THX」は選べません。

2チャンネルソースをマルチチャンネルで楽しむ

ドルビープロロジック、ドルビープロロジックII、ドルビープロロジックIIx、またはDTS Neo:6デコーダーを選べば、2チャンネルソースを、マルチチャンネル化して楽しめます。

リモコンのSTANDARDキーを押して、デコーダーを選びます。




*「PL II/PL IIx」パラメーターで、プロロジックIIxデコーダーとプロロジックIIデコーダーを切り替えることができます(80ページ)。

ご注意

セットメニュー「SPEAKER SET」の「SURR B L/R SP」を、NONEに設定しているとき(36ページ)は、プロロジックIIxデコーダーは使えません。

ヘッドホンで音場プログラムを楽しむ(サイレントシネマ)

音場効果が入っている状態で、ヘッドホンを本体のPHONES端子に接続すると、「サイレントシネマ」モードで再生を楽しめます。



「サイレントシネマ」モードでは、マルチスピーカーによる音場プログラムの効果を、ヘッドホンで擬似的に再現します。「サイレントシネマ」モードで再生している間は、本体ディスプレイのSILENT CINEMAインジケータが点灯します。



ご注意

以下の場合、ヘッドホンを接続しても、「サイレントシネマ」モードには切り替わりません。

- 入力ソースにMULTI CH INPUTを選択しているとき。
- 2ch Stereo、Direct Stereoを音場プログラムとして選んでいるとき。
- ピュアダイレクトモードで再生しているとき(17ページ)。
- THXサラウンドモードで再生しているとき(13ページ)。
- STRAIGHT/EFFECTキーを押して、音場効果を切った状態で再生しているとき(18ページ)。

サラウンドL/Rスピーカーなしで音場プログラムを楽しむ(バーチャルシネマDSP)

サラウンドL/Rスピーカーがない場合でも、バーチャルシネマDSPモードにより、臨場感あふれる再生を楽しめます。セットメニュー「SPEKER SET」の「SURR L/R SP」を、NONEに設定すると(36ページ)、バーチャルシネマDSPモードで再生を楽しめます。

バーチャルシネマDSPモードでは、入力ソースの音声に、選んだ音場プログラムの音場効果を付加して、フロントL/Rスピーカー、センタースピーカーとサブウーファァーから出力します。バーチャルシネマDSPモードで再生している間は、本体ディスプレイのVIRTUALインジケーターが点灯します。



ご注意

以下の場合、セットメニュー「SPEKER SET」の「SURR L/R SP」を、NONEに設定しても、バーチャルシネマDSPモードには切り替わりません。


- 2ch Stereo、Direct Stereo、7ch Stereoを音場プログラムとして選んでいるとき。
- SUR. STANDARDを音場プログラムとして選んでいるとき。
- ピュアダイレクトモードで再生しているとき(17ページ)。
- THXサラウンドモードで再生しているとき(13ページ)。
- STRAIGHT/EFFECTキーを押して、音場効果を切って再生しているとき(18ページ)。
- ヘッドホンを接続しているとき。
- 入力ソースにMULTI CH INPUTを選択しているとき。

ステレオ再生を楽しむ

ステレオ再生する (2chステレオ)

フロントL/Rスピーカーからステレオ音声で再生します。

リモコンのSTEREOキーを繰り返し押して、2ch Stereoを選びます。



2チャンネルソースの場合：

フロントL/Rスピーカーからステレオ音声で再生します。

マルチチャンネルソースの場合：


フロントL/Rチャンネル以外の音声をフロントL/Rチャンネルにミックスして、フロントL/Rスピーカーからステレオ音声で再生します。

LFEチャンネルは、セットメニュー「SPEAKER SET」の「LFE/BASS OUT」を、FRNTに設定した場合(37ページ)のみ、フロントL/Rスピーカーにミックスされます。

高音質でステレオ再生する (ダイレクトステレオ)

アナログ信号、PCM信号を、原音に忠実な高音質ステレオ音声で再生します。DVDなどの映像があるソースで高音質の音声を楽しむのに適しています。

リモコンのSTEREOキーを繰り返し押して、Direct Stereoを選びます。




ご注意

- Direct Stereoは2チャンネルソースに対してのみ有効なプログラムです。マルチチャンネルソースを再生しているときにDirect Stereoを選ぶと、アナログ音声入力端子に入力されている音声を再生します。
- Direct Stereoで再生中は、以下の機能が無効になります。
 - セットメニュー「SPEAKER SET」での設定
 - セットメニュー「AUDIO SET」の「AUDIO DELAY」での設定
 - 各スピーカーの音量設定
 - フロントL/Rおよびセンタースピーカーの音質(トーンコントロール)設定
- Direct Stereoで再生中は、サブウーファーから音は出ません。
- Direct StereoでDTS-CDを再生しないでください。ノイズが出力されることがあります。


最高の音質でステレオ再生する(ピュアダイレクトモード)

デコーダーやDSP回路などをバイパスし、ビデオ回路をオフすることで音声信号に与える影響を減らし、アナログ信号、PCM信号を原音に忠実な高音質ステレオ音声で再生します。CDを最高の音質で楽しむのに適しています。

リモコンまたは本体のPURE DIRECTキーを押します。



ピュアダイレクトモードで再生している間は、本体のPURE DIRECTキーが青色で点灯します。



ピュアダイレクトモードをキャンセルするには、もう一度PURE DIRECTキーを押します。

ご注意

- ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネルソースを再生しているときにピュアダイレクトモードに切り替えると、対応するアナログ音声入力端子に入力されている信号を再生します。
- ピュアダイレクトモードで再生中は、以下の操作ができません(「Not Available」と表示されます)。
 - 音場プログラムの切り替え
 - オンスクリーン表示の切り替え
 - セットメニューの設定
- ピュアダイレクトモードで再生中は、以下の設定が無効になります。
 - セットメニュー「SPEAKER SET」の設定
 - セットメニュー「AUDIO SET」の「AUDIO DELAY」の設定
 - 各スピーカーの音量設定
 - フロントL/Rスピーカーの音質(トーンコントロール)設定
- ピュアダイレクトモードで再生中は、本体ディスプレイの表示が消えます。入力切り替えや、音量調節などの操作をすると数秒間だけ点灯します。
- ピュアダイレクトモードで再生中は、サブウーファースピーカーから音は出ません。
- ピュアダイレクトモードでDTS-CDを再生しないでください。ノイズが出力されることがあります。
- 本機をスタンバイ状態にすると、ピュアダイレクトモードは解除されます。


その他の再生のしかた

夜間に小音量で音声を楽しむ (ナイトリスニングモード)


夜間に小音量で再生する場合でも、セリフなどは明瞭に再生します。

映画用のCINEMAモードと、音楽用のMUSICモードが用意されています。


リモコンのNIGHTキーを押して、モードを選びます。



ナイトリスニングモードで再生している間は、本体ディスプレイのNIGHTインジケーターが点灯します。



また、各モードが表示されている間に < / > キーを押すと、エフェクトレベル(音を抑えるレベル)を選ぶことができます。



Effect.Lvl:MIN (弱めに抑える)



Effect.Lvl:MID (ほどよく抑える)




Effect.Lvl:MAX (強めに抑える)

ご注意

- ピュアダイレクトモード(17ページ)で再生しているときや、MULTI CH INPUT端子に接続した機器を再生しているとき、ヘッドホンを接続しているときは、ナイトリスニングモードで再生できません。
- 入力ソースにより、効果に違いが生じる場合があります。

音場効果をかけずに再生する (ストレートデコードモード)

入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再生します。リモコンのSTRAIGHT/EFFECTキーを押すと、ストレートデコードモードで再生します。



2チャンネルソースの場合：

フロントL/Rスピーカーからステレオ音声で再生します。

マルチチャンネルソースの場合：


入力信号により、適切なデコーダーでデコードしたあと、マルチチャンネル音声で再生します。

元の状態(音場効果かけた状態)に戻るには、もう一度STRAIGHT/EFFECTキーを押します。

音楽と映像で異なるソースを楽しむ(バックグラウンドビデオ機能)

バックグラウンドビデオ機能とは、ビデオ系ソースの映像と、オーディオ系ソースの音声を組み合わせて楽しむ機能です(例えばビデオを観ながら、クラシック音楽を楽しむことができます)。

ビデオ系ソースを選んでから、リモコンの入力選択キーでオーディオ系ソースを選びます。



ビデオ系ソースの映像を見ながら、MULTI CH INPUT 端子に接続されているオーディオ系ソースの音声を楽しむには、ビデオ系ソースを選んでから、MULTI CH INPUTキーを押します。

本機について

いろいろな再生のしかた

セットメニューで設定を変更する

オリジナルのリスニング環境をつくる

リモコンを使いこなす

便利な機能


その他の情報

FM/AM放送を楽しむ

FM/AM放送局を登録しておく、あとで選局するときに便利です。

FM放送局を自動登録する (オートプリセット)

FM放送局を自動的に40局(8局×5グループA1からE8)まで登録(プリセット)できます。放送局を登録しておく、あとは簡単なキー操作で選局することができ、便利です。



1 FM/AMキーを押して、FMを選ぶ




2 TUNING MODE(AUTO/MAN'L MONO)キーを押して、ディスプレイにAUTOインジケーターを点灯させる



3 MEMORY(MAN'L/AUTO FM)キーを約3秒押し続ける

プリセット番号とMEMORYインジケーター、AUTOインジケーターが点滅します。数秒後に、周波数の低い方から放送局を探し始め、自動的に登録していきます。



オートプリセットが終了すると、最後に登録された放送局の周波数が表示されます。

ヒント

- 放送局が登録されると、放送局の周波数と受信モードも同時に登録されます。
- FM局の登録を始めるプリセット番号を指定したり、周波数の高い方から低い方へ向けて、自動登録を始めることもできます(下記参照)。
- 登録されたFM放送局の順序を、あとから手動で入れ替えることもできます(22ページ)。
- オートプリセットでは、プリセットする放送局の数が40(A1～E8)に満たない場合には全周波数帯域を一巡して停止します。

ご注意

- 同じプリセット番号に新しい放送局を登録すると、前に登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わります。
- オートプリセットでは、電波の強いFM放送局だけが登録されます。電波の弱いFM放送局を登録したいときは受信モードをモノラルにして、手動で登録してください(21ページ)。

登録を始めるプリセット番号を指定する場合

左記の「FM放送局を自動登録する(オートプリセット)」の手順3でMEMORY(MAN'L/AUTO FM)キーを約3秒間押し続けたあと、A/B/C/D/EキーとPRESET/TUNING<1/2>キーを押して、最初に登録するプリセット番号を選びます。

数秒後に、選んだプリセット番号から登録を始めます。

放送局が40局(A1～E8)すべて登録されると、オートプリセットが停止します。


周波数の高い方から低い方に向けて登録する場合

左記の「FM放送局を自動登録する(オートプリセット)」の手順3でMEMORY(MAN'L/AUTO FM)キーを約3秒間押し続けたあと、PRESET/TUNING(EDIT)キーでコロン(:)を消してから、PRESET/TUNING<1/2>キーを押します。

周波数の高い方から放送局を探し始め、自動的に登録していきます。

手動で登録する(マニュアルプリセット)


放送局40局までを手動で登録することもできます。



AM放送局はマニュアルで登録してください。

1 プリセットしたい放送局を選局する


詳しくは「基本操作編」10ページをご覧ください。



本体ディスプレイに、受信している局の周波数と放送バンド(「FM」または「AM」)が表示されます。


2 MEMORY(MAN'L/AUTO FM)キーを押す

放送局が登録できる状態になります。ディスプレイのMEMORYインジケータが約5秒間点滅します。





3 MEMORYインジケータの点滅中にA/B/C/D/Eキーを押して、プリセットグループ(A~E)を選ぶ

グループが表示されます。放送バンド表示の隣にコロン(:)が点灯していることを確認してください。



4 MEMORYインジケータの点滅中にPRESET/TUNING</>キーを押して、プリセット番号(1~8)を選ぶ

>キーを押すと数が大きくなり、<キーを押すと小さくなります。



5 MEMORYインジケータの点滅中に、MEMORY(MAN'L/AUTO FM)キーを押す

選択したプリセットグループ、プリセット番号と放送バンド(「FM」または「AM」)、周波数がディスプレイに表示されます。



C3に登録された局を示しています。


6 他の放送局を続けて登録するときは、手順1~5を繰り返す

ご注意

- 同じプリセット番号に新しい放送局を登録すると、前に登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ替わります。
- 新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信モード(ステレオ/モノラル)も同時に登録されます。

登録した放送局を選んで聴く(プリセット選局)

プリセット番号を選ぶだけで、登録した放送局を選局できます。




ご注意

リモコンで操作する場合は、AMP/SOURCE/TVスイッチをSOURCEに設定し、TUNERキーを押して、リモコンの機能をチューナー操作用に切り替えてから操作してください。


1 A/B/C/D/Eキーを何回か押して、放送局をプリセットしたグループを選ぶ

ディスプレイに表示されるプリセットグループはA/B/C/D/Eキーを押すたびに切り替わります。



2 本体のPRESET/TUNING< / >キー(またはリモコンのPRESET +/-キー)を押して、プリセット番号を選ぶ

プリセットグループとプリセット番号が、放送バンド(「FM」または「AM」)と周波数とともにディスプレイに表示され、TUNEDインジケータが点灯します。




VCR 1 CB/SAT DTV DVD MD/TAPE CD-R CD TUNER
TUNED
C3:AM 1440 kHz

ヒント

- プリセット番号は数字キー(1~8)でも選べます。
- 自動的に選局するオート選局と、手動で選局するマニュアル選局については、「基本操作編」10ページを参照してください。

登録した放送局を入れ替える

登録した放送局を入れ替えることもできます。ここでは「E1」に登録した放送局を「A5」に、「A5」の放送局を「E1」に変更する場合の手順を説明します。



1 「E1」に登録した放送局を、A/B/C/D/EキーとPRESET/TUNING< / >キーを使って選局する

詳しくは、「登録した局を選んで聴く(プリセット選局)」をご覧ください。

2 PRESET/TUNING(EDIT)キーを約3秒間押す

本体ディスプレイのMEMORYインジケータと「E1」が点滅します。



VCR 1 CB/SAT DTV DVD MD/TAPE CD-R CD TUNER
MEMORY TUNED
E1:FM 87.5 MHz


3 「A5」に登録した放送局を、A/B/C/D/EキーとPRESET/TUNING< / >キーを使って選局する

本体ディスプレイのMEMORYインジケータと「A5」が点滅します。

VCR 1 CB/SAT DTV DVD MD/TAPE CD-R CD TUNER
MEMORY TUNED
A5:FM 77.0 MHz

4 **PRESET/TUNING(EDIT)キーを押す**

プリセット局が入れ替わります。
プリセットした局の入れ替えが完了したことを示しています。



本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスティング環境をつくる


便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

音場とは？



「その空間が持つ特有の音の響き」を音場と呼んでいます。コンサートホールなどで、私達は、楽器の音や歌手の声が直接聴こえてくる「直接音」の他に、床や壁・天井などに一回反射してから聴こえてくる「初期反射音」、さらに何回も反射を繰り返しながら次第に減衰してゆく「後部残響音」を聴くことになります。建物内部の形状や広さ、それに内装材料の種類等によって、初期反射音や残響音の構成が異なり、そのホール特有の響きが生まれます。それが「音場」です。

ヤマハでは、世界の著名なコンサートホールやオペラハウスなどで、反射音の方向・強さ・帯域特性・遅延時間等の音場情報を実際に

測定し、その膨大なデータをROMに蓄積しています。

本機では、この音場測定の実測データを基に作成された、音場プログラムを自由に選択し、著名ホールやライブハウス等の音場をリスニングルームに再現することができます。


音場を構成する要素

初期反射音

1つの表面(壁や天井など)に反射してから、極めて急速(直接音が発生してから50msから80ms後)にリスナーの耳に到達する反射音です。初期反射音により、直接音に明瞭さが付加されます。

後部残響音

2つ以上の表面(壁や天井、部屋の後部など)に何回も反射を繰り返しながら、多数の反響音がひとまとめになり、連続した音響の余韻となる音です。これらの反射音は方向性がなく、直接音の鮮明さを劣化させます。



直接音、初期反射音、後部残響音がひとつになることで、リスナーは演奏会場や劇場をイメージすることができるのです。デジタル音場プロセッサはこの反射音、残響音を再現して、音場を作り出します。

リスニングルームで適切な反射音や後部残響音を再現できれば、独自のリスニング音場を作り出すことができるわけです。リスニングルームをコンサートホール、ダンスフロア、大聖堂などさまざまな演奏会場や劇場の音響効果に変えることができます。意のままに音場を再現する能力こそ、デジタル音場プロセッサを通じてヤマハがこれまでに実践してきたことです。


音場の種類

本機がつくりだす音場は大きくわけて以下の3つです。

プレゼンス音場：前方に広がる音です。

サラウンド音場：後方に広がる音です。

サラウンドバック音場：後方中央につくりだされる音場です。




音場プログラムパラメーターを変更する


各音場プログラムのパラメーターは、初期設定のままで十分お楽しみいただけますが、音場プログラムの一部のパラメーターを変更することにより、ソースやリスニングルームの音響にあわせて、音場プログラムをアレンジできます。

ご注意

- 操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源が入っていることを確認してください。
- セットメニュー「MEMORY GUARD」をONに設定しているとパラメーターを変更できません。変更する前に、OFFに設定してください(49ページ)。





1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPを選ぶ




2 ON SCREENキーをくり返し押して、オンスクリーンをフル表示させる



3 音場プログラムキーを押して、音場プログラムを選ぶ




4 Δ/▽キーを押して、変更したいパラメーターを選ぶ



5 ◀/▶キーを押して、設定値を変更する

初期設定以外に変更すると、パラメーター名の前に、アスタリスク(*)が表示されます



6 他の音場プログラムのパラメーターを変更する場合は、手順4～6を繰り返す

ご注意

音場プログラムの種類により、変更できるパラメーターがオンスクリーン表示1ページ以上になる場合があります。ページをめくるにはΔ/▽キーを押してください。

メモリーバックアップ

メモリーバックアップ機能は本機がスタンバイ状態の時に、記憶されたデータが失われるのを防ぎます。電源コードがコンセントから抜けていたり、電源供給が一週間以上遮断されると、本機のメモリー内容が消えてしまうことがあります。この場合は各設定を再度やり直してください。

音場プログラムパラメーターを初期設定に戻す

一部を初期設定に戻す

初期設定に戻したいパラメーターを選び、パラメーター名の前のアスタリスク(*)の表示が消えるまで</>キーを押します。

すべてを初期設定に戻す

セットメニュー「PARAM.INI」で、音場プログラムごとに、すべてのパラメーターを初期設定に戻せます(49ページ)。


音場プログラムパラメーター一覧

| 項 目 | 内 容 | 参照ページ |
|---------------------------------------|---|-------|
| DSP LEVEL(ディーエスピー・レベル) | エフェクトレベル(効果音)の微調節を行います。 | 76 |
| INIT.DLY(イニシャル・ディレイ) | 音源と壁面との距離感を調節します。 | 76 |
| ROOM SIZE(ルーム・サイズ) | 広がり感を調節します。 | 76 |
| LIVENESS(ライブネス) | 響き具合を調節します。 | 77 |
| P.INIT.DLY(プレゼンス・イニシャル・ディレイ) | プレゼンス音場の遅延時間を調節します。 | 77 |
| P.ROOM SIZE(プレゼンス・ルーム・サイズ) | プレゼンス音場の広がり感を調節します。 | 77 |
| S.INIT.DLY(サラウンド・イニシャル・ディレイ) | サラウンド音場の遅延時間を調節します。 | 77 |
| S.ROOM SIZE(サラウンド・ルーム・サイズ) | サラウンド音場の広がり感を調節します。 | 77 |
| S.LIVENESS(サラウンド・ライブネス) | サラウンド音場の響き具合を調節します。 | 78 |
| SB INI.DLY (サラウンド・バック・イニシャル・ディレイ) | サラウンドバック音場の遅延時間を調節します(6.1または7.1チャンネルで再生しているときのみ有効)。 | 78 |
| SB ROOM SIZE (サラウンド・バック・ルーム・サイズ) | サラウンドバック音場の広がり感を調節します(6.1または7.1チャンネルで再生しているときのみ有効)。 | 78 |
| SB LIVENESS (サラウンド・バック・センター・ライブネス) | サラウンドバック音場の響き具合を調節します(6.1または7.1チャンネルで再生しているときのみ有効)。 | 78 |
| REV.TIME(リバーブレーション・タイム) | 余韻の長さを調節します。 | 78 |
| REV.DELAY(リバーブレーション・ディレイ) | 残響音の遅延時間を調節します。 | 79 |
| REV.LEVEL(リバーブレーション・レベル) | 余韻の強さを調節します。 | 79 |
| CT LEVEL(センター・レベル) | 7ch Stereo音場でのセンターチャンネルの出力レベルを調節します。 | 79 |
| SL LEVEL(サラウンド・レフト・レベル) | 7ch Stereo音場でのサラウンドLチャンネルの出力レベルを調節します。 | 79 |
| SR LEVEL(サラウンド・ライト・レベル) | 7ch Stereo音場でのサラウンドRチャンネルの出力レベルを調節します。 | 79 |
| SB LEVEL(サラウンドバック・レベル) | 7ch Stereo音場でのサラウンドバックチャンネルの出力レベルを調節します。 | 79 |
| PL LEVEL(プレゼンス・レフト・レベル) | 7ch Stereo音場でのプレゼンスLチャンネルの出力レベルを調節します。 | 80 |
| PR LEVEL(プレゼンス・ライト・レベル) | 7ch Stereo音場でのプレゼンスRチャンネルの出力レベルを調節します。 | 80 |
| PANORAMA(パノラマ) | ドルビープロロジックⅡxおよびドルビープロロジックⅡのフロント音場の広がり感を調節します(ドルビープロロジックⅡxおよびドルビープロロジックⅡデコーダーのMusicモード再生時のみ有効)。 | 80 |
| DIMENSION(ディメンション) | ドルビープロロジックⅡxおよびドルビープロロジックⅡのサラウンド音場のフロント側とリア側のレベル差を調節します(ドルビープロロジックⅡxおよびドルビープロロジックⅡデコーダーのMusicモード再生時のみ有効)。 | 80 |
| CENTER WIDTH (センター・ウィドゥス) | ドルビープロロジックⅡxおよびドルビープロロジックⅡのセンター音声左右への広がり感を調節します(ドルビープロロジックⅡxおよびドルビープロロジックⅡデコーダーのMusicモード再生時のみ有効)。 | 80 |
| C.IMAGE(センター・イメージ) | DTS Neo:6のフロント音場の広がり感を調節します(DTS Neo:6デコーダーのMusicモード再生時のみ有効)。 | 80 |
| DIALG.LIFT(ダイアログ・リフト) | 会話など、中央に定位する音の位置を調節します(HiFi DSPおよび、CINEMA DSP音場プログラムで再生時のみ有効)。 | 80 |
| DEC(デコーダー・セレクト) | 2チャンネルソースをTHX Cinemaで再生するときに、2チャンネルソースをデコードするデコーダーを選びます。 | 80 |
| PLII/PLIIX(PLII/PLIIXの切り替え) | 2チャンネルソースをDOLBY DIGITAL/DTS/AACプログラムで再生する場合に、2チャンネルソースをデコードするデコーダーを切り替えます。 | 80 |

デジタル信号/アナログ信号を切り替える(入力モード切り替え)

本機は、多彩な入力端子を装備しています。入力モードを切り替えることにより、入力信号のアナログ/デジタルの優先順位を設定したり、DTSなどの特定の信号に固定したりすることができます。

INPUT MODEキーを押すと、現在の入力モードが表示されます。入力モード表示中にもう一度押すと、入力モードが切り替わります。



AUTO

以下の順序で入力信号が選ばれます。

- ① デジタル信号
- ② アナログ信号

DTS

DTS信号に固定されます。DTS信号以外の信号が入力されても再生されません。

AAC

AAC信号に固定されます。AAC信号以外の信号が入力されても再生されません。

ANALOG

アナログ信号に固定されます。デジタル信号が同時に入力されても再生されません。



DTS-CDを再生する場合は、「DTS」に設定して再生することをおすすめします。

ご注意

- セットメニュー「INPUT MODE」の設定で、本機の電源を入れたときに、前回使っていた入力モードをそのまま使うか、「AUTO」に戻すかを設定できます(46ページ)。
- 同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端子へ同時にデジタル信号が入力されると、同軸デジタル入力端子への入力信号が優先されます。
- プレーヤーから出力されるデジタル信号に、音量可変などの処理がされている場合は、本機とプレーヤーをデジタル接続しても、DTS音声は再生されません。

デジタル信号のサンプリング周波数について

本機のデジタル入力端子は、サンプリング周波数96kHzまでのデジタル信号に対応しています。48kHzを超えるデジタル信号を入力する場合は、以下の点にご注意ください。

- HiFi DSPおよびCINEMA DSP音場プログラムの音場効果は、サンプリング周波数を48kHz以下に変換したあと付加します。
- THXサラウンドモードについては、そのままのサンプリング周波数で再生することができます。

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をつくる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する


リモコンを使いこなす

その他の情報


スピーカーの音量を調節する

再生しながら調節する

再生音を聴きながら、各スピーカーからの音量を調節します。



1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPを選ぶ




2 LEVELキーを繰り返し押して、調節したいスピーカーを選ぶ



| | |
|-----------|----------------|
| FRONT L | フロントLスピーカー |
| CENTER | センタースピーカー |
| FRONT R | フロントRスピーカー |
| SUR. R | サラウンドRスピーカー |
| SUR. B. R | サラウンドバックRスピーカー |
| SUR. B. L | サラウンドバックLスピーカー |
| SUR. L | サラウンドLスピーカー |
| SWFR | サブウーファー |
| PRES | プレゼンスL/Rスピーカー |

LEVELキーを押すと、 Δ/∇ キーでスピーカーを選択することができます。




ヒント

セットメニュー「SPEAKER SET」の「SURR B L/R SP」をLRGx1またはSMLx1に設定した場合、「SUR.B.R」および「SUR.B.L」は表示されません。かわりに「SUR.B」と表示され、1台のみの調節になります(36ページ)。

3 \triangle/∇ キーを押して、スピーカーの音量を調節する

音量の調節範囲は、 $-10\sim+10\text{dB}$ です。



ヒント


MULTI CH INPUT端子に接続した機器を再生中は、独立して音量調節ができます。

ご注意


- セットメニュー「SPEAKER SET」で、NONEに設定されているスピーカーの音量は調節できません(36ページ)。
- セットメニュー「SPEAKER SET」の「LFE/BASS OUT」を、FRNTに設定している場合、サブウーファーの調節はできません(37ページ)。
- LEVELキーでスピーカーの音量を調節すると、テストトーンで調節したスピーカーの音量も変更されます。

テストトーンを使って調節する

テストトーンを使って、リスニングポジションで聞こえる各スピーカーからの音量が、全て同じになるように調節します。



1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPを選ぶ




2 TESTキーを押す


テストトーンが出力されます。




3 Δ/∇ キーを押して、調節したいスピーカーを選ぶ



| | |
|----------------|----------------|
| TEST LEFT | フロントLスピーカー |
| TEST CENTER | センタースピーカー |
| TEST RIGHT | フロントRスピーカー |
| TEST SUR.R | サラウンドRスピーカー |
| TEST SUR.B.R | サラウンドバックRスピーカー |
| TEST SUR.B.L | サラウンドバックLスピーカー |
| TEST SUR.L | サラウンドLスピーカー |
| TEST SUBWOOFER | サブウーファー |



4 $\triangleleft/\triangleright$ キーを押して、スピーカーの音量を調節する



5 調節が終わったら、TESTキーを押す

テストトーンが止まります。

セットメニュー「SPEAKER SET」の「PRESENCE SP」を、YESに設定している場合は、プレゼンスL/Rスピーカーの音量調節に入ります(手順6へ)。



6 Δ/∇ キーを押して、テストトーンを出力するスピーカーを選ぶ

| | |
|---------------|---------------|
| TEST FRONT | フロントL/Rスピーカー |
| TEST PRESENCE | プレゼンスL/Rスピーカー |
| TEST PRES L | プレゼンスLスピーカー |
| TEST PRES R | プレゼンスRスピーカー |

7 $\triangleleft/\triangleright$ キーを押して、プレゼンススピーカーの音量を調節する

8 調節が終わったら、TESTキーを押す

テストトーンが止まります。

ポイント

- 音圧計をお持ちの場合は、音圧計をCウェイト/スローモードに設定したうえで、各スピーカーからの音量がリスニングポジションで75dB SPLになるよう調節してください。
- 音量を0dBにして調節することをおすすめします。
- 再生するソースによっては、テストトーンで調節したスピーカーの音量が、お好みに合わない場合があります。この場合は、再生しながら調節してください(28ページ)。

ご注意


- ヘッドホンを接続していると、テストトーンを使えません。PHONES端子からヘッドホンを外してください。
- セットメニュー「SPEAKER SET」で、NONEに設定されているスピーカーの音量は調節できません(36ページ)。
- セットメニュー「SPEAKER SET」の「LFE/BASS OUT」を、FRNTに設定している場合、サブウーファーの調節はできません(37ページ)。

一定時間後に自動的に電源を切る(スリープタイマー)

設定した時間が経過すると、自動的にスタンバイ状態になるように設定します。聴きながら、または録音しながらおやすみになりたいときに便利です。スリープタイマーが作動すると、本機背面のACアウトレットに接続した機器の電源も切れます。

スリープタイマーを設定する


リモコンで操作します。




1 ソースを選んで、再生する

2 SLEEPキーを繰り返し押して、スタンバイ状態になるまでの時間を選ぶ

SLEEPキーを押すごとに、下記のように時間が切り替わります。その間はSLEEPインジケーターが点滅します。



SLEEPインジケーターが点灯になると、スリープタイマーの時間設定が完了します。




ヒント

タイマー再生したいときは、市販のタイマーを使います。本機では再生したい入力ソースを選び、音量を調節しておきます。再生機器やタイマーの取扱説明書もあわせて参照してください。

スリープタイマーを解除する

「SLEEP OFF」の表示が出るまで、SLEEPキーを押します。「SLEEP OFF」が数秒表示されたあと、音場プログラムが表示に戻り、SLEEPインジケーターも消灯します。




ヒント

リモコンのSTANDBYキー、または本体のSTANDBY/ONスイッチを押すか、電源コードを抜くと、スリープタイマーは解除されます。

入力信号情報を表示する

入力信号のフォーマット、チャンネル数やサンプリング周波数などの情報を、表示させることができます。

1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPを選ぶ




2 STRAIGHT/EFFECTキーを押す

本体ディスプレイに、「STRAIGHT」と表示されます。



3 △/▽キーを押す

入力信号の情報が表示されます。



入力信号のフォーマットの情報

| 表示 | 入力信号 |
|----------------|-----------|
| Analog | アナログ |
| PCM | PCM |
| Dolby Digital | ドルビーデジタル |
| DTS | DTS |
| AAC | AAC |
| Unknwn Digital | 不明なデジタル信号 |

チャンネル数やサンプリング周波数などの情報

in

入力信号の音声チャンネル数(ドルビーデジタル/DTS/AAC入力時のみ)。

例えば、「in:3/2/LFE」と表示された場合は、「フロント3チャンネル/サラウンド2チャンネル/LFE」を示しています。また、二カ国語放送などの主+副の2チャンネル音声は「1+1」、3音声以上の音声多重形式の音声は「MLT」と表示されます。

ご注意

サラウンド3チャンネルを含むDTS-ESディスクリート6.1ソースを再生している場合でも「3/2/LFE」と表示されます。

fs

入力信号のサンプリング周波数(デジタル信号入力時のみ)。サンプリング周波数が不明の場合は、「unknown」と表示されます。

rate

入力信号の1秒あたりのデータ量=ビットレート。ビットレートが不明の場合は、「unknown」と表示されます。

flg

入力信号に含まれている、ある動作をさせるための識別信号=フラグ(ドルビーデジタル/DTSのみ)。フラグが認識できなかった場合は、「None」と表示されます。

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をつくる

便利な機能



セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報


外部機器で録音/録画する

本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画できます。



1 本機および本機に接続されている、すべての機器の電源を入れる

2 本体のINPUTセクター、またはリモコンの入力選択キーで録音/録画したいソースを選ぶ



3 ソースを再生する

再生する機器の取扱説明書を参照してください。FM/AM放送を録音したいときは、放送局を選びます(「基本操作編」10ページ)。

4 録音/録画を開始する

録音/録画する機器の取扱説明書を参照してください。

ヒント

- 録音/録画する前に、あらかじめ「試し録音」「試し録画」をしてください。
- 録音されるレベルの調節や操作は、それぞれの録音機器で行います。お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

ご注意

- 本機をスタンバイ状態にすると、接続した機器間で録音/録画できません。録音/録画する場合は、本機の電源をオンにしてください。
- 入力ソースのOUT(REC)端子からは、信号は出力されません(例：VCR 1 INへ入力された信号は、VCR 1 OUT端子から出力されません)。
- 本機のDSP処理による音場効果は録音できません。
- 録音中に、音量や音質を調節したり、音場プログラムを変更しても、録音される音声には影響しません。
- MULTI CH INPUT端子に入力された信号は録音できません。
- アナログ音声出力端子からアナログで録音する場合は、録音したい入力ソースをアナログで接続します。また、光デジタル出力端子からデジタルで録音する場合は、録音したい入力ソースをデジタルで接続します。
- Sビデオ入力端子に入力されたSビデオ信号は、Sビデオ出力端子からのみ録画できます。同様に、ビデオ入力端子に入力されたビデオ信号は、ビデオ出力端子からのみ録画できます。ビデオコンバージョン機能は作動しません。
- あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合以外は、著作権者に無断で使用することはできません。

DTS LD/DTS CD音声の録音/再生について

DTS信号は、デジタルビットストリームで伝送されるため、DTS信号をデジタル録音したものをデコーダーを通さずに再生するとノイズだけが再生されます。

- DTS LD/DTS CDからデジタル録音した音声を再生する場合は、デコーダーを通して再生してください。
- DTS CDの音声を録音する場合は、DTSデコーダー内蔵のDVDプレーヤーからアナログで録音することをおすすめします。

詳しくは、お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照ください。

セットメニュー一覧

本機では、お使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるように、セットメニューで設定を変更することができます。お使いの環境にあわせて設定を変更してください。セットメニューには、自動的に音場補正を行う「AUTO SETUP」と、用途や機能別に分類されたカテゴリーを必要に応じて呼び出して設定する「MANUAL SETUP」の2つがあります。

AUTO SETUP

本機に搭載の「YPAO」(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)により、お使いになるスピーカーの配置や性能、お部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定します。「AUTO SETUP」の設定方法については「準備・接続編」31ページをご覧ください。

MANUAL SETUP

「MANUAL SETUP」は、以下のように用途、機能別に4つのカテゴリーに分類されています。

BASIC MENU

本機を使用する前に、お部屋のサイズやシステムにあわせて最適な視聴空間を簡単に設定/変更できます。(35ページ)

SOUND MENU

音質や音色の調節など、音声の出力に関して以下のメニューを設定/変更できます。以下の10種類のメニューがあります。

| 項目 | 内 容 | 参照ページ |
|-------------------|---|-------|
| A) SPEAKER SET | ご使用になるスピーカーに合わせて、サイズや有り無しなどを設定します。 | 36 |
| B) SPEAKER LEVEL | 各スピーカーからの出力レベルを設定します。 | 38 |
| C) SP DISTANCE | 各スピーカーからリスニングポジションまでの距離に合わせて、音の到達するタイミングを設定します。 | 39 |
| D) GRAPHIC EQ | グラフィックイコライザーを使って、各スピーカーの音色を調節します。 | 40 |
| E) LFE LEVEL | ドルビーデジタル、DTSおよびAACでのLFE信号の再生レベルを調節します。 | 40 |
| F) DYNAMIC RANGE | ドルビーデジタル、DTSおよびAAC再生時のダイナミックレンジを調節します。 | 41 |
| G) LOW FRQ. TEST | サブウーファースの動作や、サブウーファーと各スピーカーからの音のつながりを、テストトーンで確認します。 | 42 |
| H) HP TONE CTRL | ヘッドホンから出力される音声の音色を調節します。 | 43 |
| I) AUDIO SET | 音声と映像のずれの補正、AACモノラル音声の出力を設定します。 | 43 |
| J) PR/SBch SELECT | ドルビーデジタルEXやDTS-ESなどサラウンドバック成分があるソースをシネマDSP音場プログラムで再生するときに優先的に音を出すスピーカーを設定します。 | 44 |

INPUT MENU

入出力端子の割り当て変更や、表示される入力機器名の変更など、信号の入出力に関して以下のメニューを設定/変更できます。以下の4つのメニューがあります。

| 項目 | 内 容 | 参照ページ |
|-------------------|--|-------|
| A) I/O ASSIGNMENT | 使用する機器が本機の入出力端子の機器名と異なる場合に、使用する機器に合わせて端子を割り当てます。 | 45 |
| B) INPUT MODE | 電源を入れたときの接続機器の入力モードを設定します。 | 46 |
| C) INPUT RENAME | 各入力名を変更します。 | 46 |
| D) MULTI CH INPUT | MULTI CH INPUT端子に接続されたソースの入力信号の振り分けを設定します。 | 47 |

OPTION MENU

「BASIC MENU」、「SOUND MENU」、「INPUT MENU」以外にも以下のいろいろなメニューを設定/変更できます。

以下の4つのメニューがあります。

| 項目 | 内 容 | 参照ページ |
|-----------------|---|-------|
| A) DISPLAY SET | 本体ディスプレイの明るさ、オンスクリーン画面の背景や表示位置などを調節します。 | 48 |
| B) MEMORY GUARD | 変更した設定値を保護します。 | 49 |
| C) PARAM.INI | 音場プログラムパラメーターを初期設定に戻します。 | 49 |
| D) ZONE SET | FRONT SPEAKER B端子に接続したスピーカーの設置場所を設定します。 | 50 |

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をへる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす


その他の情報

セットメニューの表示と操作方法


セットメニューの設定方法について説明します。セットメニューの各項目の詳細については35～50ページを参照してください。

ご注意

操作を始める前に、本機および本機に接続したテレビの電源が入っていることを確認してください。




1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPを選ぶ





2 SET MENUキーを押す




3 Δ/▽キーを押して、「MANUAL SETUP」を選ぶ



4 <△/>キーを押す




5 Δ/▽キーを繰り返し押して、設定したいメニューがあるカテゴリーを選ぶ




6 <△/>キーを押す

選んだカテゴリー内のメニューが表示されます。





7 Δ/▽キーを繰り返し押して、設定したいメニューを選ぶ




8 <△/>キーを押す

選んだメニューの設定画面が表示されます。




項目によってはΔ/▽キーを押して、サブメニューを選びます。


9 <△/>キーを繰り返し押して、設定を変更する




または



10 セットメニューを終了するときは、メニュー表示が消えるまで、Δ/▽キーを繰り返し押すか、音場プログラムキーを押す



または



メモリーバックアップ

メモリーバックアップ機能は本機がスタンバイ状態の時に、記憶されたデータが失われるのを防ぎます。電源コードがコンセントから抜けていたり、電源供給が一週間以上遮断されると、本機のメモリー内容が消えてしまうことがあります。この場合は各設定を再度やり直してください。

視聴空間を簡単に設定する(BASIC MENU)

BASIC MENUにより、お部屋のサイズや接続したスピーカークの数にあわせてヤマハが推奨する再生に適した視聴空間を簡単に設定することができます。お好みに応じた視聴空間をより細かく設定する場合は36～50ページを参照して、SOUND MENUで設定してください。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→BASIC MENUを選び、BASIC MENU画面で設定を変更します。



| 選択項目 | PRESENCE を YES に設定 | | PRESENCE を NONE に設定 | |
|------|--------------------|--|---------------------|--|
| | 入力信号インジケータの表示 | 使用するスピーカーク | 入力信号インジケータの表示 | 使用するスピーカーク |
| 2spk | | | L R | フロントL/フロントR |
| 3spk | | | L C R | フロントL/センター/フロントR |
| 4spk | L R | プレゼンスL/プレゼンスR/フロントL/フロントR | L R SL SR | フロントL/フロントR/サラウンドL/サラウンドR |
| 5spk | L C R | プレゼンスL/プレゼンスR/フロントL/センター/フロントR | L C R SL SR | フロントL/センター/フロントR/サラウンドL/サラウンドR |
| 6spk | L R SL SR | プレゼンスL/プレゼンスR/フロントL/フロントR/サラウンドL/サラウンドR | L C R SL SB SR | フロントL/センター/フロントR/サラウンドL/サウンドバック/サウンドR |
| 7spk | L C R SL SR | プレゼンスL/プレゼンスR/フロントL/センター/フロントR/サラウンドL/サラウンドR | L C R SL SB SR | フロントL/センター/フロントR/サラウンドL/サウンドバックL/サウンドバックR/サラウンドR |
| 8spk | L C R SL SB SR | プレゼンスL/プレゼンスR/フロントL/センター/フロントR/サラウンドL/サウンドバックL/サウンドバックR/サラウンドR | | |
| 9spk | L C R SL SB SR | プレゼンスL/プレゼンスR/フロントL/センター/フロントR/サラウンドL/サウンドバックL/サウンドバックR/サラウンドR | | |

ROOM

本機を使用する部屋にあわせて、大きさを選びます。

選択項目：S、M、L

初期設定：M

大きさの目安は、Sが3.6mx2.8m(6畳)、Mが4.8mx4m(12畳)、Lが6.3mx5m(18畳)です。

SWFR

サブウーファーを使うか使わないかを選びます。

選択項目：YES(使う)、NONE(使わない)

初期設定：YES

PRESENCE

プレゼンスL/Rスピーカークを使うか使わないかを選びます。

選択項目：YES(使う)、NONE(使わない)

初期設定：NONE

SPEAKERS

使用するスピーカークの本数を選びます。左記の表を参考に、適切な本数を選んでください。

選択項目：2、3、4、5、6、7、8、9(spks)

初期設定：7 spks

ご注意

スピーカークの本数は、サブウーファーを除く合計使用本数を選んでください。

SETUP

上記4つの項目で選んだ内容で設定するか、キャンセルするかを選びます。

選択項目：SET(設定する)、CANCEL(キャンセルする)

SETを選ぶと、選んだ内容で設定します。表示が「CHECK: TestTone」に変わり、テストトーンが出力されます。

テストトーンの出力が始まると、表示が「CHECK OK?: YES」に変わります。各スピーカークから同じ音量でテストトーンが聞こえる場合はYESを、音量の調節が必要な場合はNOを選びます。

YESを選ぶと、BASIC MENUを終了します。

NOを選ぶと、自動的に「SPEAKER LEVEL」に入ります(38ページ)。

CANCELを選ぶと、選んだ内容をキャンセルし、BASIC MENUを終了します。



- ・テストトーンは2回巡回します。
- ・テストトーンの巡回中は、本体ディスプレイの入力信号インジケータは、テストトーンを出力しているスピーカークを点滅表示します。

音声出力の設定を変更する(SOUND MENU)

スピーカーのサイズを設定する(SPEAKER SET)


ご使用になるスピーカーにあわせて、スピーカーのサイズ、有り無しなどを設定します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→SPEAKER SETを選び、SPEAKER SET画面で設定を変更します。



目安として、ウーファの口径が16cm未満のスピーカーをお使いの場合はSML (SMALL)、それ以上の口径の場合はLRG (LARGE)に設定することをおすすめします。



CENTER SP


センタースピーカーのサイズ、有り無しを設定します。

選択項目：LRG(大)、SML(小)、NONE(無し)

初期設定：SML



- SMLに設定した場合、低域成分は「LFE/BASS OUT」の設定にしたがって出力されます(37ページ)。
- NONEに設定した場合、センターチャンネルはフロントL/Rスピーカーに振り分けられて出力されます。



FRONT SP


フロントL/Rスピーカーのサイズを設定します。

選択項目：LARGE(大)、SMALL(小)

初期設定：SMALL



SMALLに設定した場合、低域成分は「LFE/BASS OUT」の設定にしたがって出力されます(37ページ)。



SURR L/R SP


サラウンドL/Rスピーカーのサイズ、有り無しを設定します。

選択項目：LRG(大)、SML(小)、NONE(無し)

初期設定：SML



- SMLに設定した場合、低域成分は「LFE/BASS OUT」の設定にしたがって出力されます(37ページ)。
- NONEに設定した場合、「SURR B L/R SP」も自動的にNONEに設定されます。
- NONEに設定した音場プログラムを使うと、バーチャルシネマDSPモードで再生します(15ページ)。



SURR B L/R SP


サラウンドバックスピーカーのサイズ、本数、有り無しを設定します。

選択項目：NONE(無し)、SMLx1(小x1本)、SMLx2(小x2本)、LRGx1(大x1本)、LRGx2(大x2本)

初期設定：SMLx2



- SMLに設定した場合、低域成分は「LFE/BASS OUT」の設定にしたがって出力されます(37ページ)。
- NONEに設定した場合は、サラウンドバックチャンネルはサラウンドL/Rスピーカーに振り分けられて出力されます。



PRESENCE SP


プレゼンスL/Rスピーカーを使うか、使わないかを設定します。

選択項目：YES(使う)、NONE(使わない)

初期設定：YES



NONEに設定した場合は、プレゼンスチャンネルはフロントL/Rスピーカーに振り分けられて出力されます。



LFE/BASS OUT

低音成分を出力するスピーカーを設定します。

選択項目：SWFR(サブウーファー)、FRNT(フロント)、
BOTH(サブウーファー+フロント)

初期設定：SWFR

SWFR

サブウーファーを接続している場合に設定します。

LFEチャンネルと、各スピーカーのサイズ設定により、他チャンネルの低音域がサブウーファーに出力されます。

FRNT

サブウーファーを接続していない場合に設定します。

LFEチャンネルと、各スピーカーのサイズ設定により、他チャンネルの低音域がフロントL/Rスピーカーに出力されます。

BOTH

サブウーファーを接続していて、フロントL/Rチャンネルの低音域をフロントL/Rスピーカーとサブウーファーの両方に出力したい場合に設定します。

LFEチャンネルと、フロント以外のチャンネルの低音域は、スピーカーのサイズ設定により、サブウーファーから出力されます。例えば、CDを再生するときに、サブウーファーを使って低音域を補強したい場合などはこの設定にします。



CROSS OVER

サブウーファーに出力する低音成分の、周波数の上限を設定します。

設定した周波数以下の低音成分が、サブウーファーに出力されます。

選択項目：40Hz、60Hz、80Hz(THX)、90Hz、100Hz、110Hz、
120Hz、160Hz、200Hz

初期設定：80(THX)

THX推奨の設定


- 全スピーカー： SMALL
- LFE/BASS OUT： SWFR
- CROSS OVER： 80Hz(THX)

スピーカーの音量を調節する(SPEAKER LEVEL)

リスニングポジションで聞こえる各スピーカーからの音量が同じになるように、それぞれのスピーカーの音量を個別に調節します。各スピーカーから出力されるテストトーンを聴きながら調節します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→SPEAKER LEVELを選び、SPEAKER LEVEL画面で設定を変更します。



FR

フロントLスピーカーの音量と比較して、フロントRスピーカーの音量を調節します。

可変範囲：-10.0～+10.0dB

C

フロントLスピーカーの音量と比較して、センタースピーカーの音量を調節します。

可変範囲：-10.0～+10.0dB

SL

フロントLスピーカーの音量と比較して、サラウンドLスピーカーの音量を調節します。

可変範囲：-10.0～+10.0dB

SB*

サラウンドLスピーカーの音量と比較して、サラウンドバックスピーカーの音量を調節します。

可変範囲：-10.0～+10.0dB

SBL*

サラウンドLスピーカーの音量と比較して、サラウンドバックLスピーカーの音量を調節します。

可変範囲：-10.0～+10.0dB

SBR*

サラウンドLスピーカーの音量と比較して、サラウンドバックRスピーカーの音量を調節します。

可変範囲：-10.0～+10.0dB

*サラウンドバックスピーカーの本数により、表示が変わります。

SR

サラウンドLスピーカーの音量と比較して、サラウンドRスピーカーの音量を調節します。

可変範囲：-10.0～+10.0dB

SWFR

フロントLスピーカーの音量と比較して、サブウーファーの音量を調節します。

可変範囲：-10.0～+10.0dB

PRES

フロントL/Rスピーカーの音量と比較して、プレゼンスL/Rスピーカーの音量を調節します。

可変範囲：-10.0～+10.0dB



音圧計をお持ちの場合は、音圧計をCウェイト/スローモードに設定したうえで、各スピーカーからの音量がリスニングポジションで75db SPLになるよう調節してください。

各スピーカーからリスニングポジション(視聴位置)までの距離を設定する(SP DISTANCE)

各スピーカーからの音が同時にリスニングポジション(視聴位置)に届くように、スピーカーから音が出るタイミングを調節します。音が出るタイミングは、各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を設定することで調節されます。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→SP DISTANCEを選び、SP DISTANCE画面で設定を変更します。

C)SP DISTANCE

```
→ UNIT.....meters
FRONT L.....3.00m
FRONT R.....3.00m
CENTER.....3.00m
↑/↓ : Up/Down
</> : Adjust
```

UNIT

設定する距離の単位を選びます。

選択項目 : meters、feet
初期設定 : meters

FRONT L

フロントLスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

FRONT R

フロントRスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

CENTER

センタースピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

SURR L

サラウンドLスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

SURR R

サラウンドRスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

SURR B*

サラウンドバックスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

*サラウンドバックスピーカーの本数により表示が変わります。

SB L*

サラウンドバックLスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

*サラウンドバックスピーカーの本数により表示が変わります。

SB R*

サラウンドバックRスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

*サラウンドバックスピーカーの本数により表示が変わります。

SWFR

サブウーファーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

PRES L

プレゼンスLスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。

可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

PRES R

プレゼンスRスピーカーから、リスニングポジションまでの距離を設定します。


可変範囲 : 0.30~24.00m、1.0~80.0ft
初期設定 : 3.0m、10.0ft

各スピーカーの音色を調節する(GRAPHIC EQ)

グラフィックイコライザーを使用して、それぞれのスピーカーの音色を合わせます。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→GRAPHIC EQを選び、GRAPHIC EQ画面で設定を変更します。



CHANNEL

音色を調整するスピーカーを選びます。

選択項目：FRONT L(フロントL)、FRONT R(フロントR)、CENTER(センター)、SURR L(サラウンドL)、SURR R(サラウンドR)、SURR B(サラウンドバック)*、SB L(サラウンドバックL)*、SB R(サラウンドバックR)*、PRES L(プレゼンスL)、PRES R(プレゼンスR)

*サラウンドバックスピーカーの本数により、表示が変わります。

グラフィックイコライザーでは、63Hz、160Hz、400Hz、1kHz、2.5kHz、6.3kHz、16kHzの周波数帯を、それぞれ調整できるようになっています。


△/▽キーで、調整する周波数帯を選びます。

◀/▶キーで、選んだ周波数帯のゲインを調整します。ゲインの可変範囲は、-6dB～+6dBです。



AUTO SETUPですでに音色を調整している場合は、AUTO SETUPでの調整と、GRAPHIC EQでの調整のどちらを有効にするか選ぶことができます(「EQ SELECT」の表示が出ます)。

- PEQを選ばると、AUTO SETUPでの調整を有効にします。
- GEQを選ばると、GRAPHIC EQでの調整を有効にします。



低域効果音の音量を調節する(LFE LEVEL)

ドルビーデジタル、DTS、およびAAC信号に含まれる、LFE(低域効果音)の音量を調節します。スピーカーで音を聴く場合と、ヘッドホンで音を聴く場合を個別に調節できます。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→LFE LEVELを選び、LFE LEVEL画面で設定を変更します。



SPEAKER

スピーカーで音を聴く場合のLFEの音量を調節します。

可変範囲：-20dB～0dB

初期設定：0dB

HEADPHONE

ヘッドホンで音を聴く場合のLFEの音量を調節します。

可変範囲：-20dB～0dB

初期設定：0dB

ご注意

お使いになるサブウーファーやヘッドホンの性能に応じて音量を調節してください。

LFE(低域効果音)とは？

映画の爆発シーンなど、意図されたシーンでのみ出力される、重低音による効果音です。

ダイナミックレンジを設定する(DYNAMIC RANGE)

ドルビーデジタル/DTS再生時のダイナミックレンジ(最大音量から最小音量までの幅)を、3段階から選びます。スピーカーで音を聴く場合と、ヘッドホンで音を聴く場合を個別に選べます。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→DYNAMIC RANGEを選び、DYNAMIC RANGE画面で設定を変更します。



SP

スピーカーで音を聴く場合のダイナミックレンジを選びます。

選択項目：MAX(最大)、STD(標準)、MIN(最小)


初期設定：MAX

HP

ヘッドホンで音を聴く場合のダイナミックレンジを選びます。

選択項目：MAX(最大)、STD(標準)、MIN(最小)

初期設定：MAX



MAX

入力された信号をリニアに再生するダイナミックレンジです。

STD

一般的な家庭用として推奨するダイナミックレンジです。

MIN

小音量でも聴きやすく、夜間に音声を楽しむのに適したダイナミックレンジです。

ダイナミックレンジとは？


どれだけ小さな音から、どれだけ大きな音までを雑音や歪みなく再生できるかを数値で表わしたものです。

サブウーファーの動作を確認する(Low FRQ.TEST)

サブウーファーの動作や、サブウーファーと各スピーカーからの音のつながりを、周波数の低いテストトーンで確認します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→LOW FRQ.TESTを選び、LOW FRQ.TEST画面で設定を変更します。



1 ◀/▶キーを押して、「TEST TONE」をONに設定する

テストトーンが出力されます。

2 VOL +/-キーを押して、音量を調節する

3 ▽キーを押して、「OUTPUT」を選ぶ

4 ◀/▶キーを押して、音のつながりを確認したいスピーカーを選ぶ

選択項目：FRONT L/R、FRONT L、CENTER、FRONT R、SUR.R、SUR.B*、SB R*、SB.L*、SUR.L、SWFR、PRESENCE

初期設定：FRONT L/R

*サラウンドバックスピーカーの本数により、表示が変わります。

5 ▽キーを押して、「FRQ」を選ぶ

6 ◀/▶キーを押して、確認に使う周波数を選ぶ

選択項目：35～250Hz、WIDE

初期設定：88Hz

7 サブウーファーの音量を、サブウーファー側で調節する

手順4で選んだスピーカーとの音と比較して、自然な音量に調節します。



サブウーファーの音量調節だけでなく、リスニングルームの低域特性を確認することにも応用できます。特に超低域では、リスニングポジションやスピーカーの設置場所、サブウーファーの位相により、状態が大きく変わりますので、いろいろお試しください。

ご注意


- ヘッドホンを接続していると、調節できません。ヘッドホンをPHONES端子から外してください。
- 音量を上げすぎないようにご注意ください。
- テストトーンは全帯域ノイズからバンドパスフィルターで切り出してつくられていますので、単一周波数の音とは性質が異なります。特に50Hz以下ではレベルの変動が目立ちますが故障ではありません。

ヘッドホンの出力音声の音色を調整する(HP TONE CTRL)

ヘッドホンから出力される音声の、低音域と高音域を調節します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→HP TONE CTRLを選び、HP TONE CTRL画面で設定を変更します。



BASS

低音域の音色を調節します。

可変範囲：-6dB～+6dB

初期設定：0dB

TRBL

高音域の音色を調節します。

可変範囲：-6dB～+6dB

初期設定：0dB

その他の音声出力を設定する(AUDIO SET)

音声と映像のずれを補正したり、AACモノラル音声の出力を設定します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→AUDIO SETを選び、AUDIO SET画面で設定を変更します。



AUDIO MUTE

ミュート(消音)時に下げる音量を調節します。

選択項目：MUTE、-20dB

初期設定：MUTE

MUTE

完全に消音し、無音にします。

-20dB

いま聴いている音量よりも、20dB下げて再生します。

AUDIO DELAY

デジタル処理された映像が、音声よりも遅れて出力されることがあります。この出力タイミングのずれを、音声を遅らせて出力することにより補正します。

音を遅らせる時間を設定します。

可変範囲：0～240ms

初期設定：0ms

DIALG.LIFT

会話など、中央から聴こえる音をプレゼンスL/Rスピーカーに振り分けて、より高い位置から聴こえるように調節することができます(セットメニュー「SPEAKER SET」の「PRESENCE SP」をYESに設定したときのみ表示されます)。

選択項目：ON、OFF

初期設定：OFF

DUAL MONO

BS/地上波デジタル放送などで使われているモノラル二重音声入力時に、どの音声出力するか設定します。

選択項目：MAIN、SUB、ALL

初期設定：MAIN

MAIN

主音声のみをフロントL/Rスピーカーから出力します。

SUB

副音声のみをフロントL/Rスピーカーから出力します。

ALL


主音声と副音声をフロントL/Rスピーカーから出力します。

サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーの優先順位を設定する(PR/SBch SELECT)

ドルビーデジタルEXやDTS-ESなど、サラウンドバック成分があるソースをシネマDSP音場プログラムで再生するときに、優先的に音を出すスピーカーを選びます。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→SOUND MENU→PR/SBch SELECTを選び、PR/SBch SELECT画面で設定を変更します。



選択項目：PRch、SBch

初期設定：SBch

PRch

サラウンドバック成分があるソースを再生中でも、プレゼンス成分がプレゼンスL/Rスピーカーから出力されます。

このとき、サラウンドバック成分はサラウンドL/Rスピーカーに振り分けられて出力されます。

SBch

サラウンドバック成分があるソースを再生中は、サラウンドバックスピーカーから音を出します。

このとき、プレゼンス成分はフロントL/Rスピーカーに振り分けられて出力されます。

入出力の設定を変更する(INPUT MENU)

入出力端子の割り当てなど、信号の入出力に関する設定を行います。

入出力端子の割り当てを変更する(I/O ASSIGNMENT)

使用する機器と、本機のコンポーネントビデオ/D4ビデオ入力端子やデジタル入出力端子の機器名が異なる場合に、使用する機器に合わせて端子を割り当てることができます。割り当てを変更すると、変更後の機器を入力選択キーで選択できます。

ここでは、DVDレコーダーを接続し、各端子の割り当てを「DVR/VCR2」に設定する場合を例に説明します。設定後は入力選択キーの「DVR/VCR2」を押すと、DVDレコーダーを選択できます。

設定のしかた

カーソル(Δ/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→INPUT MENU→I/O ASSIGNMENTを選び、I/O ASSIGNMENT画面で設定を変更します。

CMPNT-V INPUT

```
→ [A].....DVR/VCR2
      ( DVD )
[B].....DTV
      ( DTV )
```

CMPNT-V INPUT [A][B]

コンポーネントビデオ/D4ビデオ入力端子の割り当てを変更します。

選択項目：DVD、CD-R、DVR/VCR2、VCR1、V-AUX、CBL/SAT、DTV
初期設定：[A]DVD、[B]DTV

例：コンポーネントビデオ入力(DVD)端子にDVDレコーダーを接続した場合、[A]の設定を「DVR/VCR2」に変更します。

OPTICAL OUT

```
→ (1).....DVR/VCR2
      ( MD/TAPE )
(2).....CD-R
      ( CD-R )
```

OPTICAL OUT (1)(2)

光デジタル出力端子の割り当てを変更します。

選択項目：MD/TAPE、CD-R、CD、PHONO、DVR/VCR2、VCR1、V-AUX、CBL/SAT、DTV、DVD
初期設定：(1)MD/TAPE、(2)CD-R

例：光デジタル出力(MD/TAPE)端子にDVDレコーダーを接続した場合、(1)の設定を「DVR/VCR2」に変更します。

OPTICAL IN

```
→ (3).....CD
      ( CD )
(4).....DVR/VCR2
      ( DVD )
(5).....DTV
      ( DTV )
```

OPTICAL IN(3)(4)(5)(6)

光デジタル入力端子の割り当てを変更します。

選択項目：CD、PHONO、DVR/VCR2、VCR1、CBL/SAT、DTV、DVD、MD/TAPE、CD-R
初期設定：(3)CD、(4)DVD、(5)DTV

例：光デジタル入力(DVD)端子にDVDレコーダーを接続した場合、(4)の設定を「DVR/VCR2」に変更します。

COAXIAL IN

```
→ (7).....CD
      ( CD )
(8).....DVR/VCR2
      ( DVD )
(9).....---
      (DVR/VCR2)
```

COAXIAL IN(7)(8)(9)

同軸デジタル入力端子の割り当てを変更します。

選択項目：CD、PHONO、DVR/VCR2、VCR1、V-AUX、CBL/SAT、DTV、DVD、MD/TAPE、CD-R
初期設定：(7)CD、(8)DVD、(9)DVR/VCR2

例：同軸デジタル入力(DVD)端子にDVDレコーダーを接続した場合、(8)の設定を「DVR/VCR2」に変更します。

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスティング環境をへる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

電源を入れたときに適用する入力モードを設定する(INPUT MODE)

電源を入れたときに適用する入力モードを設定します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→INPUT MENU→INPUT MODEを選び、INPUT MODE画面で設定を変更します。



選択項目：AUTO、LAST
初期設定：AUTO

AUTO

自動的に入力モードをAUTOに設定します。

LAST

前回使っていた入力モードを適用します。

ご注意

LASTを選択しても、EXTD. SURキーで設定した内容は記憶されません。

入力名を変更する(INPUT RENAME)

各入力名を変更することができます。変更後はその名前で本体のディスプレイに入力が表示されます。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→INPUT MENU→INPUT RENAMEを選び、INPUT RENAME画面で設定を変更します。



1 入力選択キーを押して、名前を変更する入力を選ぶ

2 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPを選ぶ

3 ◀/▶ キーを押して、変更する文字またはスペースに、_ (アンダーバー)を合わせる

4 ▲/▼ キーを押して入力する文字を選ぶ

入力できる文字は以下のとおりです。

- アルファベット大文字: A～Z
- アルファベット小文字: a～z
- 数字: 0～9
- 記号: # * +, - . / : < > ?
- スペース(空白)

文字は最大8文字まで入力できます。手順3 と4を繰り返して、文字を入力していきます。


5 入力が終わったら、8文字目にカーソルを移動し、▶ キーを押す

MULTI CH INPUT端子に入力された信号の振り分けを設定する(MULTI CH INPUT)

MULTI CH INPUT端子に接続されたソースの入力信号の振り分け先を設定します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→INPUT MENU→MULTI CH INPUTを選び、MULTI CH INPUT画面で設定を変更します。



6CH/8CH

入力する信号のチャンネル数を設定します。

選択項目：6CH、8CH

初期設定：6CH

6CH

6チャンネル信号を入力するときの設定です。

8CH

8チャンネル信号を入力するときの設定です。アナログ音声入力端子をフロントチャンネル用の端子として使います。

8CHに設定した場合、フロントチャンネル用の端子として使うアナログ音声入力端子を選ぶことができます。

リモコンの▽キーを押してから、◀/▶キーで端子を選びます。



8CHに設定した場合に、バックグラウンドビデオ機能(19ページ)で映像を選ぶときは、選びたい映像が入力されている映像入力端子と同じ名前のアナログ音声入力端子をフロントチャンネル用に設定してください。

CENTER

CENTER端子に入力された信号の振り分け先を設定します。

選択項目：CENTER、FRONT

初期設定：CENTER

CENTER

入力された信号はセンタースピーカーから出力されます。

FRONT

入力された信号はフロントL/Rスピーカーから出力されます。

SWFR

SUBWOOFER端子に入力された信号の振り分け先を設定します。

選択項目：SWFR、FRONT

初期設定：SWFR

SWFR

入力された信号はサブウーファーから出力されます。

FRONT

入力された信号はフロントL/Rスピーカーから出力されます。

SL/SR

SURROUND端子に入力された信号の振り分け先を設定します。

選択項目：SL/SR、FRONT

初期設定：SL/SR

SL/SR

入力された信号はサラウンドL/Rスピーカーから出力されます。

FRONT

入力された信号はフロントL/Rスピーカーから出力されます。

その他の設定を変更する(OPTION MENU)


お好みに応じて表示の設定を変更したり、変更した設定値を保護します。

表示の設定を変更する(DISPLAY SET)

本体ディスプレイの明るさや、オンスクリーン画面の背景や表示位置などを調節します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→OPTION MENU→DISPLAY SETを選び、DISPLAY SET画面で設定を変更します。



DIMMER

前面のディスプレイ表示の明るさを調節します。
数値が小さいほど表示が暗くなり、数値が大きいほど表示が明るくなります。

可変範囲：-4～0
初期設定：0

OSD SHIFT

オンスクリーン表示を表示する上下位置を調節します。

可変範囲：-5(上方)～+5(下方)
初期設定：0

GRAY BACK

ビデオ信号が入力されていない場合のオンスクリーン表示の設定をします。

選択項目：AUTO、OFF
初期設定：AUTO

AUTO

ビデオ信号が入力されていない場合に、グレーの背景を表示して、オンスクリーン表示を表示します。

OFF

ビデオ信号が入力されていない場合に、オンスクリーン表示を表示しません。

ご注意

GRAY BACKがOFFに設定されていると、コンポーネントビデオ信号だけが入力されているときにはオンスクリーン表示は表示されません。

V CONV.

コンポジットビデオ信号をSビデオ信号に変換するかしないか、およびSビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換するかしないかを設定します。

選択項目：ON、OFF
初期設定：ON

ON

コンポジットビデオ信号をSビデオ信号に、Sビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換します。

OFF

変換しません。

ご注意

- ビデオデッキから入力したビデオ信号またはSビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換する場合、ビデオデッキの性能によっては画像が乱れる場合があります。
- OFFに設定した場合でも、セットメニューを表示させるときは、各信号が上位変換されて出力されます。

CMPNT OSD

コンポーネントビデオまたはD4ビデオ端子(MONITOR OUT)からセットメニューやテストトーン、音場プログラムパラメーター表示のオンスクリーン信号を出すか出さないかを設定します。

選択項目：ON、OFF
初期設定：ON

ON

コンポーネントビデオまたはD4ビデオ端子(MONITOR OUT)からオンスクリーン信号を出します。

OFF

コンポーネントビデオまたはD4ビデオ端子(MONITOR OUT)からオンスクリーン信号を出しません。

変更した設定値を保護する(MEMORY GUARD)

変更した設定値を保護します。ONに設定すると、誤操作による設定値の変更を防ぐことができます。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→OPTION MENU→MEMORY GUARDを選び、MEMORY GUARD画面で設定を変更します。



選択項目：ON、OFF

初期設定：OFF

ONに設定すると以下の設定が保護されます。

- 音場プログラムパラメーターの設定
- 「MEMORY GUARD」以外のセットメニューの設定
- 各スピーカーの音量設定
- オンスクリーン表示の設定

ご注意


MEMORY GUARDがONに設定されていると、テストトーンを使用したり他のセットメニュー項目を選択することはできません。

音場プログラムパラメーターを初期化する(PARAM. INI)

変更した音場プログラムパラメーターを初期設定に戻します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→OPTION MENU→PARAM. INIを選び、PARAM. INI画面で設定を変更します。



設定が変更されている音場プログラムは、そのプログラム番号の前にアスタリスク(*)が表示されます。リモコンの数字/音場プログラムキーで、パラメーターを初期設定に戻したい音場プログラムを選んでください。

ご注意

- 一度音場プログラムパラメーターを初期設定に戻してしまうと、初期化前の状態には戻せません。
- それぞれの音場プログラムを個別に初期設定に戻すことはできません。誤って初期化してしまったときのために、パラメーターを変更したときは記録しておいてください。
- セットメニュー「MEMORY GUARD」がONに設定されていると、音場プログラムパラメーターを初期設定に戻すことはできません。

スピーカーBの設置場所を設定する(ZONE SET)

リアパネルのFRONT SPEAKER B端子に接続したスピーカーの設置場所を設定します。

設定のしかた

カーソル(△/▽/◀/▶)キーで、MANUAL SETUP→OPTION MENU→ZONE SETを選び、ZONE SET画面で設定を変更します。

```
D)ZONE SET
SP B.....MAIN

▲/▼ : Exit
</> : Select
```

SP B

リアパネルのFRONT SPEAKERS B端子に接続したスピーカー(スピーカーB)を、別の部屋で使うか使わないかを設定します。

選択項目：MAIN、ZONE B

初期設定：MAIN

MAIN

メインリスニングルームで使うときの設定です。スピーカーAとスピーカーBの出力のオン/オフは、SPEAKERS A/Bスイッチで切り替えます。

ZONE B

別の部屋で使うときの設定です。スピーカーAの出力をオフ、スピーカーBの出力をオンにすると、メインルームに設置しているすべてのスピーカーから、音が出なくなります。

ご注意


- ZONE Bに設定して使用する場合、本機のPHONES端子にヘッドホン差し込むと、ヘッドホンとスピーカーBの両方から音声出力されます。
- ZONE Bに設定してお使いの場合、音場プログラムを選んで音場効果をかけると、自動的にバーチャルシネマDSPモードの再生になります。

リモコンのはたらき

他の機器のリモコン信号を記憶させたり、リモコンコードを設定することにより、本機のリモコンで、DVDプレーヤーやCDプレーヤー、テレビなど本機以外のAV機器を操作することができます。また、マクロ機能を使うと、一連のキー操作を1つのキーでできるようになり、操作性が格段に向上します。

本機を操作する

本機の操作に使用するキーは下図の白色で示した部分です。点線部分内のキー(共通操作キー)はどのモードでも機能します。その他の白色部分のキーを使用するにはAMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPを選びます。




共通操作キー

他の機器を操作する

他の機器の操作に使うキーは、下図の点線で囲んだ部分です。入力選択キーまたはSELECT Δ/▽キーで選んだ機器によって、各キーの機能が変わります。リモコンディスプレイには、選んだ機器の名前が表示されます。

入力選択キーと
A/Bキーはリモコンを各機器の操作用に切り替えます。
A/Bキーは本機の入力とは関係なく他の機器を操作できます。
初期設定は以下のとおりです。
A : LDプレーヤー
B : テープデッキ



SELECT
Δ/▽キー
(52ページ)

入力選択キーおよびA/Bキーごとにリモコンコードを設定することで、14台までの異なる機器を操作できます(53~60ページ)



音場プログラムキーなど本機主体で使う場合、AMP/SOURCE/TVスイッチをAMPにセットしてご使用ください。



- 番号キーなど他の機器主体で使う場合、AMP/SOURCE/TVスイッチをSOURCEにセットしてご使用ください。
- 本機に関係なくテレビのリモコンとして使う場合、AMP/SOURCE/TVスイッチをTVにセットしてご使用ください。

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をつくる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

操作する機器を切り替える

SELECT Δ / ∇ キーを押すと、入力ソースは切り替えずに、リモコンで操作する機器だけを切り替えることができます。操作できる機器はリモコンディスプレイに表示されます。



AMP/SOURCE/TVスイッチの役割




- 音場プログラムキーなど本機主体で使う場合
→AMPにセットします。
- 番号キーなど他の機器主体で使う場合
→SOURCEにセットします。
- 本機に関係なくテレビのリモコンとして使う場合
→TVにセットします。

OPTN(オプション)モード

入力選択キーでの切り替えに関係なく操作したい機能をラーニングする場合は、OPTNにラーニングすると便利です。

SELECT ∇ キーを押して「OPTN」を選ぶと、ラーニングした機器を操作することができます。



ヒント

マクロ機能(64ページ)だけに使うリモコン信号は、OPTNモードにしてラーニングすることをおすすめします。

ご注意

OPTNモードには、リモコンコードを登録できません。

本機のリモコンで本機以外の機器を操作する

リモコンで操作する機器を設定する


リモコンコードを設定することにより、本機のリモコンで他のメーカーの機器を操作することができます。リモコンコードは各入力選択キーまたは[A]/[B]キーに設定することができます。[A]、[B]、TUNER、CD、MULTI CH IN、MD/TAPE、CD-R、DVR/VCR2、DVDの機器操作キーには工場出荷時にあらかじめヤマハのリモコンコードが設定されています。

初期設定

| 入力選択キー | ライブラリー | ヤマハ初期設定コード | 予備コード |
|-------------|--------|------------|------------------------------|
| [A] | LD | 2200 | — |
| [B] | TAPE | 2700 | 2701 |
| PHONO | TV | — | — |
| TUNER | TUN | 2600 | 0203, 1203, 1358, 2601 |
| CD | CD | 2300 | 2301 |
| MULTI CH IN | DVD | 2102 | 0517, 0566, 0572, 2100, 2101 |
| V-AUX | VCR | — | — |
| CBL/SAT | CAB | — | — |
| MD/TAPE | MD | 2500 | 2501, 2502 |
| CD-R | CDR | 2400 | — |
| DTV | TV | — | — |
| VCR1 | VCR | — | — |
| DVR/VCR2 | DVR | 2807 | — |
| DVD | DVD | 2102 | 0517, 0566, 0572, 2100, 2101 |


ご注意

お使いのヤマハ機器によっては、上図の「ヤマハ初期設定コード」では、操作できない場合があります。この場合は、ヤマハの「予備コード」をお試しください。



1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPまたはSOURCEを選ぶ

2 設定を変更したい入力選択キーを押す



3 LEARNボタンを3秒以上押し続ける

ボールペンなど先の細いもので押します。リモコンディスプレイに、機器の種類(ライブラリー)と、選んだ入力ソースの名前が交互に表示されます。



本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をつくる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす


その他の情報

ご注意

- LEARNボタンは3秒以上押しつづけてください。短く押して離すと、ラーニングモードに切り替わります(61ページ)。
- 手順3以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行ってください。そのままにしておくとリモコンコード設定が自動的に中止されます。この場合は、手順3から操作しなおしてください。

設定されている機器の種類(ライブラリー)を変更する場合は、◀/▶キーを押して、使いたい機器の種類を選ぶ

本機のリモコンには、AMP、TV、CAB(CABLE)、SAT(SATELLITE)、VCR、DVD、DVR、LD、CD、CDR(CD-R)、MD、TAP(TAPE)、TUN(TUNER)の13種類のライブラリーが用意されています。



ご注意

アンプライブラリー(L:AMP)は変更しないでください。

4 ENTERキーを押す


設定されているリモコンコードがリモコンディスプレイに表示されます。

ご注意

選んだ機器用にリモコンコードが設定されていない場合は、「0000」とリモコンディスプレイに表示されます。

5 数字キーを押して、4桁のリモコンコードを入力する

リモコンコードについては、「リモコンコード一覧」(55、56ページ)を参照してください。



6 ENTERキーを押す

リモコンコードが正しく入力されると、リモコンディスプレイに「OK」と表示されます。

ご注意

リモコンコードが正しく入力されなかった場合は、リモコンディスプレイに「NG」と表示されます。このような場合は手順3から操作しなおしてください。

7 LEARNボタンを押して、リモコンコードの設定を終了する

リモコンが通常の状態に戻ります。

8 動作確認をする

POWERやPLAYなどの各キーで、お使いの機器が正しく動作するか確認してください。正しく動作しないときは、同じメーカーの別のリモコンコードを選んでみてください。

ご注意

- 付属のリモコンは、市販されているすべてのAV機器(ヤマハAV機器を含む)のリモコンコードを内蔵しているわけではありませんので、お手持ちのAV機器を操作できない場合があります。いずれのリモコンコードでも操作できない場合は、ラーニング機能(61ページ)を利用するか、お使いの機器に付属のリモコンをお使いください。
- 1つの入力選択キーに対して、1つのリモコンコードしか設定できません。
- すでにラーニングやマクロを設定している場合、ラーニングまたはマクロによる機能が、リモコンコードの機能より優先されます。
- 手順で指定されたキー以外を操作したり、2つ以上のキーを同時に操作したりすると、リモコンディスプレイに「ERROR」と表示されます。このような場合は手順に沿ってはじめから操作しなおしてください。

リモコンコード一覧

本機のリモコンに内蔵のライブラリーは全世界対応です。下表は主に日本で流通しているメーカーのコードを抜粋したものです。下表のメーカー製品であっても形式、年式によって使用できないものがあります。他社のリモコンコードを設定した場合、機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作できないものがあります。この場合は、お使いの機器専用のリモコンをご利用ください。

| メーカー名 | リモコンコード | | | | |
|-------------|-------------------------------|------|------|------|------|
| TV | | | | | |
| DAEWOO | 0036 | 0057 | 0064 | 0119 | 0135 |
| | 0181 | 0197 | 0205 | 0207 | 0401 |
| | 0478 | 0650 | 0661 | 1688 | |
| FUJITSU | 0710 | 0836 | | | |
| FUNAI | 0207 | 0198 | 0291 | | |
| GOLDSTAR | 0057 | 0064 | 0136 | 0181 | 0205 |
| | 0404 | | | | |
| HITACHI | 0036 | 0057 | 0119 | 0132 | 0136 |
| | 0172 | 0190 | 0205 | 0252 | 0383 |
| | 0508 | 0575 | 0605 | 1172 | 1283 |
| LG | 0057 | 0064 | 0087 | 0135 | 0205 |
| | 0741 | | | | |
| MITSUBISHI | 0057 | 0120 | 0135 | 0177 | 0181 |
| | 0205 | 0207 | 0263 | 0277 | 0539 |
| | 0863 | 1277 | | | |
| NEC | 0036 | 0057 | 0078 | 0181 | 0183 |
| | 0197 | 0205 | 0482 | 0524 | 1731 |
| PANASONIC | 0064 | 0078 | 0081 | 0190 | 0277 |
| | 0677 | 1437 | | | |
| PHILIPS | 0027 | 0057 | 0064 | 0078 | 0081 |
| | 0119 | 0135 | 0205 | 0401 | 0583 |
| | 0717 | 1481 | | | |
| PIONEER | 0136 | 0190 | 0193 | 0314 | 0706 |
| | 0787 | 0893 | | | |
| SAMSUNG | 0036 | 0057 | 0064 | 0087 | 0117 |
| | 0119 | 0181 | 0205 | 0291 | 0397 |
| | 0583 | 0614 | 0645 | 0729 | 0793 |
| | 0839 | 0841 | | | |
| SANYO | 0131 | 0181 | 0207 | 0235 | 0366 |
| | 0826 | | | | |
| SHARP | 0057 | 0120 | 0677 | | |
| SONY | 0027 | 0677 | 0861 | 1127 | 1532 |
| | 1678 | | | | |
| TOSHIBA | 0087 | 0181 | 0183 | 0535 | 0645 |
| | 0677 | 0859 | 1283 | 1383 | 1683 |
| | 1731 | | | | |
| VICTOR | 0080 | 0277 | 0677 | 0680 | |
| YAMAHA | 0057 | 0796 | 0860 | 2902 | |
| | 2900 (プロジェクター) 2901 (プロジェクター) | | | | |
| ケーブルTVチューナー | | | | | |
| PIONEER | 0171 | 0560 | 0904 | 1904 | |
| BSデジタルチューナー | | | | | |
| PANASONIC | 0274 | 0728 | 0874 | 1347 | |
| SONY | 0666 | 0874 | 1666 | | |
| TOSHIBA | 0776 | 0817 | 1776 | | |

| メーカー名 | リモコンコード | | | | |
|------------|---------|------|------|------|------|
| テーブルデッキ | | | | | |
| AIWA | 0056 | | | | |
| MARANTZ | 0056 | | | | |
| PIONEER | 0054 | | | | |
| SANSUI | 0056 | | | | |
| SONY | 0270 | | | | |
| YAMAHA | 2700 | 2701 | | | |
| ビデオデッキ | | | | | |
| AIWA | 0027 | 0064 | 0334 | 0375 | 0379 |
| DAEWOO | 0072 | 0131 | 0305 | 0669 | 1305 |
| FUNAI | 0027 | | | | |
| GOLDSTAR | 0064 | 0252 | 0507 | 1264 | |
| HITACHI | 0027 | 0064 | 0068 | 0069 | 0267 |
| LG | 0064 | 0069 | 0072 | 0507 | |
| MITSUBISHI | 0068 | 0070 | 0094 | 0108 | 0834 |
| NEC | 0062 | 0064 | 0068 | 0075 | 0094 |
| | 0131 | | | | |
| PANASONIC | 0062 | 0252 | 0253 | 0643 | 1062 |
| | 1589 | | | | |
| SAMSUNG | 0072 | 0267 | 0459 | | |
| SANYO | 0074 | 0131 | 0267 | | |
| SHARP | 0075 | 0834 | | | |
| SHINTOM | 0099 | 0131 | | | |
| SONY | 0027 | 0059 | 0060 | 0062 | 0663 |
| | 1259 | | | | |
| TOSHIBA | 0068 | 0070 | 0072 | 0094 | 0108 |
| | 0872 | | | | |
| VICTOR | 0068 | 0094 | | | |
| YAMAHA | 0068 | | | | |
| DVDプレーヤー | | | | | |
| DENON | 0517 | | | | |
| HITACHI | 0600 | 0691 | | | |
| KENWOOD | 0517 | 0561 | | | |
| MITSUBISHI | 0548 | | | | |
| ONKYO | 0530 | | | | |
| PANASONIC | 0517 | 0659 | 1389 | | |
| PHILIPS | 0530 | 0566 | 0673 | 0881 | |
| PIONEER | 0552 | 0598 | 0658 | 0659 | |
| RCA | 0549 | 0598 | 0744 | | |
| SAMSUNG | 0600 | | | | |
| SHARP | 0657 | | | | |
| SONY | 0560 | 0891 | | | |
| TOSHIBA | 0530 | | | | |
| VICTOR | 0585 | 0650 | | | |
| YAMAHA | 0517 | 0566 | 0572 | 2100 | 2101 |
| | 2102 | | | | |

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスティング環境をつくる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

| メーカー名 | リモコンコード | | |
|-------|---------|--|--|
|-------|---------|--|--|

DVDレコーダー

| | | | |
|-----------|------|------|------|
| PANASONIC | 2800 | 2801 | 2802 |
| PHILIPS | 2808 | | |
| PIONEER | 2804 | 2805 | 2806 |
| TOSHIBA | 2803 | | |
| YAMAHA | 2807 | | |

LDプレーヤー

| | | | |
|------------|------|--|--|
| DENON | 0086 | | |
| MARANTZ | 0091 | | |
| MITSUBISHI | 0086 | | |
| PHILIPS | 0091 | | |
| PIONEER | 0086 | | |
| SONY | 0228 | | |
| YAMAHA | 2200 | | |

CDプレーヤー

| | | | |
|-----------|------|------|--|
| AIWA | 0184 | | |
| DENON | 0900 | | |
| HITACHI | 0059 | | |
| KENWOOD | 0055 | 0064 | |
| MARANTZ | 0056 | 0184 | |
| PANASONIC | 0056 | | |
| PHILIPS | 0184 | | |
| PIONEER | 0059 | 0332 | |
| SANSUI | 0184 | 0332 | |
| SANYO | 0206 | | |
| SHARP | 0064 | | |
| SONY | 0027 | | |
| TECHNICS | 0056 | | |
| VICTOR | 0099 | | |
| YAMAHA | 2300 | 2301 | |

CDレコーダー

| | | | |
|---------|------|--|--|
| KENWOOD | 0653 | | |
| MARANTZ | 0653 | | |
| PHILIPS | 0653 | | |
| YAMAHA | 2400 | | |

MDレコーダー


| | | | |
|---------|------|------|------|
| KENWOOD | 0708 | | |
| ONKYO | 0895 | | |
| SHARP | 0888 | | |
| SONY | 0517 | | |
| YAMAHA | 2500 | 2501 | 2502 |

設定した機器を操作する

ご使用の機器のリモコンコードを設定すると、その機器を本機のリモコンで操作することができます。

- ご使用の機器によっては、いくつかのキーが機能しないことがあります。このような場合には、ラーニングをする(61ページ)か、もしくはご使用の機器に付属のリモコンをご使用ください。
- ご使用の機器によっては、キー操作と説明が一致しないことがあります。
- 本機以外の機器を操作する場合には、あらかじめリモコンコードを設定しておく必要があります。**[A]**、**[B]**、TUNER、CD、MULTI CH IN、MD/TAPE、CD-R、DVR/VCR2、DVDの各キーには、工場出荷時にヤマハリモコンコードが設定されていますが、作動しない場合は他のリモコンコードに設定しなおしてください。

FM/AMチューナーを操作する




入力選択キーのTUNERキーを押すとチューナーを操作できます。

操作例

- (テレビ)電源を入/切する
- 電源を入/切する
- プリセット局を切り替える
- (テレビ)音量を調節する
- プリセットグループ(A/B/C/D/E)を切り替える
- (テレビ)消音する
- プリセット番号を直接指定する

CDプレーヤーを操作する




入力選択キーのCDキーを押すとCDプレーヤーを操作できます。

操作例

- (テレビ)電源を入/切する
- 電源を入/切する
- (テレビ)チャンネルを切り替える
- (テレビ)音量を調節する
- (テレビ)入力を切り替える
- (テレビ)消音する
- 数字を入力する
- 早送り/早戻しをする
- (CDチェンジャー)ディスクを選ぶ
- 停止する
- ディスプレイ表示を切り替える
- 次/前の曲の頭出しをする
- 再生を開始する
- 再生を一時停止する

MDレコーダー／CDレコーダーを操作する




入力選択キーのMD/TAPEキーを押すとMDレコーダーを、CD-Rキーを押すとCDレコーダーを操作できます。

操作例

- ① (テレビ)電源を入/切する
- ② 電源を入/切する
- ③ (テレビ)チャンネルを切り替える
- ④ (テレビ)音量を調節する
- ⑤ (テレビ)消音する
- ⑥ (テレビ)入力を切り替える
- ⑦ 数字を入力する
- ⑧ 早送り/早戻しをする
- ⑨ 録音を開始する
- ⑩ 停止する
- ⑪ ディスプレイ表示を切り替える
- ⑫ 次/前の曲の頭出しをする
- ⑬ 再生を開始する
- ⑭ 再生/録音を一時停止する

DVDプレーヤー／DVDレコーダーを操作する




入力選択キーのDVDキーを押すとDVDプレーヤーを、DVR/VCR2キーを押すとDVDレコーダーを操作できます。

操作例

- ① (テレビ)電源を入/切する
- ② 電源を入/切する
- ③ (テレビ)チャンネルを切り替える
- ④ (テレビ)音量を調節する
- ⑤ (テレビ)消音する
- ⑥ (テレビ)入力を切り替える
- ⑦ タイトルメニュー(トップメニュー)を表示する
- ⑧ メニュー項目を選択する/決定する
- ⑨ 前の画面に戻る
- ⑩ 数字を入力する
- ⑪ 早送り/早戻しをする
- ⑫ (DVDチェンジャー)ディスクを選ぶ
(DVDレコーダー)録画を開始する
- ⑬ 停止する
- ⑭ DVDメニューを表示する
- ⑮ オーディオメニューを表示する
- ⑯ ディスプレイ表示を切り替える
- ⑰ 次/前のチャプターの頭出しをする
- ⑱ 再生を開始する
- ⑲ 再生を一時停止する

LDプレーヤーを操作する




LDプレーヤーを接続した端子に対応するキーにライブラリー/リモコンコードを設定してから、そのキーを押すと、LDプレーヤーを操作できます。

操作例

- ❶ (テレビ)電源を入/切する
- ❷ 電源を入/切する
- ❸ (テレビ)チャンネルを切り替える
- ❹ (テレビ)音量を調節する
- ❺ (テレビ)消音する
- ❻ (テレビ)入力を切り替える
- ❼ 数字を入力する
- ❽ 早送り/早戻しをする
- ❾ 停止する
- ❿ オーディオメニューを表示する
- ⓫ ディスプレイ表示を切り替える
- ⓬ 次/前のチャプターの頭出しをする
- ⓭ 再生を開始する
- ⓮ 再生を一時停止する

ビデオデッキを操作する



リモコンコードを設定してから、入力選択キーのV-AUXキーまたはVCR1キーを押すと、ビデオデッキを操作できます。

操作例

- ❶ (テレビ)電源を入/切する
- ❷ 電源を入/切する
- ❸ チャンネルを切り替える
- ❹ (テレビ)音量を調節する
- ❺ (テレビ)消音する
- ❻ (テレビ)入力を切り替える
- ❼ タイトルメニュー(トップメニュー)を表示する
- ❽ 前の画面に戻る
- ❾ 数字を入力する
- ❿ 早送り/巻戻しをする
- ⓫ 録画を開始する(2回押すと録画を開始します)
- ⓬ 停止する
- ⓭ 再生を開始する
- ⓮ 再生/録画を一時停止する



- VCR 1キーにビデオデッキのリモコンコードを設定している場合、テレビの操作モードで、VCR 1に切り替えることなくビデオデッキを操作できます。
- V-AUX、VCR 1、DVR/VCR2キーにそれぞれ異なるビデオデッキ/DVDレコーダーのリモコンコードを設定した場合、他の機器の操作モードでは、VCR 1キーに設定したリモコンコードが有効になります。

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をつくる


便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

テレビを操作する



リモコンコードを設定してから、入力選択キーのDTVキーを押すと、テレビを操作できます。


操作例

- ① 電源を入/切する
- ② (ビデオ)電源を入/切する
- ③ チャンネルを切り替える
- ④ 音量を調節する
- ⑤ 消音する
- ⑥ 入力を切り替える
- ⑦ トップメニューを表示する
- ⑧ メニュー項目を選択する／決定する
- ⑨ 前の画面に戻る
- ⑩ チャンネルを直接指定する
- ⑪ (ビデオ)早送り/巻戻しをする
- ⑫ (ビデオ)録画を開始する(2回押すと録画を開始します)
- ⑬ (ビデオ)再生/録画を停止する
- ⑭ メニューを表示する
- ⑮ ディスプレイ表示を切り替える
- ⑯ チャンネルを決定する／チャンネルを切り替える(12)
- ⑰ (ビデオ)再生を開始する
- ⑱ (ビデオ)再生/録画を一時停止する



- ・DTVキーにテレビ以外の機器のリモコンコードを設定して操作する場合、PHONOキーにテレビのリモコンコードを設定することにより、他の機器の操作モードでもテレビを操作できます。
- ・DTVキーとPHONOキーの両方にリモコンコードを設定している場合、他の機器の操作モードではDTVキーに設定したリモコンコードが有効になります。

衛星放送チューナーを操作する




ライブラリー/リモコンコードを設定してから、入力選択キーのCBL/SATキーを押すと、衛星放送のチューナーを操作できます。

操作例

- ① (テレビ)電源を入/切する
- ② 電源を入/切する
- ③ チャンネルを切り替える
- ④ (テレビ)音量を調節する
- ⑤ (テレビ)消音する
- ⑥ (テレビ)入力を切り替える
- ⑦ トップメニューを表示する
- ⑧ メニュー項目を選択する／決定する
- ⑨ 前の画面に戻る
- ⑩ チャンネルを直接指定する
- ⑪ (ビデオ)早送り/巻戻しをする
- ⑫ (ビデオ)録画を開始する(2回押すと録画を開始します)
- ⑬ (ビデオ)再生/録画を停止する
- ⑭ メニューを表示する
- ⑮ ディスプレイ表示を切り替える
- ⑯ チャンネルを決定する
- ⑰ (ビデオ)再生を開始する
- ⑱ (ビデオ)再生/録画を一時停止する

他の機器のリモコン機能を記憶させる

リモコンコードを設定しても、お使いの機器を操作できない場合や、お使いの機器のリモコンコードがない場合は、その機器のリモコン信号を本機のリモコンに記憶（ラーニング）させることで、操作ができるようになります。入力選択した機器ごとに別の機能をラーニングさせることができます。




1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、SOURCEを選ぶ



2 操作したい機器の入力選択キーまたは[A]/[B]キーを押す


リモコンディスプレイに選んだ入力ソースの名前が表示されます。

3 本機のリモコンと、外部機器のリモコンを約5～10cm離し、赤外線送受信部が互いに対向するように置く



4 LEARNボタンを押す

ボールペンなど先の細いもので押します。リモコンディスプレイに「LEARN」と、選んだ入力ソースの名前（例：DVD）が交互に表示されます。



ご注意

- LEARNボタンを3秒以上押すと、リモコンコード設定モードに切り替わります(53ページ)。
- 手順4以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行ってください。そのままにしておくとラーニングが自動的に中止されます。この場合は、手順4から操作しなおしてください。

5 新しい機能をラーニングさせたい、本機のリモコンのキーを押す

リモコンディスプレイに「LEARN」と表示されます。

6 リモコンディスプレイに「OK」と表示されるまで、外部機器のリモコンのラーニングさせたい機能のキーを押し続ける

ご注意

- 「NG」と表示されたときは、ラーニングが正しく行われていません。手順5から操作をやりなおしてください。
- メモリー容量がいっぱいになっている場合は、リモコンディスプレイに「FULL」が表示され、それ以上のラーニングはできません。新しいラーニングをするときは、ラーニング済みのキーから不要なものを消去してください。

ヒント

- 別の機能をラーニングするには、続けて手順5～6を繰り返します。
- 別の機器に機能をラーニングさせる場合は、SELECT Δ/Vキーを押して、機器を変更し、手順5～6を繰り返します。

7 LEARNボタンを押して、ラーニングを終了する

リモコンが通常の状態に戻ります。

ご注意

- 以下の場合、ラーニングできないことがあります。
 - 本機のリモコンまたは外部機器のリモコンの乾電池が消耗している場合
 - 2台のリモコンの間隔が近すぎる、または離れすぎている場合
 - リモコンの受光部の角度が適切でない場合
 - リモコンに直射日光が当たっている場合
 - 特殊な信号や連続した信号の場合
- 手順で指定されたキー以外を操作したり、2つ以上のキーを同時に押したりすると、リモコンディスプレイに「ERROR」と表示されます。このような場合は手順に沿ってはじめから操作しなおしてください。

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をつくる

便利な機能


セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

ラーニングに対応しているキー

下図の白色で示した部分のキーに、ラーニングすることができます。




ご注意

入力選択キー、VOL+/-キー、MUTEキー、PURE DIRECTキー、STRAIGHT/EFFECTキーにラーニングすることも可能ですが、本機の操作ができなくなります。

リモコンに表示される機器の名前を変更する


入力選択キーを押してリモコンのディスプレイに表示される機器名は、入力機器を接続した端子名に対応しています。端子名と異なった機器を本機に接続したときや、お使いのシステムに合ったわかりやすい名前をつけたいときなどに、リモコンに表示される機器名を変更することができます。



1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPまたはSOURCEを選ぶ

2 名前を変更したい機器の入力選択キーまたは **A** / **B** キーを押す

選択した入力ソースの名前がリモコンディスプレイに表示されます。



3 RE-NAMEボタンを押す


ボールペンなど先の細いもので押します。左端にカーソルが点滅します。



ご注意

手順3以降の操作はそれぞれ操作後30秒以内に行ってください。そのままにしておくと設定が自動的に中止されます。このような場合は手順3から操作しなおしてください。


4 </> キーを押して、文字を入力したい位置にカーソルを移動する



5 Δ/∇ キーを押して、入力する文字を選ぶ

入力できる文字は以下のとおりです。

- アルファベット大文字：A～Z
- 数字：1～9、0
- 記号：+、-、:、/
- スペース(空白)



必要に応じて手順3と4を繰り返します。文字は最大5文字まで入力できます。

6 入力が完了したら、ENTERキーを押す

名前が正しく変更されると、リモコンディスプレイに「OK」と表示されます。

ご注意

名前が正しく変更されなかった場合は、リモコンディスプレイに「NG」と表示されます。このような場合は手順2から設定をやりなおしてください。

7 RE-NAMEボタンを押して、名前の変更を終了する

リモコンが通常の状態に戻ります。

ご注意

手順で指定されたキー以外を操作したり、2つ以上のキーを同時に押したりすると、リモコンディスプレイに「ERROR」と表示されます。このような場合は手順に沿ってはじめから操作しなおしてください。

マクロ機能を使う

マクロ機能とは、ソースを再生するときに行う一連のキー操作を1つのキーでできるようにする機能です。

例えばCDを再生する場合、通常、(1)システムの電源を入れる→(2)入力ソースをCDに切り替える→(3)再生を開始する…などの操作が必要です。マクロ機能を使うと、マクロキーのCDキーを押すだけで、このような一連の操作を済ませることができます。

下のリストに表示されたマクロキーにはマクロ機能があらかじめ登録されていますが、オリジナルのマクロ操作を設定することもできます。


| マクロキー | 1番目 | 2番目 | 3番目 |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| STANDBY | 本機がスタンバイ状態になる | — | — |
| SYSTEM POWER | 本機の電源が入る(接続した機器の電源が入る)* ¹ | — | — |
| A | — | — | — |
| B | — | — | — |
| PHONO | 本機の電源が入る(接続した機器の電源が入る)* ¹ | 入力ソースの切り替え(PHONO) | — |
| TUNER | | 入力ソースの切り替え(TUNER)* ² | — |
| CD | | 入力ソースの切り替え(CD) | CDの再生が始まる* ³ |
| MULTI CH IN | | 入力ソースの切り替え(MULTI CH IN) | — |
| V-AUX | | 入力ソースの切り替え(V-AUX) | — |
| CBL/SAT | | 入力ソースの切り替え(CBL/SAT) | — |
| MD/TAPE | | 入力ソースの切り替え(MD/TAPE) | MD/TAPEの再生が始まる* ³ |
| CD-R | | 入力ソースの切り替え(CD-R) | CD-Rの再生が始まる* ³ |
| DTV | | 入力ソースの切り替え(DTV) | — |
| VCR1 | | 入力ソースの切り替え(VCR1) | VCR1の再生が始まる* ³ |
| DVR/VCR2 | | 入力ソースの切り替え(DVR/VCR2) | DVR/VCR2の再生が始まる* ³ |
| DVD | | 入力ソースの切り替え(DVD) | DVDの再生が始まる* ³ |

*¹ 本機に接続した機器の電源を本機に連動させて入れるには、接続機器の電源プラグを本機のACアウトレットに接続します(機器によっては電源の入/切が本機に連動しないものもあります。接続する機器の取扱説明書を参照してください)。

*² 入力ソースがTUNERに切り替わると、本機のチューナーはスタンバイ状態になる前に受信していた局を受信します。

*³ 初期設定では、ヤマハ製のMDレコーダー、CDプレーヤー、CDレコーダー、DVDプレーヤー、DVDレコーダーにのみ対応しています。これら以外の機器をマクロ操作する場合は、登録したい機器のライブラリーのPLAYキーにラーニング機能を割り当てる(61ページ)か、リモコンコードを設定する(53ページ)必要があります。


マクロ機能を使う



1 MACRO ON/OFFスイッチを「ON」に合わせる



2 希望のマクロキーを押す




ご注意

- マクロ操作が終わったら、MACRO ON/OFFスイッチを「OFF」に合わせてください。
- マクロ操作中は、すべてのマクロ信号の出力が終わるまで(トランスミッションインジケーターが消灯するまで)、他のキーの操作を受け付けません。
- マクロ操作中は、すべてのマクロ信号の出力が終わるまで、本リモコンの赤外線送受信部を、本体および操作する機器のリモコン受光窓の方向に向け続けてください。

マクロを設定する

オリジナルのマクロを設定します。



ご注意

- 新しいマクロを設定しても、工場出荷時に登録されているマクロは消去されません。新しく設定したマクロの内容を消去すると、工場出荷時に登録されているマクロを使うことができます。
- 工場出荷時に登録されているマクロに新しい信号を追加することはできません。マクロを設定すると、すべて新しい内容に変わります。
- マクロ設定は、本リモコンにラーニングや登録済み(またはヤマハプリセット)のキー信号をマクロキーに設定(転送)させて行います。必要に応じて、あらかじめ他の機器のキーをラーニングしておいてください。
- 音量の操作など、連続的に出力される信号は、本リモコンでは短時間のコードとして記憶されます。したがって、そのようなキーをマクロの設定に入れることはおすすめしません。

1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPまたはSOURCEを選ぶ

2 MACROボタンを押す

ボールペンなど先の細いもので押します。リモコンディスプレイに「MCR ?」と表示されます。



ご注意

手順2以降操作は、それぞれ操作後30秒以内に行ってください。そのままにしておくとマクロ設定が自動的に中止されます。この場合は、手順2から操作しなおしてください。

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリミシング環境をつくる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす


その他の情報

3 設定したいマクロキーを押す

リモコンディスプレイにマクロ設定するキーと、今選んだ入力ソースの名前が交互に表示されます。

例：DVDキーのマクロを設定する

「M：DVD」と「DVD」が交互に表示されます。




ご注意

マクロキー以外のキーを押すと、「AGAIN」と表示されます。

4 マクロの内容を設定する

例：DVDを再生するまでの一連の操作をマクロ設定する




- ① 入力をDVDに切り替える
- ② DVDプレーヤーの電源を入れる
- ③ DVDの再生を開始する


上記①～③の操作を、DVDキーを押すだけでできるようにマクロ設定します。

リモコンディスプレイの表示が以下のように変わっていきます。


- ① DVDキーを押す



- ② POWERキーを押す



- ③ PLAYキーを押す



最大10種類のキー信号を設定することができます。10個目のキー信号を設定すると「FULL」と表示され、マクロ設定が自動的に中止されます。

ご注意

機器を変更したいときは、入力選択キーやSELECT△/▽キーで機器を選択しなおします。入力選択キーで機器を選択すると、本機の入力切り替えが一連のマクロ設定に組み込まれ、機器操作キーも入力機器に応じて切り替わります。SELECT△/▽キーで機器を選択すると、入力ソースは変わらずに、機器操作キーは選択した機器に合わせて切り替わります。

5 MACROボタンを押して、マクロ設定を終了する


リモコンが通常の状態に戻ります。

ご注意

手順で指定されたキー/スイッチ以外を操作したり、2つ以上のキーを同時に押したりすると、リモコンディスプレイに「ERROR」と表示されます。このような場合は手順に沿ってはじめてから操作しなおしてください。

リモコンを初期化する


登録したライブラリー、リモコンコードやラーニングした操作を取り消して、工場出荷時の設定に戻すことができます。



1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPまたはSOURCEを選ぶ

2 CLEARボタンを押す


ボールペンなど先の細いもので押します。リモコンディスプレイに「CLEAR」と表示されます。



ご注意

手順2以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行ってください。そのままにしておくと消去が自動的に中止されます。この場合は、手順2から操作しなおしてください。

3 △/▽キーを押して、消去モードを選ぶ



消去モードは以下の6種類です。

L: (機器名): 表示されている入力機器の操作キーにラーニングされた機能をすべて消去します。入力選択キー、またはSELECT△/▽キーで消去する入力機器を選択してください。

L: AMP: 本機の操作キーにラーニングされた機能をすべて消去します。

L: ALL: 入力機器に関わらず、ラーニングされた機能をすべて消去します。

M: ALL: マクロの設定をすべて工場出荷時の設定に戻します。

RNAME: 変更した入力ソースの名前をすべて工場出荷時の設定に戻します。

FCTRY: リモコンコードを含む、すべてのリモコンの設定を工場出荷時の設定に戻します。

4 CLEARボタンを3秒以上押し続ける

リモコンディスプレイに「WAIT」と表示されます。手順3で選択した機能や設定が正しく消去されると「C:OK」と表示されます。



ご注意

- 正しく消去されなかった場合は、リモコンディスプレイに「C: NG」と表示されます。このような場合は手順3から消去をやりなおしてください。
- 「L: ALL」と「FCTRY」は、完了までに約30秒間かかります。

5 CLEARボタンを押して、消去を終了する

リモコンが通常の状態に戻ります。

ご注意


手順で指定されたキー以外を操作したり、2つ以上のキーを同時に押したりすると、リモコンディスプレイに「ERROR」と表示されます。このような場合は手順に沿ってはじめてから操作しなおしてください。

ラーニングされた機能を消去する

ラーニングされた機能のうち、特定のキーに割り当てた機能だけを消去することができます。

1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、SOURCEを選ぶ

2 取り消したい機器の入力選択キーを押す



3 LEARNボタンを押す

ボールペンなど先の細いもので押します。リモコンディスプレイに「LEARN」と選択した入力ソース名が交互に表示されます。




ご注意

- LEARNボタンを3秒以上押すと、リモコンコード設定モードに切り替わります。
- 手順3以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行ってください。そのままにしておくと消去が自動的に中止されます。この場合は、手順3から操作しなおしてください。

4 CLEARボタンを押しながら、機能を消去したいキーを3秒以上押す

消去が正しく行われると、リモコンディスプレイに「C : OK」と表示されます。



引き続き消去したいキーがある場合は、「C : OK」の表示が消えてから、手順4の操作を繰り返してください。

ご注意

- 「C : NG」と表示されたときは、消去が正しく行われていません。もう一度CLEARボタンを押しながら、消去したいキーを押してください。
- 一度ラーニングされた機能を消去してしまうと、消去されたキーの機能は工場出荷時の状態(リモコンコードを設定している場合は設定した機器の機能)に戻ります。

5 CLEARボタンを押す

リモコンがラーニングモードに戻ります。

6 LEARNボタンを押して、消去を終了する

リモコンが通常の状態に戻ります。

ご注意

手順で指定されたキー以外を操作したり、2つ以上のキーを同時に押したりすると、リモコンディスプレイに「ERROR」と表示されます。このような場合は、手順に沿ってはじめてから操作しなおしてください。

マクロに設定された機能を消去する

マクロに設定された機能のうち、特定のキーに割り当てた機能だけを消去することができます。

1 AMP/SOURCE/TVスイッチをスライドさせて、AMPまたはSOURCEを選ぶ

2 MACROボタンを押す

ボールペンなど先の細いもので押します。リモコンディスプレイに「MCR ?」と表示されます。



ご注意

手順2以降の操作は、それぞれ操作後30秒以内に行ってください。そのままにしておくと消去が自動的に中止されます。この場合は、手順2から操作しなおしてください。

3 CLEARボタンを押しながら、機能を消去したいキーを3秒以上押す

消去が正しく行われると、リモコンディスプレイに「C : OK」と表示されます。



引き続き消去したいキーがある場合は、「C : OK」の表示が消えてから、手順3の操作を繰り返してください。

ご注意

- 「C : NG」と表示されたときは、消去が正しく行われていません。もう一度CLEARボタンを押しながら、消去したいキーを押してください。
- 一度マクロに設定された機能を消去してしまうと、消去されたキーの機能は工場出荷時の状態(リモコンコードを設定している場合は設定した機器の機能)に戻ります。

4 CLEARボタンを押す

リモコンがマクロ設定モードに戻ります。

5 MACROボタンを押して、消去を終了する

リモコンが通常の状態に戻ります。

ご注意

手順で指定されたキー以外を操作したり、2つ以上のキーを同時に押したりすると、リモコンディスプレイに「ERROR」と表示されます。このような場合は、手順に沿ってはじめてから操作しなおしてください。

音場プログラムについて

本機には、音楽に最適なHiFi DSP音場プログラム、映画に最適なCINEMA DSP音場プログラム、元の音を忠実にデコードして再現するストレートデコードプログラムが搭載されています。

ご注意

- 本機の音場プログラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。そのため、前後左右で響きの強さや音量差が異なると感じられる場合がありますが、故障ではありません。
- 音場プログラムの名前や説明にこだわらず、最も心地よく聞こえる音場プログラムをお選びください。

HiFi DSP音場プログラム

プログラムと特長

- CDなどのステレオ音楽ソースに最適なプログラムです。
- フロントL/Rスピーカーの他に4本のエフェクトスピーカー（プレゼンスL/プレゼンスR/サラウンドL/サラウンドR）で音場を再現します。
- 入力信号に応じて各種デコーダーが使用されます。

| キー | プログラム | サブプログラム | 特長 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| STEREO ① | ステレオ STEREO | チャンネル ステレオ 7ch Stereo | ホームパーティーでのBGMを演出する音場プログラムです。後方からも直接音が聴け、広いエリアで楽しめる効果が特長です。セットメニューの設定により、最大7つのスピーカーから音が出力されます。 ご注意 セットメニューの「SPEAKER SET」で「SURR B L/R」と「PRESENCE SP」を共にNONE以外に設定している場合は、サラウンドバックスピーカーから音が出力されます。 |
| HALL ② | コンサート ホール CONCERT HALL | — | ウィーンの伝統的な、1700席程度のジュークボックス型の中規模コンサートホールの音場プログラムです。周囲の柱や彫刻により、すべての方向から複雑な反射音が生み出されます。豊かな響きが特長です。 |
| JAZZ ③ | ジャズ クラブ JAZZ CLUB | — | ニューヨークで話題のライブハウス「ザ ボトムライン」のステージ正面の音場プログラムです。フロアは300席ある左右に幅広い客席で占められ、リアルでライブな音場を楽しむことができます。 |
| ROCK ④ | ロック コンサート ROCK CONCERT | — | ロサンゼルスロック系ライブハウスで、客席は最大時で約460席程です。客席中央左寄りの音場プログラムです。 |
| ENTERTAIN ⑤ | エンターテインメント ENTERTAINMENT | ディスコ Disco | ディスコミュージックに包まれる、乗りの良い音場空間を演出するプログラムです。 |

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をへる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす


その他の情報

CINEMA DSP音場プログラム

CINEMA DSP音場プログラムのサウンドデザイン


映画製作者の意図するサウンドは、セリフは明瞭にスクリーン上に定位し、効果音はその奥に、音楽はさらにその奥に拡がり、そしてサラウンドは視聴者を取り囲んでスクリーンの映像と一体になるようにデザインされています。ヤマハDSPをAV再生用に進化させたプログラムが「CINEMA DSP音場プログラム」です。映画サラウンドデコーダーであるドルビープロロジック、ドルビーデジタルやDTS、またBS/地上波デジタル放送の音声フォーマットであるAACなどの各デコーダーとヤマハDSPを融合し、映画のサウンドを最良の状態でデザインするダビングステージ(最終的な映画のサウンドデザインを完成させるファイナルミックス)でのクオリティをAVルームに再現するサラウンド音場です。

CINEMA DSP音場プログラムでは、フロントL/センター/フロントRチャンネルにもヤマハDSP処理を加えることで、視聴者はセリフの実在感や効果音、音楽の奥行き感とともに、スムーズな音源の移動感とスクリーンまで回り込むサラウンド音場に包まれます。




2音場

CDやビデオテープなどの、ステレオソースをマトリクス処理し、前方のプレゼンス音場、後方のサラウンド音場を付加します。




3音場

ドルビーデジタル、DTSなどの5.1チャンネルソースに対して、前方のプレゼンス音場と、後方の左右それぞれに独立したサラウンド音場を付加します。



4音場

ドルビーデジタルEX、DTS-ESなど最新の6.1チャンネルソースに対応して、3音場にサラウンドバック音場を加えた、4つの音場を付加します。



プログラムと特長

- ・入力信号に応じて、各デコーダーおよび方向性強調回路が使用されます。
- ・センタースピーカーを使用した場合は、良好なセンター定位が得られます。
- ・フロントL/Rスピーカーも方向性強調に信号処理された出力になります。
- ・プレゼンス音場処理によって画面奥行きへの音場表現が得られます。さらに、サラウンド音場処理によってスケールの大きなサラウンド感が得られます。
- ・入力モードが「AUTO」に設定されている場合、MOVIE THEATERプログラムとSUR. ENHANCEDプログラムでは、ドルビーデジタル、DTSまたはAAC信号が入力されると、音場プログラムは自動的にドルビーデジタル再生用音場、DTS再生用音場またはAAC再生用音場に切り替わります。

| キー | プログラム | サブプログラム | 特長 |
|----------------|---|-------------------------------|---|
| ENTERTAIN 5 | エンターテインメント ENTERTAINMENT | ゲーム Game | モノラル、ステレオを問わず、ゲームサウンドにビビッドな奥行きとサラウンド感を与え、迫力と臨場感のあるゲームが楽しめます。 |
| MUSIC 6 | ミュージック MUSIC | — | ロック、ジャズなどのライブコンサート会場の音場を再現します。サラウンド音場に広いホールのデータを使用しているため、間接音成分が豊かに回り込み、スクリーン周囲への映像空間、音場空間がいっぱいに広がり、熱狂的な雰囲気になります。 |
| TV THTR 7 | テレビ シアター TV THEATER | モノ ムービー Mono Movie | 古いモノラル名作映画専用のポジションです。オペラハウス系のプレゼンス音場と適度な残響処理により、往年の名作映画のモノラル音声の臨場感を持って再生されます。 |
| | | バラエティー スポーツ Variety/Sports | プレゼンス音場は狭めてありますが、サラウンド音場にはコンサートホールのデータを使用しており、様々なバラエティや中継番組に、適用範囲の広い音場効果を再現します。スポーツ中継のステレオ放送では、解説者は中央に定位し、歓声や場内の雰囲気は周囲へと広がります。後方回り込みは適度に抑えてあるので、長時間使用しても違和感がありません。 |
| MOVIE 8 | ムービー シアター MOVIE THEATER | スペクタクル Spectacle | 70mm映画の大画面シアターそのものの超ワイドな空間に映画の空気がそのまま存在するようなスペクタクルな音場です。微妙な音の響きまでも再現する表現力をもち、映像と空間に今までにないリアリティを生み出します。70mm映画初期の作品から最新のドルビーデジタルソフトおよびDTSソフトまで、幅広くスペクタクルな世界が楽しめます。 |
| | | サイ ファイ Sci-Fi | 最新のSFX映画のサウンドデザインをセリフと音楽効果音にクールに描き分け、静けさの中に広大なシネマ空間を演出します。高度なテクニックを駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、DTSソフトまで、サイエンス・フィクションの世界を仮想空間音場で楽しめます。 |
| | | アドベンチャー Adventure | 最新の映画サウンドデザインを最高に再現するプログラムです。70mm/ドルビーデジタル、DTSおよびAACマルチトラックにデザインされた演出を忠実に再現するとともに音場プログラム自体の響きをできるだけ抑え、響きをデッドにした最新の映画館とコンセプトを同じにしています。プレゼンス音場に、オペラハウス音場データを使用。会話の定位、立体感に優れています。サラウンド音場にはコンサートホールのデータを使用、力強い響きとともにアクション、アドベンチャーなどのデザインされたサウンドを明確に再現し、痛快な臨場感をもたらします。 |
| | | ジェネラル General | 70mm/ドルビーデジタル、DTSおよびAACマルチトラックのサウンドを再現するプログラムで、全体に柔らかな広がり感のある響きが特長です。プレゼンス音場はやや狭い印象で、セリフの響きを抑え明瞭度を損なわずにスクリーン周囲とスクリーンの奥に立体的に再現されます。サラウンド音場は後方の広い空間に音楽やコーラス等のハーモニーが美しく響く印象です。 |
| STANDARD 0 | ドルビー デジタル サラウンド エンハンスド DOLBY DIGITAL SUR. ENHANCED | | ドルビーサラウンド、DTSサラウンドまたはAACサラウンドのオリジナル定位を乱すことなく、正確なデコード動作とDSP処理を行います。35mm映画館のマルチサウンドスピーカーを、より理想的なもののヘシミュレーションした音場です。サラウンド音場は、視聴者を左右後方から美しい響きで包み込みます。そのため、音の移動は後方から左右、スクリーンに自然につながり、映画制作側の意図する効果を再現します。 |
| | ディーディーエス サラウンド エンハンスド DTS SUR. ENHANCED | | |
| | イーイーシーサラウンド エンハンスド AAC SUR. ENHANCED | | |
| | プロ ロジック サラウンド エンハンスド PRO LOGIC SUR. ENHANCED | | |

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をへる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

ストレートデコードプログラム

音場効果をかけずに元の音で再生したい場合は、下記のストレートデコードプログラムを選んでください。
本機には下記のデコーダーが搭載されています。

- ドルビーデジタル、DTS、AACデコーダー：マルチチャンネルソース用
- ドルビーデジタルEX、DTS-ES、ドルビープロロジックⅡxデコーダー：サラウンドバックチャンネル音声再生用
- DTS 96/24デコーダー：96kHz/24bitの高音質再生用
- ドルビープロロジック、ドルビープロロジックⅡx、ドルビープロロジックⅡ、DTS Neo：6デコーダー：ドルビーサラウンドと2チャンネルソース用


| キー | プログラム | サブプログラム | 特長 |
|--|---|-------------------------|---|
| STANDARD  | ドルビー デジタル サラウンド スタンダード DOLBY DIGITAL SUR. STANDARD | | ドルビーデジタル、DTS、AACで処理されたソースの再生用プログラムです。セパレーションに優れ、安定したデコードが得られます。 |
| | ディーツーエスサラウンド スタンダード DTS SUR. STANDARD | | |
| | エーエーシーサラウンド スタンダード AAC SUR. STANDARD | | |
| | プロ ロジック サラウンド スタンダード PRO LOGIC SUR. STANDARD | | 2チャンネル音声をそれぞれの方式でマルチチャンネル化して再生します。 |
| | プロ ロジック PRO LOGIC PL II x* | ムービー PL II x Movie | |
| | | ミュージック PL II x Music | |
| | | ゲーム PL II x Game | |
| | プロ ロジック PRO LOGIC PL II * | ムービー PL II Movie | |
| | | ミュージック PL II Music | |
| | | ゲーム PL II Game | |
| | ディーツーエス DTS | シネマ Neo: 6 Cinema | |
| | | ミュージック Neo: 6 Music | |


*「PL II/PL II x」パラメーターで、プロロジックⅡxデコーダーとプロロジックⅡデコーダーを切り換えることができます(80ページ)。


入力信号別音場プログラム名一覧

ストレートデコードプログラム、SUR. ENHANCEDプログラム、またはTHXサラウンドモードで再生しているときは、本機に入力されている信号の種類とデコーダーの動作により、下記のように音場プログラム名が表示されます。

| 入力信号 プログラム | アナログ、PCM、ドルビーデジタル(2ch)、DTS(2ch)、AAC(2ch) | ドルビーデジタル | DTS | AAC |
|------------------------|--|--|--|--|
| ストレートデコードプログラム | PRO LOGIC/ SUR.STANDARD PRO LOGIC IIx/Movie PRO LOGIC IIx/Music PRO LOGIC IIx/Game PRO LOGIC II/Movie PRO LOGIC II/Music PRO LOGIC II/Game DTS/Neo: 6 Cinema DTS/Neo: 6 Music | DOLBY DIGITAL/ SUR.STANDARD * ¹ DolbyD + PL IIx Movie/ SUR.STANDARD * ² DolbyD + PL IIx Music/ SUR.STANDARD * ³ DOLBY DIGITAL EX/ SUR.STANDARD | DTS/SUR.STANDARD * ¹ DTS + PL IIx Movie/ SUR.STANDARD * ² DTS + PL IIx Music/ SUR.STANDARD * ³ DTS + DOLBY EX/ SUR.STANDARD * ⁴ DTS ES Mtrx 6.1/ SUR.STANDARD * ⁵ DTS ES Disc 6.1/ SUR.STANDARD * ⁶ DTS 96/24/ SUR.STANDARD * ⁴ * ⁶ DTS 96/24 ES/ SUR.STANDARD | AAC/SUR.STANDARD * ¹ AAC + PL IIx Movie/ SUR.STANDARD * ² AAC + PL IIx Music/ SUR.STANDARD * ³ AAC + DOLBY EX/ SUR.STANDARD |
| SUR. ENHANCED プログラム | PRO LOGIC/ SUR.ENHANCED | DOLBY DIGITAL/ SUR.ENHANCED * ¹ DolbyD + PL IIx Movie/ SUR.ENHANCED * ² DolbyD + PL IIx Music/ SUR.ENHANCED * ³ DOLBY DIGITAL EX/ SUR.ENHANCED | DTS/SUR.ENHANCED * ¹ DTS + PL IIx Movie/ SUR.ENHANCED * ² DTS + PL IIx Music/ SUR.ENHANCED * ³ DTS + DOLBY EX/ SUR.ENHANCED * ⁴ DTS ES Mtrx 6.1/ SUR.ENHANCED * ⁵ DTS ES Disc 6.1/ SUR.ENHANCED | AAC/SUR.ENHANCED * ¹ AAC + PL IIx Movie/ SUR.ENHANCED * ² AAC + PL IIx Music/ SUR.ENHANCED * ³ AAC + DOLBY EX/ SUR.ENHANCED |
| THX | THX Cinema | THX Cinema * ³ THX Surround EX | THX Cinema * ⁴ * ⁵ dts ES + THX | THX Cinema * ³ THX Surround EX |


*¹ ドルビープロロジックIIxデコーダー(Movieモード)動作時( 点灯時)

*² ドルビープロロジックIIxデコーダー(Musicモード)動作時( 点灯時)

*³ ドルビーデジタルEXデコーダー動作時( 点灯時)

*⁴ DTS-ESマトリクスデコーダー動作時(MATRIXインジケータ点灯時)

*⁵ DTS-ESディスクリートデコーダー動作時(DISCRETEインジケータ点灯時)

*⁶ DTS 96/24デコーダー動作時( 点灯時)

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をへる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

入力信号と再生スピーカー対応表



入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声が出力されます。

ご注意



























再生するソースによっては、スピーカーから音が出なかったり、小さい音しか出ない場合もあります。映画の効果音など、シーンに合わせて部分的にしか使用されないチャンネルもあります。

表中のイラストは以下の内容を表しています。

| | |
|----|-------------|
| L | フロントLスピーカー |
| C | センタースピーカー |
| R | フロントRスピーカー |
| PL | プレゼンスLスピーカー |
| PR | プレゼンスRスピーカー |
| SL | サラウンドLスピーカー |

| | |
|---|---------------|
| SR | サウンドRスピーカー |
| SBL | サウンドバックLスピーカー |
| SBR | サウンドバックRスピーカー |
|  | 音が出ているスピーカー |
|  | 音が出ていないスピーカー |

| | 2チャンネル音声 (モノラル) | 2チャンネル音声 (ステレオ) | 5.1/6.1チャンネル音声 (DOLBY/DOLBY II/ES インジケータ消灯時) | 5.1/6.1チャンネル音声 (DOLBY/DOLBY II/ES インジケータ点灯時) PR/SBch SELECT: PR/SBch SELECT: PRchに設定 SBchに設定 |
|---|--------------------|--------------------|--|--|
| STEREO 2ch Stereo | | | | |
| STEREO Direct Stereo | | | — | — |
| STEREO 7ch Stereo | | | | |
| | サラウンドバックスピーカー接続時 | サラウンドバックスピーカー接続時 | サラウンドバックスピーカー接続時 | サラウンドバックスピーカー接続時 |
| | | | | |
| | サラウンドバックスピーカー未接続時 | サラウンドバックスピーカー未接続時 | サラウンドバックスピーカー未接続時 | サラウンドバックスピーカー未接続時 |
| CONCERT HALL JAZZ CLUB ROCK CONCERT ENTERTAINMENT Disco | | | | |
| ENTERTAINMENT Game MUSIC VIDEO TV THEATER MOVIE THEATER | | | | |
| THX THX Cinema THX Surround EX | | | | |

| | 2チャンネル音声 (モノラル) | 2チャンネル音声 (ステレオ) | 5.1/6.1チャンネル音声 (DOLBY/DOLBY II/ES インジケータ消灯時) | 5.1/6.1チャンネル音声 (DOLBY/DOLBY II/ES インジケータ点灯時) PR/SBch SELECT: PRchに設定 | 5.1/6.1チャンネル音声 (DOLBY/DOLBY II/ES インジケータ点灯時) PR/SBch SELECT: SBchに設定 |
|--|---|---|---|---|---|
| SUR.STANDARD DOLBY DIGITAL PRO LOGIC DTS AAC |  |  |  |  |  |
| | PRO LOGIC | PRO LOGIC | | | |
| SUR.ENHANCED DOLBY DIGITAL PRO LOGIC DTS AAC |  |  |  |  |  |
| | PRO LOGIC | PRO LOGIC | | | |
| PRO LOGIC II Movie Music Game |  |  | _____ | _____ | _____ |
| | Movie/Game | Movie/Music/Game | | | |
| |  | | | | |
| | Music | | | | |
| PRO LOGIC IIx Movie Music Game |  |  | _____ | _____ | _____ |
| | Movie/Game | Movie/Music/Game | | | |
| |  | | | | |
| | Music | | | | |
| DTS Neo:6 Cinema Music |  |  | _____ | _____ | _____ |
| | Cinema | Cinema/Music | | | |
| |  | | | | |
| | Music | | | | |
| STRAIGHT |  |  |  |  |  |
| | モノラル再生 | | | | |
| PURE DIRECT |  |  | _____ | _____ | _____ |
| | モノラル再生 | | | | |

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をへる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

音場プログラムパラメーターガイド

音場プログラムごとにDSP処理の構造が違います。以下のパラメーターはすべての音場プログラムで設定できるわけではありません。

DSP LEVEL(ディーエスピー・レベル)


エフェクト音量(音場効果のかかり具合)を微調節するパラメーターです。

可変範囲：-6～+3dB

INIT. DLY(イニシャル・ディレイ)

直接音から初期反射音が始まるまでの時間(遅延時間)を調節するパラメーターです。初期反射音の遅れは、音源と反射面との距離によって決まります。つまり、遅延時間を短くすると、音源が壁面に近づいた感じになり、逆に遅延時間を長くすると、音源は壁面から離れた感じになります。INIT. DLYを調節することにより、ソースの原音から周りの壁までの距離感、空間の大きさ感、音像のできかた等が調節できます。


可変範囲：1～99ms



ROOM SIZE(ルーム・サイズ)

空間の広がり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほど広い空間(部屋)になり、値を小さくするほど狭い空間になります。音が反射を繰り返すとき、壁と壁の間が広い大きなホールほど、反射音と反射音の時間的な間隔が長くなります。このことから、反射音同士の時間間隔をコントロールすれば、広がり感を変えることができるということになります。1.0で実測値そのまま、2.0にすると、一辺の長さが倍の空間になります。


可変範囲：0.1～2.0



LIVENESS(ライブネス)

初期反射音の減衰特性を決めるパラメーターです。値を大きくするほど、ライブな(反響が多い)音場になり、値を小さくするほどデッドな(反響が少ない)音場になります。実際のホールでのライブ感/デッド感は、反射面の吸音特性によって決定され、反射音の減衰が早ければデッドに、遅ければライブに感じられます。

可変範囲：0～10



P. INIT. DLY(プレゼンス・イニシャル・ディレイ)

直接音が出てからプレゼンス音場が発生するまでの時間を調節するパラメーターです。値を大きくするほどプレゼンス音場が遅れて発生します。

可変範囲：1～99ms

P. ROOM SIZE(プレゼンス・ルーム・サイズ)

プレゼンスの広がり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほどプレゼンス反射音同士の時間間隔が長くなり、ソースに含まれる音楽や効果成分に広がり感が出てきます。

可変範囲：0.1～2.0

S. INIT. DLY(サラウンド・イニシャル・ディレイ)

直接音が出てからサラウンド音場が発生するまでの時間を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンド音場が遅れて発生します。

可変範囲：1～49ms

S. ROOM SIZE(サラウンド・ルーム・サイズ)

サラウンド音場の広がり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドの音場空間が広がります。

可変範囲：0.1～2.0

S. LIVENESS(サラウンド・ライブネス)

サラウンド音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンド音場の響きが強くなります。

可変範囲：0～10

SB INI. DLY(サラウンド・バック・イニシャル・ディレイ)

直接音が出てからサラウンドバック音場が発生するまでの時間を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドバック音場が遅れて発生します。

6.1または7.1チャンネルで再生しているときのみ有効です。

可変範囲：1～49ms

SB ROOM SIZE(サラウンド・バック・ルーム・サイズ)

サラウンドバック音場の広がり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドバックの音場空間が広がります。

6.1または7.1チャンネルで再生しているときのみ有効です。

可変範囲：0.1～2.0

SB LIVENESS(サラウンド・バック・センター・ライブネス)

サラウンドバック音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドバック音場の響きが強くなります。


6.1または7.1チャンネルで再生しているときのみ有効です。

可変範囲：0～10

REV. TIME(リバーブレーション・タイム)

後部残響音が減衰していく時間を調節するパラメーターです。約1kHzの残響音が60dB減衰するのにかかる時間を基準にしています。値を小さくするほど残響音が早く減衰します。REV. TIMEを調節することにより、反響が少なめのソースやリスニングルームに少し長めの残響時間を設定したり、逆に反響が多めのソースやリスニングルームには短い残響時間を設定して自然な残響音となるようにコントロールすることができます。


可変範囲：1.0～5.0s



REV. DELAY(リバーブレーション・ディレイ)

残響音が発生し始めるまでの時間を調節するパラメータです。値を大きくするほど残響音が初期反射音より遅れて発生するようになります。同じREV. TIMEでも、REV. DELAYを長くしていくと大きな空間の残響感になります。


可変範囲：0～250ms



REV. LEVEL(リバーブレーション・レベル)

後部残響音のレベルを調節するパラメータです。値を大きくするほど後部残響音のレベルが大きくなり、余韻が強く感じられます。値を小さくするほど後部残響音のレベルが小さくなり、余韻が弱く感じられます。

可変範囲：0～100%



CT LEVEL(センター・レベル)

7ch Stereoプログラムでのセンターチャンネルの音量を調節します。

可変範囲：0～100%

SL LEVEL(サラウンド・レフト・レベル)

7ch StereoプログラムでのサラウンドLチャンネルの音量を調節します。

可変範囲：0～100%

SR LEVEL(サラウンド・ライト・レベル)

7ch StereoプログラムでのサラウンドRチャンネルの音量を調節します。

可変範囲：0～100%

SB LEVEL(サラウンド・バック・レベル)

7ch Stereoプログラムでのサラウンドバックチャンネルの音量を調節します。

可変範囲：0～100%

PL LEVEL(プレゼンス・レフト・レベル)

7ch StereoプログラムでのプレゼンスLチャンネルの音量を調節します。

可変範囲：0～100%

PR LEVEL(プレゼンス・ライト・レベル)

7ch StereoプログラムでのプレゼンスRチャンネルの音量を調節します。

可変範囲：0～100%

PANORAMA(パノラマ)

PRO LOGIC IIx Music およびPRO LOGIC II Music プログラムでのフロント音場の広がり感を調節するパラメーターです。フロントL/Rの音声を左右に大きく回り込ませることで、サラウンド音場につながるような広がり感を得ることができます。

可変範囲：ON/OFF

DIMENSION(ディメンション)

PRO LOGIC IIx Music およびPRO LOGIC II Music プログラムでのフロント音場とサラウンド音場のレベル差を調節するパラメーターです。再生するソフトによって生じる、フロントとサラウンドのレベル差を調節してお好みのバランスにすることができます。－にするとサラウンド側、＋にするとフロント側が強くなります。

可変範囲：-3～STD～+3

CENTER WIDTH(センター・ウィドゥス)

PRO LOGIC IIx Music およびPRO LOGIC II Music プログラムでのセンター音声の左右への広がり感を調節するパラメーターです。センターからの音声を好みに合わせて左右に振り分けることができます。0にするとセンターのみ、7にするとフロントL/Rのみからセンター音声が出力されます。

可変範囲：0～7

PL II/PL IIx(PL II/PL IIxの切り替え)

2チャンネルのソースをPRO LOGIC IIx Movie/Music/Game プログラムで再生するときに2チャンネルソースをマルチチャンネル化するためのデコーダーを切り替えます。

可変範囲：PL II、PL IIx

C. IMAGE(センター・イメージ)

DTS Neo: 6 Music プログラムでのフロント音場の広がり感を調節するパラメーターです。値を小さくするとフロント音場の広がりが大きくなり、大きくすると狭く(センターへの定位が強く)なります。

可変範囲：0～1.0

DIALG.LIFT(ダイアログ・リフト)

会話など、中央に定位する音の定位位置(上下方向)を調節するパラメーターです。値を小さくすると音が下方に定位し、大きくすると上方に定位します。

可変範囲：0～5

ご注意

セットメニュー「PR/SBch SELECT」をSBchに設定して、6.1または7.1チャンネルで再生しているときは、プレゼンス成分がフロントL/Rスピーカーに振り分けられて出力されるためDIALG. LIFTパラメーターを調節しても効果はありません。

DEC(デコーダー・セレクト)

2チャンネルのソースをTHX Cinemaプログラムで再生するときに2チャンネルソースをマルチチャンネル化するためのデコーダーを選びます。

可変範囲：PRO LOGIC、PL II Movie、Neo:6 Cinema

故障かな？と思ったら

ご使用中に本機が正常に作動しなくなった場合は下記の点をご確認ください。対処しても正常に作動しない場合や下記以外で異常が認められた場合は、本機をスタンバイ状態にし電源プラグをコンセントから抜いてから、お買上げ店または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。

全般

| 症状 | 原因 | 対策 | 参照ページ |
|--|---|--|-----------------|
| 電源を入れてもすぐに切れてしまう | 電源コードがしっかり接続されていない。 | 電源コードをACコンセントおよび本体AC IN端子にしっかりと差し込んでください。 | — |
| | (再度電源を入れたときに、「CHECK SP WIRES!」と表示されるとき)スピーカーケーブルがショートした状態で電源を入れたため、保護回路により電源が切れた。 | すべてのスピーカーケーブルが正しく接続されているか確認してください。 | 準備・接続編 15 |
| | 内部マイコンが外部電気ショック(落雷または過度の静電気)、または電源電圧の低下によりフリーズしている。 | ACコンセントから電源プラグを抜き、約30秒後にもう一度差し込んでください。 | — |
| STANDBY/ONスイッチ(SYSTEM POWERキー)を押しても電源が入らない | 電源コードがしっかり接続されていない。 | 電源コードをACコンセントおよび本体AC IN端子にしっかりと差し込んでください。 | 準備・接続編 29 |
| | 内部マイコンが外部電気ショック(落雷または過度の静電気)、または電源電圧の低下によりフリーズしている。 | ACコンセントから電源プラグを抜き、約30秒後にもう一度差し込んでください。 | — |
| 使用中に突然電源が切れる | 機器内部の温度が上昇したため、保護回路が働き電源が切れた。 | 温度が下がるのを待って(約1時間程度)、電源を入れなおしてください。 | — |
| | スリープタイマーが作動した。 | 電源を入れてソースを再生しなおしてください。 | — |
| オンスクリーン表示が出ない | オンスクリーン表示の設定が表示オフになっている。 | フル表示またはショート表示に設定してください。 | 準備・接続編 30 |
| | セットメニュー「DISPLAY SET」の「GRAY BACK」をOFFに設定している。 | 映像信号が入力されていないときは、表示されません。常に表示させる場合は、AUTOに設定してください。 | 48 |
| 音声や画像が出ない | 再生機器がしっかり接続されていない。 | 接続を確認してください。 | 準備・接続編 19~24 |
| | スピーカーがしっかり接続されていない。 | 接続を確認してください。 | 準備・接続編 15 |
| | 音を出すスピーカーが正しく選ばれていない。 | SPEAKERS A/Bスイッチで、スピーカーを正しく選んでください。 | 基本操作編 5 |
| | 再生したいソースが、正しく選ばれていない。 | INPUTセレクターやMULTI CH INPUTキーで、再生したいソースを正しく選んでください。 | 基本操作編 4~13 |
| | 音量が小さい。 | 音量を大きくしてください。 | 基本操作編 7 |
| | 消音されている。 | リモコンのMUTEキーまたはVOL+/-キーを押して消音を解除し、音量を調節してください。 | 基本操作編 7 |
| | CD-ROMなど本機で再生できない信号が入力されている。 | 本機で再生可能な信号のソースを再生してください。 | — |
| 音声我突然なくなる | 消音された。 | リモコンのMUTEキーまたはVOL+/-キーを押して消音を解除し、音量を調節してください。 | 基本操作編 7 |
| 片側のチャンネルの音声ほとんど出ない | 再生機器やスピーカーがしっかり接続されていない。 | 接続を確認してください。また、スピーカーケーブルが断線していないか確認してください。 | 準備・接続編 15、19~24 |

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をへる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

| 症状 | 原因 | 対策 | 参照ページ |
|--|--|--|-----------------|
| エフェクトスピーカー(センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R)から音が出ない | 音場効果をかけずに再生している。 | STRAIGHT/EFFECTキーを押して、音場効果をかけて再生してください。 | 18 |
| | 再生するソースと音場プログラムの組み合わせによっては、音が出ないチャンネルがあります。 | 他の音場プログラムをお試しください。 | 基本操作編 4~13 |
| センタースピーカーから音が出ない | センタースピーカーの音量が小さい。 | センタースピーカーの音量を調節してください。 | 28、29 |
| | セットメニュー「SPEAKER SET」の「CENTER SP」をNONEに設定している。 | お使いのセンタースピーカーに合わせて、LRGまたはSMLに設定してください。 | 36 |
| | HiFi DSP音場プログラムを選んでいる。 | 他の音場プログラムをお試しください。 | 基本操作編 4~13 |
| サラウンドL/Rスピーカーから音が出ない | サラウンドL/Rスピーカーの音量が小さい。 | サラウンドL/Rスピーカーの音量を調節してください。 | 28、29 |
| | セットメニュー「SPEAKER SET」の「SURR L/R SP」をNONEに設定している。 | お使いのサラウンドL/Rスピーカーに合わせて、LRGまたはSMLに設定してください。 | 36 |
| | ストレートデコードプログラムで、モノラルソースを再生している。 | 他の音場プログラムをお試しください。 | 基本操作編 4~13 |
| サラウンドバックスピーカーから音が出ない | サラウンドバックスピーカーの音量が小さい。 | サラウンドバックスピーカーの音量を調節してください。 | 28、29 |
| | セットメニュー「SPEAKER SET」の「SURR L/R SP」をNONEに設定している。 | 「SURR L/R SP」をNONEに設定すると、自動的に「SB SP」もNONEに設定されます。「SURR L/R SP」の設定を、LRGまたはSMLに設定してください。 | 36 |
| | セットメニュー「SPEAKER SET」の「SURR B L/R SP」をNONEに設定している。 | お使いのサラウンドバックスピーカーに合わせて、LRG×2、LRG×1、SML×2、SML×1のいずれかに設定してください。 | 36 |
| サブウーファーから音が出ない | セットメニュー「SPEAKER SET」の「LFE/BASS OUT」をFRNTに設定したまま、ドルビーデジタル、DTSおよびAAC信号を再生している。 | SWFRまたはBOTHに設定してください。 | 37 |
| | セットメニュー「SPEAKER SET」の「LFE/BASS OUT」をSWFRまたはFRNTに設定したまま2チャンネル信号を再生している。 | BOTHに設定してください。 | 37 |
| | 再生しているソースにLFEや低音信号が含まれていない。 | | — |
| ドルビーデジタルまたはDTSソフトの再生ができない(本機のディスプレイのドルビーデジタルまたはDTSインジケーターが点灯しない) | 接続したプレーヤーなどの設定が「デジタル出力」かつ「ドルビーデジタルまたはDTS」に設定されていない。 | お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照し、正しく設定してください。 | — |
| | 入力モードをANALOGに設定している。 | AUTOに設定してください。 | |
| 低音の再生不良 | セットメニュー「SPEAKER SET」の「CROSS OVER」が正しく設定されていない。 | お使いのスピーカーシステムに合わせて正しく設定してください。 | 37 |
| | セットメニュー「SPEAKER SET」の設定が、実際のスピーカーシステムの構成と一致していない。 | お使いのスピーカーシステムに合わせて各スピーカーを正しく設定してください。 | 36 |
| ハム音が出る | ステレオピンケーブルがしっかり接続されていない。 | ステレオピンケーブルをしっかりと差し込んでください。 | 準備・接続編 19~27 |
| | レコードプレーヤーのアースがSIGNAL GND端子に接続されていない。 | アースコードを本機のSIGNAL GND端子に接続してください。 | 準備・接続編 22 |

| 症状 | 原因 | 対策 | 参照ページ |
|---|---|---|--------------|
| レコードの再生音が小さい | MCカートリッジが装着されたレコードプレーヤーで再生している。 | MCヘッドアンプまたはMCトランスを介してレコードプレーヤーを本機に接続してください。 | 準備・接続編 22 |
| 音量を上げることができない、または音が歪んでいる | 本機のOUT (REC) 端子に接続された機器の電源が入っていない。 | AVアンプという製品ジャンルの特性上、OUT (REC) 端子に接続している機器の電源が切れている場合に、再生音が歪んだり、音量が下がったりすることがあります。本機に接続しているすべての機器の電源を入れてください。 | — |
| サラウンドと音場効果を付加した音を録音できない | サラウンドと音場効果を付加した音は録音できません。 | | — |
| 録音できない | デジタル録音時にアナログで信号を入力している。 | デジタル接続をして、デジタルで信号を入力してください。 | — |
| | 本機と再生機器および録音機器がデジタル接続されていない。 | デジタル接続をしてください。 | 準備・接続編 19～27 |
| | アナログ録音時にデジタルで信号を入力している。 | アナログ接続をして、アナログで信号を入力してください。 | — |
| | 本機と再生機器および録音機器がアナログ接続されていない。 | アナログ接続をしてください。 | 準備・接続編 19～27 |
| | 録音機器によっては、ドルビーデジタル、DTSおよびAACなどのデジタルデータを録音できません。 | | — |
| 音場プログラムパラメーターやセットメニューなどを変更できない | セットメニュー「MEMORY GUARD」をONに設定している。 | OFFに設定してください。 | 49 |
| セットメニューなどの設定内容が消えている | 1週間以上電源コンセントを抜いていたり、外部タイマーが切れたままになっていた。 | 1週間以上電源コンセントを抜いたままにしておくと、内蔵メモリの内容が消えてしまうことがあります。もう一度設定しなおしてください。 | — |
| コンポーネントビデオ信号入力時にセットメニューを表示すると、画像にノイズが出る | 走査線の切り替えによりノイズが発生することがあります。 | セットメニュー「DISPLAY SET」の「CMPNT OSD」をOFFに設定してください。 | 48 |
| 本機が正常に作動しない | 内部マイコンが外部電気ショック（落雷または過度の静電気）、または電源電圧の低下によりフリーズしている。 | ACコンセントから電源プラグを抜き、約30秒後にもう一度差し込んでください。 | — |
| 本機に接続している機器にヘッドホン接続して聴いていると、音が歪む | 本機の電源がスタンバイ状態になっている。 | 本機の電源を入れてください。 | 基本操作編 4～13 |
| デジタル機器や無線機器からの雑音を受けている | 本機とデジタル機器や無線機器の設置場所が近すぎる。 | 本機をそれらの機器から離して設置してください。 | — |

本機について

いろいろな再生のしかた

オリジナルのリスニング環境をへる

便利な機能

セットメニューで設定を変更する

リモコンを使いこなす

その他の情報

FM/AM放送の受信

| 症状 | | 原因 | 対策 | 参照ページ |
|--------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|
| プリセット選曲ができない | | プリセット(メモリー)が消えている。 | 1週間以上電源コンセントを抜いたままにしておくと、内蔵メモリの内容が消えてしまうことがあります。もう一度プリセットしてください。 | 20、21 |
| FM | オート選局ができない | 放送局から離れた地域で受信しているか、アンテナ入力弱い。 | マニュアル選局をしてください。 屋外アンテナを感度の良い、多素子のものに変えてみてください。 | 基本操作編 10 — |
| | ステレオ放送になると雑音が多く聞きづらい | 放送局から離れた地域で受信しているか、アンテナ入力弱い。 | アンテナの接続を確認してください。 屋外アンテナを感度の良い、多素子のものに変えてください。 マニュアル選局をしてください。 | 準備・接続編 28 — 基本操作編 10 |
| | FM専用アンテナを使用しているが、音が歪むなど受信感度が悪い | マルチパス(多重反射)などの妨害電波を受けている。 | アンテナの高さや方向、設置場所を変えてください。 | — |
| | オート選局ができない | 電波が弱い、あるいはアンテナの接続が不完全。 | AMループアンテナの方向を変えてください。 マニュアル選局をしてください。 | 準備・接続編 28 基本操作編 10 |
| | 「ジー」、「ザー」、「ガリガリ」などの雑音が入る | 空電や雷による雑音、または蛍光灯、モーター、サーモスタット付きの電気器具の雑音を拾っている。 | AM屋外アンテナを張りアースを完全にとると減少しますが、完全に除去するのは困難です。 | — |
| AM | 「ブンブン」、「ヒューヒュー」などの雑音が入る | 本機の近くでテレビを使用している。 | 本機とテレビを離して設置してください。 | — |

リモコン

| 症状 | 原因 | 対策 | 参照 ページ |
|-------------------------|---|--|-------------|
| リモコンで操作できない | リモコン操作範囲から外れている。 | 本体のリモコン受光部から6 m 以内、角度30° 以内の範囲で操作してください。 | 準備・接続編 9 |
| | 受光部に日光や照明(インバーター蛍光灯やストロボライトなど)が当たっている。 | 照明、または本体の向きを変えてください。 | — |
| | 乾電池が消耗している。 | 乾電池をすべて交換してください。 | 準備・接続編 9 |
| | AMP/SOURCE/TVスイッチの設定が正しくない。 | AMP/SOURCE/TVスイッチを正しく設定してください。 | 52 |
| 外部機器がリモコンで操作できない | 操作する機器が選ばれていない。 | 入力選択キーを押して、操作したい機器を選ぶ。 | 51 |
| | リモコンコードが正しく設定されていない。 | リモコンコードを設定しなおすか、同じメーカーのコードの中から別のコードを設定してください。 | 53 |
| | リモコンコードを正しく設定しても、メーカーまたは機器によっては操作できない場合があります。 | リモコンコードで操作できない機能は、機器のリモコンから本機のリモコンに記憶(ラーニング)させてください。 | 61 |
| リモコンが新しい機能を記憶(ラーニング)しない | 本機のリモコンまたは他の機器のリモコンの電池が消耗している。 | 電池を交換してください。 | 準備・接続編 9 |
| | 2台のリモコン間の距離が離れすぎているか、近すぎる。 | 2台のリモコンを5～10cmの距離に配置してください。 | 61 |
| | 他の機器のリモコンの信号コードと本機のリモコンとの互換性がない。 | 記憶(ラーニング)はできません。 | — |
| | メモリー容量がいっぱいになっている。 | ラーニングされている機能のうち、不要なものを消去してください。 | 68 |

音声フォーマット編

ドルビーサラウンド

ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊かな音響効果のために、フロントL/Rチャンネル(ステレオ音声)、会話などを再生するセンターチャンネル(モノラル音声)、効果音のサラウンドチャンネル(モノラル音声)の、アナログ4チャンネル方式を採用しています。サラウンドチャンネルの再生域は狭くなっています。

現在、ほとんどのソフトに普及している方式です。本機内蔵のドルビープロロジックデコーダーは、各チャンネルの音量を自動的に調整して安定させ、音の移動感や方向性を強調して、より正確なデジタル処理を行います。

ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは、完全に独立したマルチチャンネル音声を再生できるデジタルサラウンドシステムです。全帯域の音声成分を持つフロント3チャンネル(フロントL/R、センター)と、サラウンド2チャンネル(サラウンドL/R)、低音域専用のLFEチャンネルの合計5.1チャンネルで構成されます。

サラウンド2チャンネルがステレオで収録されているため、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動感や周囲の環境音がより明確になります。全帯域の5チャンネルの幅広いダイナミックレンジと正確な音の定位によって、これまでにない迫力と現実感を再現できます。

ドルビーデジタルサラウンドEX

本機は5.1チャンネルのソースに、サラウンドバックチャンネルを加えて6.1チャンネル再生を可能にする、ドルビーデジタルサラウンドEXソフト対応のドルビーデジタルEXデコーダーを内蔵しています(サラウンドバックチャンネルはサラウンドLとサラウンドRチャンネルから作られます)。

ドルビーデジタルサラウンドEXで録音された映画のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を再生できます。この追加チャンネルにより、特に飛び越えたり飛び回ったりといった動きのあるシーンで、よりダイナミックでリアルな動作音をお楽しみいただけます。

ドルビープロロジックII

2チャンネルで記録された音声を信号処理し、優れた分離感を保ったまま5.1チャンネル音声に変換します。映画用のMovieモードと、音楽などのステレオソース用のMusicモード、ゲーム用のGameモードが用意されています。従来の2チャンネル音声(モノラル音声を除く)だけで記録された古い映画も、5.1チャンネルの迫力ある音声で楽しめます。

ドルビープロロジックIIx

2チャンネルで記録された音声はもちろん、マルチチャンネルで記録された音声をも信号処理し、自然な7.1チャンネル音声をフルレンジで再生します。映画用のMovieモード、音楽用のMusicモード、ゲーム用のGameモードが用意されています。

AAC(アドバンスト・オーディオ・コーディング)

MPEG-2オーディオ規格の1つで、BS/地上波デジタル放送で採用されています。モノラル音声から最大で7チャンネル音声までを効率良く圧縮して記録、伝送できます。

本機はAACデコーダーを搭載しているので、BS/地上波デジタルチューナーで受信した番組の5.1チャンネル音声をデコード(復調)して再生できます。

DTS(デジタル・シアター・システムズ)

デジタルサラウンド

DTSデジタルサラウンドは、アナログの映画音声に取って代わる5.1チャンネル方式のデジタルサウンドトラックとして開発された最新技術で、世界中の映画館に急速に普及しています。この技術を家庭用に調整したものが、本機で採用しているDTSシステムです。

極めて劣化が少なく、クリアな音質の6チャンネル(フロントL/R、センター、サラウンドL/Rチャンネル、サブウーファー用LFE0.1チャンネルを加えた5.1チャンネル)で構成されています。

DTS-ES

本機は5.1チャンネルのソースに、サラウンドバックチャンネルを加えて6.1チャンネル再生を可能にする、DTS ESデコーダーを内蔵しています。5.1チャンネルの信号と独立して記録されたサラウンドバックチャンネル信号を再生する、ディスクリート方式と、サラウンドL/Rチャンネル信号からサラウンドバックチャンネル信号を生成して再生する、マトリクス方式の2つの方式に対応しています。

DTS-ESで録音された音楽や、映画のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を再生できます。

DTS Neo : 6

2チャンネル信号のソースを、サラウンドバックを含めた6チャンネルで再生できます。再生するソースに合わせて、音楽用のMusicモードと、映画用のCinemaモードが用意されています。すべてのチャンネルを全帯域で再生できるだけでなく、ディスクリート方式で記録されたソースのようなチャンネルの分離感を体感できます。

DTS 96/24

DTS 96/24フォーマットで収録されたソフトに記録されている、DTS信号の拡張用データを使用して「サンプリング周波数96kHz/量子化ビット数24ビット」の高音質での5.1チャンネル再生が可能です。

PCM(リニアPCM)

MP3形式やATRAC形式のようにアナログ音声信号を圧縮せずに、そのまま符号化して録音・伝送する方式です。

「PCM」は、パルス・コード・モジュレーションの略で、デジタル信号をパルスの符号にして変調記録するという意味です。

音楽CDや、DVDオーディオの録音方法などで採用されています。PCM方式では、非常に短く区切った単位時間あたりの信号の大きさを数値に置き換える(サンプリング)手法を用いています。

音場プログラム編

サイレントシネマ

ヘッドホンでマルチスピーカーによる音場プログラムを擬似的に再現するための、ヤマハ独自のシステムです。音場プログラムごとにヘッドホン用の設定値が用意されているため、自然で立体感あふれる音場プログラムをヘッドホンでもお楽しみいただけます。

シネマDSP(デジタル・サウンド・フィールド・プロセッサー)

ドルビーサラウンドやDTSのシステムは、本来映画館用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁の材質、スピーカーの数などの条件の違いによって、同じソフトであっても視聴感に差が出てしまいます。

ヤマハシネマDSPは、豊富な実測データに基づく独自の音場技術を応用することで、ドルビープロロジックやドルビーデジタル、DTSのシステムと組み合わせて音のスケールや奥行き、音量感を補い、ご家庭でも映画館のような視聴体験を実現します。

バーチャルシネマDSP

サラウンドL/Rスピーカーを設置していなくとも、仮想的にサラウンドL/Rスピーカーの音場を再現することで、音場プログラムを楽しめます。

センタースピーカーを設置できない場合でも、フロントL/Rスピーカーだけで、バーチャルシネマDSPをお楽しみいただけます。

THX

THXは、世界的に有名な映画制作会社であるルーカスフィルム社が開発した独自規格と技術を集約したものです。「映画館でも家庭でも、映画監督の思い描いたサウンドトラックをできる限り忠実に再現したい」という、ジョージ・ルーカス監督の情熱により開発されました。

THX Cinema

映画のサウンドトラックは、ダビングステージと呼ばれるミキシング専用の大型映画館で制作されます。これらのサウンドトラックは、同じ装置を備える映画館での上映のために制作されていますが、DVDなどに収録する際も、一切変更を加えず、そのまま収録されています。THX Cinemaは、映画館向けのサウンドトラックを、映画館と家庭との空間的な違いによる音色の差を補正することで、一般家庭でも映画館と同等の臨場感で再生します。

• Adaptive Decorrelation(アダプティブ・デコリレーション)

映画館では、多数のサラウンドスピーカーが創り出す、包み込むようなサラウンドサウンドが体験できます。しかし、ホームシアターでは通常2本のスピーカーしか使われないため、空間的な広がりや、サラウンド感に欠けてしまったり、また近接したスピーカーにサラウンドサウンドを取り込まれてしまいます。アダプティブ・デコリレーションは、サラウンドチャンネル間の時間と位相を微妙に変化させることにより、2本のスピーカーだけを使って、映画館と同様の広がりがあるサウンドを再現します。

• Timbre Matching(ティンバー・マッチング)

人間の耳は、音の来る方向によって音の感じ方が変わります。映画館では、サラウンドスピーカーが聴衆を囲むように配置されているため、音が全方向から来ますが、ホームシアターでは、リスナーの両側2本のみが使われます。ティンバー・マッチングは、サラウンドスピーカーからの音を、フロントスピーカーの音の特性に合わせることで、フロントーサラウンド間の音のつながりをスムーズにし、広がりがあるサウンドを再現します。

• Re-Equalization(リ・イコライゼーション)

映画のサウンドトラックは、映画館での上映用に制作されているため、家庭用の機器で再生すると、明るすぎたり、うるさく聞こえてしまいます。リ・イコライゼーションは、このような映画のサウンドトラックを小型のホームシアターで、最適な音のバランスを再現して再生します。

THX Select

THX Selectの認証を取得したホーム・シアター・コンポーネントは、いずれも一連の厳しい品質/性能試験に合格しています。このような製品にのみ付与されているTHX Selectのロゴは、ご購入いただいたホーム・シアター製品が、長期間にわたって卓越した性能を発揮することを保証するものです。THX Selectの要件には、パワーアンプ性能、プリアンプ性能、デジタル/アナログ空間での動作などをはじめとする、何百ものパラメータが定義されています。

THX Surround EX

THX Surround EXは、ドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社THX部門の共同開発です。

映画館では、ドルビーデジタルサラウンドEX技術でエンコードされたサウンドトラックにより、ミキシング時に追加されたサラウンドバックチャンネルを再現することが可能です。従来のフロントL/R、センター、サラウンドL/R、サブウーファーという5.1チャンネルに、サラウンドバックチャンネルを加えることにより、後方部の拡がり感をより緻密に再現し、音の定位感ももたらしめます。

THX Surround EXは、ドルビーデジタルサラウンドEX技術でエンコードされたサウンドトラックを、映画館で上映されたときの臨場感のまま、一般家庭で再生します。

ドルビーデジタルサラウンドEX技術を使って制作された映画は、DVDなどで市場で販売される際、そのパッケージに効果に関する説明を表示しているものがあります。ドルビーデジタルサラウンドEX技術を使って制作された映画の一覧、およびドルビーデジタルサラウンドEX技術を使ってエンコードされたDVDタイトルの一覧は、それぞれ下記のウェブサイトでご覧になれます。

映画一覧：<http://www.dolby.com>

DVDタイトル一覧：<http://www.thx.com>

音声編

サンプリング周波数

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、1秒間にサンプリング(信号の大きさを数値に置き換えること)を行う回数をサンプリング周波数といいます。

再生できる周波数帯は「サンプリング周波数」で決まり、サンプリング周波数が高いほど再生可能な音域が広がることになります。

量子化ビット数

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、音の大きさを数値化するときのきめ細かさを量子化ビット数といいます。

音量の差を表わすダイナミックレンジは「量子化ビット数」で決まり、量子化ビット数が多いほど音の大きさの変化をきめ細かく再現できることになります。

LFE(ロー・フリクエンシー・エフェクト)0.1チャンネル

音声成分の帯域が20～120Hzの、低音域専用チャンネルです。

ドルビーデジタルとDTS、AACで、全帯域用の5チャンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強するために使用されます。音声の帯域が低域のみに制限されているので、0.1と表現されます。

映像編

コンポジットビデオ信号

輝度を表すY信号と、色を表すC信号をひとつにまとめて伝送する方式です。テレビのNTSC信号などが採用しています。

コンポーネントビデオ信号

映像信号を、輝度を表すY信号と、色を表すPb/Cb信号およびPr/Cr信号の3系統に分けて伝送する方式です。それぞれの信号を独立して伝送するため、色をより忠実に再現できます。また、コンポーネントビデオ信号は、色を表わす信号から輝度を表わす信号を引いているので、色差信号とも呼ばれます。

D端子

最新のAV機器間での映像信号の伝送に用いられる端子で、コンポーネントビデオ信号とコントロール信号(走査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報)を、一本の専用ケーブルで接続できます。その性能に応じてランクがD1からD5に分けられています。本機にはD4ビデオ端子が装備されており、D1からD4の規格に対応しています。

Sビデオ信号

映像信号を、輝度を表すY信号と、色を表すC信号に分けて伝送する方式です。Sビデオ端子で接続すると、より美しい映像で録画/再生をお楽しみいただけます。

主な仕様

オーディオ部

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 定格出力(6Ω、20Hz~20kHz、0.06% THD) | |
| フロントL/R | 120W+120W |
| センター | 120W |
| サ운드L/R | 120W+120W |
| サ운드バックL/R | 120W+120W |
| 実用最大出力(EIAJ、6Ω、1kHz、10% THD) | |
| フロントL/R | 170W+170W |
| センター | 170W |
| サ운드L/R | 170W+170W |
| サ운드バックL/R | 170W+170W |
| ダンピングファクター(8Ω、20Hz~20kHz) | |
| フロントL/R | 140以上 |
| 入力感度/インピーダンス | |
| PHONO(MM) | 3.5mV/47kΩ |
| CD他 | 200mV/47kΩ |
| MULTI CH INPUT | 200mV/47kΩ |
| 出力電圧/インピーダンス | |
| REC OUT | 200mV/1.2kΩ |
| PREOUT | 1.0V/500Ω |
| SUBWOOFER | 2.0V/500Ω |
| ヘッドホン出力/インピーダンス | |
| CD他(40mV入力、8Ω) | 150mV/100Ω |
| 周波数特性 | |
| CD他ーフロントL/R | 10Hz~100kHz、-3.0dB |
| 全高調波歪率(20Hz~20kHz) | |
| PHONO(MM)ーREC OUT(1V) | 0.02%以下 |
| CD他ーフロントSP OUT(60W/8Ω) | 0.04%以下 |
| S/N比(IHF-Aネットワーク、入力ショート) | |
| PHONO(MM)(2.5mV入力)ーSP OUT | 80dB以上 |
| CD他(250mV入力)ーSP OUT | 100dB以上 |
| 残留ノイズ(IHF-Aネットワーク) | |
| フロントSP OUT | 150μV以下 |
| チャンネルセパレーション | |
| PHONO(入力ショート、1kHz/10kHz) | 60dB以上/55dB以上 |
| CD他(5.1kΩターミナート、1kHz/10kHz) | 60dB以上/45dB以上 |
| トーンコントロール | |
| BASS | ±6dB/50Hz |
| TREBLE | ±6dB/20kHz |
| A/Dコンバーター | |
| デルタシグマ方式96kHz対応24ビットA/Dコンバーター | |
| D/Aコンバーター | |
| デルタシグマ方式192kHz対応24ビットD/Aコンバーター | |
| ビデオ部 | |
| ビデオ信号方式 | |
| NTSC | |
| コンポジットビデオ信号レベル | |
| 1Vp-p/75Ω | |
| Sビデオ信号レベル | |
| Y | 1Vp-p/75Ω |
| C | 0.286Vp-p/75Ω |
| コンポーネントビデオ信号レベル | |
| Y | 1Vp-p/75Ω |
| P _B 、P _R | 0.7Vp-p/75Ω |
| S/N比 | |
| 60dB以上 | |

| | |
|--------------------|----------------|
| 周波数帯域(MONITOR OUT) | |
| コンポジットビデオ信号 | 5Hz~10MHz、-3dB |
| Sビデオ信号 | 5Hz~10MHz、-3dB |
| コンポーネントビデオ信号 | 5Hz~60MHz、-3dB |
| D4ビデオ信号 | 5Hz~60MHz、-3dB |

FMチューナー部

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 受信周波数 | 76.0MHz~90.0MHz |
| 実用感度(IHF) | 1.0μV(11.2dBf) |
| S/N比(IHF) | |
| モノ | 76dB |
| ステレオ | 70dB |
| 歪率(1kHz) | |
| モノ | 0.2% |
| ステレオ | 0.3% |
| ステレオセパレーション(1kHz) | |
| 42dB | |
| 周波数特性 | |
| 20Hz~15kHz、+0.5/-2dB | |

AMチューナー部

| | |
|-------------|----------------|
| 受信周波数 | 531kHz~1611kHz |
| 実用感度 | 300μV/m |

総合

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 電源電圧 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 400W |
| 待機時消費電力 | 0.5W以下 |
| ACアウトレット(電源スイッチ連動×2) | 合計100W |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 435×171×433.5mm |
| 質量 | 15.5kg |

* 仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

本機は「JIS C 61000-3-2」適合品です。

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。



音楽を楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を十分にしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑をかけてしまいます。適当な音量を心がけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。音楽はみんなで楽しむもの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

(準):「準備・接続編」を参照ください。
(基):「基本操作編」を参照ください。
(応):「応用操作編」(本書)を参照ください。

ア行

| | |
|---------------|-------|
| アンテナ端子 | (準)28 |
| アンブライブラリー | (応)54 |
| オート選局 | (基)10 |
| オートプリセット | (応)20 |
| オプティマイザーマイク | (準)31 |
| 音場プログラム | (応)69 |
| 音場プログラムパラメーター | (応)76 |
| オンスクリーン表示 | (準)30 |

カ行

| | |
|----------------|-------|
| グラフィックイコライザー | (応)40 |
| 後部残響音 | (応)24 |
| コンポーネントビデオケーブル | (準)13 |
| コンポーネントビデオ信号 | (応)87 |
| コンポーネントビデオ端子 | (準)10 |
| コンボジットビデオ信号 | (応)87 |

サ行

| | |
|------------|----------|
| サイレントシネマ | (応)14、86 |
| サンプリング周波数 | (応)31、87 |
| 初期反射音 | (応)24 |
| ステレオピンケーブル | (準)13 |
| ストレートデコード | (応)18、72 |
| スピーカー端子 | (準)15 |
| スリープタイマー | (応)30 |
| セットメニュー | (応)33 |

タ行

| | |
|---------------|-------------|
| ダイナミックレンジ | (応)41 |
| ダイレクトステレオ | (応)16 |
| ディスプレイ | (応)10 |
| テストトーン | (応)29 |
| 電源コード | (準)29 |
| 同軸ケーブル | (準)13 |
| 同軸デジタル入力端子 | (準)12 |
| ドルビーデジタル | (応)12、85 |
| ドルビーデジタルEX | (応)12、85 |
| ドルビープロロジック | (応)14、85 |
| ドルビープロロジックII | (応)14、85 |
| ドルビープロロジックIIx | (応)12、14、85 |

ナ行

| | |
|-------------|-------|
| ナイトリスニングモード | (応)18 |
| 入力モード | (応)27 |

ハ行

| | |
|---------------|----------|
| バーチャルシネマDSP | (応)15、86 |
| バックグラウンドビデオ機能 | (応)19 |
| 光デジタル出力端子 | (準)12 |
| 光デジタル入力端子 | (準)12 |
| 光ファイバーケーブル | (準)13 |
| ビットレート | (応)31 |
| ビデオコンバージョン機能 | (準)11 |
| ビデオ用ピンケーブル | (準)13 |
| ピュアダイレクト | (応)17 |
| フラグ | (応)31 |
| プリセット選局 | (応)22 |

マ行

| | |
|------------|-------|
| マクロ | (応)64 |
| マニュアル選局 | (基)10 |
| マニュアルプリセット | (応)21 |

ラ行

| | |
|---------|-------|
| ラーニング | (応)61 |
| ライブラリー | (応)53 |
| リモコン | (応)8 |
| リモコンコード | (応)53 |
| 量子化ビット数 | (応)87 |

A、B、C、D、E、F

| | |
|------------------------|----------|
| AAC | (応)85 |
| ACアウトレット | (準)29 |
| Adaptive Decorrelation | (応)86 |
| AMループアンテナ | (準)28 |
| CINEMA DSP音場プログラム | (応)70 |
| DTS | (応)12、85 |
| DTS ES | (応)12、85 |
| DTS Neo:6 | (応)14、85 |
| DTS 96/24 | (応)85 |
| D4ビデオ端子 | (準)10 |
| D端子 | (応)87 |
| D端子ケーブル | (準)13 |
| FM簡易アンテナ | (準)28 |

G、H、I、J、K、L

HiFi DSP音場プログラム (応)69
LFE0.1チャンネル (応)87

M、N、O、P、Q、R

PCM..... (応)86
PREOUT端子 (準)25
Re - Equalization (応)86

S、T、U、V、W、X、Y、Z

Sビデオケーブル (準)13
Sビデオ信号 (応)87
Sビデオ端子 (準)10
THX (応)86
THX Cinema (応)13、86
THX Select (応)86
THX Surround EX (応)13、87
THXサラウンドモード (応)13
Timbre Matching (応)86
YPAO (準)31

数字、記号

2chステレオ (応)16

ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただくためのものです。サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

●ヤマハ電気音響製品サービス拠点

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内
TEL (011) 512 - 6108

仙台 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-7
仙台卸商共同配送センター3F
TEL (022) 236 - 0249

首都圏 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1番1号
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
TEL (03) 5762 - 2121

浜松 〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内
TEL (053) 465 - 6711

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2-1-2
ヤマハ(株)名古屋流通センター3F
TEL (052) 652 - 2230

大阪 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16ヤマハ(株)千里丘センター内
TEL (06) 6877 - 5262

四国 〒760-0029 高松市丸亀町8-7
(株)ヤマハミュージック神戸 高松店内
TEL (087) 822 - 3045

九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092) 472 - 2134

●保証期間

お買い上げ日より1年間です。

●保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて修理いたします。

●修理料金の仕組み

◆ **技術料** 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。

◆ **部品代** 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

◆ **出張料** 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

●補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へお持ちください。

●製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。

※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

●スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージングの差による音色の違いが出る場合があります。

●摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをおすすめします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。

摩耗部品の一例

ポリウムコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※ このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について記載しております。

愛情点検



★永年ご使用の製品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触れるとピリピリと電気をを感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

製品の機能や取扱いに関するお問い合わせは、お客様ご相談センターにご連絡ください。

お客様ご相談センター

TEL (0570) 01 - 1808 (ナビダイヤル)

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHSからは下記番号におかけください。

TEL (053) 460 - 3409

FAX (053) 460 - 3459

住所 〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

ご相談受付時間 10:00~12:00、13:00~18:00

(日・祝日及び弊社が定めた日は休業とさせていただきますのであらかじめご了承ください。)

製品の機能や取扱いに関する情報は、下記のホームページから入手することができます。

ヤマハオーディオ&ビジュアルホームページ

<http://www.yamaha.co.jp/audio/>

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考にしてください。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1

